数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 第二章 逻辑代数基础

主讲教师 于俊清



■提纲





逻辑代数的基本概念



逻辑代数的基本定理和规则



逻辑函数表达式的形式与变换



逻辑函数化简



▶本章知识要点





■提纲





逻辑代数的基本概念



逻辑代数的基本定理和规则



逻辑函数表达式的形式与变换



逻辑函数化简



■逻辑代数的基本概念



逻辑函数的定义及公理





逻辑变量及基本运算



逻辑函数及逻辑函数间的相等



逻辑函数的表示法



数字电路与逻辑设计

■逻辑代数



逻辑代数亦称布尔代数,是英国数学家乔治布尔(George Boole)于1849年创立的



当时,这种代数纯粹是一种数学游戏,自然没有物理 意义,也没有现实意义



在其诞生100多年后才发现其应用和价值





■逻辑代数





逻辑代数 L 是一个封闭的代数系统



由一个逻辑变量集K,常量0和1,以及"或"、"与"、"非"三种基本运算所构成



记为: L={K,+,·,-,0,1}



公理1:交换律



对于任意逻辑变量A、B,有

$$A+B=B+A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$



公理2:结合律



对于任意的逻辑变量A、B、C,有

$$(A+B)+C=A+(B+C)$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$





公理3:分配律



对于任意的逻辑变量A、B、C,有

$$A + (B \cdot C) = (A+B) \cdot (A+C)$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$







公理4:0-1律



对于任意的逻辑变量A

$$A + 0 = A$$
 $A + 1 = 1$

$$A \cdot 0 = 0$$
 $A \cdot 1 = A$





公理5: 互补律



对于任意的逻辑变量A,存在唯一的A,使得

$$A + A = 1$$

$$A \cdot A = 0$$



■逻辑代数的基本概念



逻辑函数的定义及公理



逻辑变量及基本运算





逻辑函数及逻辑函数间的相等



逻辑函数的表示法





■逻辑变量及基本运算



逻辑变量



用字母表示其值可以变化的量

- 逻辑变量的取值:0,1


逻辑值0和1无大小、正负之分



逻辑代数的基本运算



基本运算:"或"、"与"、"非"








逻辑代数的基本运算



或运算



"或"逻辑:决定某一事件是否发生的多个条件中,只要有 一个或一个以上条件成立,事件便可发生





数字电路与逻辑设计

或运算



逻辑代数中,"或"逻辑用"或"运算描述



运算符号: "+" 或 ">"




描述方式



$$F = A + B$$
 或者 $F = A \vee B$




读: "F等于A或B"





或运算



Α	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



"或"运算的运算法则:

$$0+0=0$$
 $1+0=1$ $0+1=1$ $1+1=1$



或运算



实现"或"运算关系的逻辑电路称为"或"门



门的逻辑功能是实现或运算




"或"门的新标准符号:



"或"门的惯用符号:



"或"门的国外符号:





逻辑代数的基本运算




与运算



"与"逻辑:决定某一事件发生的多个条件必须同时具备,事件才能

发生





数字电路与逻辑设计

与运算




逻辑代数中, "与"逻辑用"与"运算描述



运算符号: "●"或"^"



描述方式





 $F = A \cdot B$ 或者 $F = A \wedge B$




读: "F等于A与B"



数字电路 与逻辑设计

与运算



Α	В	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



"与"运算的运算法则:

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

与运算



实现"与"运算关系的逻辑电路称为"与"门



门的逻辑功能是实现与运算



"与"门的新标准符号:





"与"门的惯用符号:





"与"门的国外符号:







逻辑代数的基本运算



非运算



非逻辑:某一事件的发生取决于条件的否定,即事件与事件发生的条件 之间构成矛盾





数字电路与逻辑设计

■非运算



"非"逻辑用"非"运算描述



运算符号: "-" 或 "¬"



描述方式



$$F = \bar{A}$$
 或 $F = \neg A$



读: "F等于A非"



逻辑代数的基本运算



"非"运算的运算法则:

$$\overline{0} = 1$$
 $\overline{1} = 0$

非运算



实现"非"运算功能的逻辑电路称为"非"门或"反相器"



门的逻辑功能是实现非运算



门的新标准符号:





门的惯用符号:





💬 "非"门的国外符号:





数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 谢谢,祝学习快乐!

主讲教师 于俊清

