

■提纲





科技革命促生互联网时代



半导体与微电子技术





课程性质、内容与学习方法

■如此精彩的世界靠什么?

未来的世界更为精彩, 还有很多惊喜......

微电子技术、计算机技 术是实现这些惊喜的物 质基础

《数字电路与逻辑设计》 是理论基础,必须掌握



数字电路与逻辑设计

电子管



电子二极管和三极管在20世纪头 几年相继问世



1904年,英国 人弗莱明发明真 空电子二极管, 电子管的诞生, 是人类电子文明 的起点


德弗雷斯特因发明三极管被称为 "无线电之父" 真空电子二极管的发明 使人类打开了电子文明 的大门,而电子三极管 的发明及其放大原理的 发现,标志着人类科技 史进入了一个新的时代:

电子时代





电子管




数字电路与逻辑设计

半导体

- 半导体 (semiconductor) , 指常温下导电性能介于导 体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料
- 特性: 半导体是指一种导电性可受控制, 范围可从绝缘 体至导体之间的材料
- 常见的半导体材料
 - 硅、锗、砷化镓
 - 硅 商业应用上最具有影响力的一种
- 常见的半导体元件
 - 晶体二极管
 - 晶体三极管



■晶体管





1947年,贝尔实验室的肖克莱、巴丁、 布拉顿发明点触型晶体管



1950年又发明了面结型晶体管



相比电子管,晶体管体积小、重量轻、 寿命长、发热少、功耗低, 电子线路的 结构大大改观,运算速度则大幅度提高




■晶体管



- 肖克莱(左)、巴丁(中)、布拉顿(右)于1956年共同获得诺贝尔物理学奖
- 发明晶体管的肖克莱在加利福尼亚创立了当地第一家半导体公司,这一地区后来 被称为"硅谷"




分立元件电路





■分立元件电路



■分立元件电路




分立元件电路













■集成电路 (Integrated Circuit-IC)



一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在


一小块或几小块半导体晶片或介质基片上





通过引脚与外部联系



扩展阅读:百度百科"集成电路"词条





















功耗低


成本低

可以大大简化设计和调试过程


































Intel Core Duo Dual Core








SUN Niagara28-core







IBM CELL

ATI R600






Nvidia G80











数字电路与逻辑设计

















