# 数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 第一章 基本知识

主讲教师 于俊清



# ■提纲





数字信号与系统



数制及其转换



带符号二进制数的代码表示



几种常用的编码



# ■提纲





# 数字信号与系统



数制及其转换



带符号二进制数的代码表示



几种常用的编码





# 数字信号

信号的变化在时间上和数值上都是连续的

模拟信号

信号的变化在时间上和数值上都是离散的,或者说断续的

离散信号

离散信号的变化可以用不同的数字反映,所以又称为数字信号

数字量



学生成绩记录,工厂产品统计,电路开关的状态等



# 数字系统

#### 何谓"数字系统"?

数字系统是一个能对数字信号进行加工、传递和存储的实体,它由实现各种功能的数字逻辑电路相互连接而成

MP3、手机、数字计算机


#### 模拟信号与数字信号的相互转换

☆ A/D-模数转换(Analog-Digital)

配 D/A-数模转换(Digital-Analog)




# 模拟信号数字化






# ■ 采样 (Sampling)






# ■量化(Quantization) 与编码 (Encoding)





# ■量化(Quantization) 与编码 (Encoding)






# ■数字系统



### 某控制系统框图如下图所示



# 数字逻辑电路

### 数字电路

用来处理数字信号的电子 线路

随着半导体技术和工艺的 发展,出现了数字集成电路,集成电路发展十分迅速 由于数字电路的各种功能 是通过逻辑运算和逻辑判 断来实现的,所以数字电 路又称为数字逻辑电路或 者逻辑电路



# 数字逻辑电路的特点




# 数字系统的层次结构

第 5级 复杂数字系统,含第2到第4级的逻辑部件 复杂逻辑功能部件,如微处理器 VLSI级 第4级 MSI、LSI级 第3级 逻辑功能部件,如加法器、计数器、乘法器 基本逻辑器件,如逻辑门、触发器等 SSI级 第2级 电子元件,如二极管、三极管、电阻、电容 第1级



#### 典型的数字系统 数字计算机







# ■数字计算机的发展

表1.1 数字计算机的发展

划代	主要元器件	生产时间	国家
第一代	电子管	1946年	美国
第二代	晶体管	1958年	美国
第三代	小规模集成电路	1964年	美国
第四代	中、大规模集成电路	1971年	美国

计算机的发展趋势:速度↑、功能↑、可靠性↑、体积↓、价格↓、功耗↓?





#### 根据一个电路有无记忆功能,可以分为:

组合逻辑电路(Combinational Logic Circuit):无记忆功能

时序逻辑电路(Sequential Logic Circuit):有记忆功能



#### 组合逻辑电路



在任何时刻的稳定输出仅取决于该时刻的输入,而与电路过去的输入无关









在任何时刻的稳定输出不仅取决于该时刻的输入,而且与过去的输入相关









时序逻辑电路按照是否有统一的时钟信号进行同步,可分为:



同步时序逻辑电路



异步时序逻辑电路



组合逻辑电路、同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路将分别在第4、5和6章讲述



# 数字逻辑电路的研究方法



# 逻辑电路的研究 有两个主要任务



一是分析



深 二是设计



根据提出的逻辑功能。 在给定条件下构造出 实现预定功能的逻辑 电路,又称为逻辑综 合



对一个已有的数字逻 辑电路,研究它的工 作性能和逻辑功能










# 数字逻辑电路的研究方法







建立在小规模集成电路基础之上

### 传统方法

以技术经济指标作为评价一个设计方案优劣的主要性能 指标



设计时追求的是如何使一个电路达到最简

#### 注意



一个最简的方案并不等于一个最佳的方案



# 数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 谢谢,祝学习快乐!

主讲教师 于俊清

