数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 第一章 基本知识

主讲教师 于俊清



■提纲





数字信号与系统



数制及其转换



带符号二进制数的代码表示



几种常用的编码





结论



正确做法

原码不能直接进行减法运算

当对两个数求和时,如果符号相异,则需要先比较两个数 的绝对值的大小,然后做减法

绝对值大的符号是结果的符号

绝对值的差值是结果的数值位

缺 利用它进行加减法运算较为麻烦 问题



如何简化问题呢?

解决办法



减法变加法,符号位直接参与运算



原码不行,有其他编码吗?



■ 常用机器码



机器码





■ 反码表示法



符号位与原码相同



数值位与符号位相关

- 正数的反码是正数本身,与原码形式相同
- **2** 负数的反码符号位为1,其数值部分由原码的数值部分按位取反得到



反码表示法

整数反码的定义

$$[X]_{\boxtimes} = \begin{cases} X & 0 \le X < 2^n \\ 2^{n+1} - 1 + X & -2^n < X \le 0 \end{cases}$$

小数反码的定义

$$[X]_{\overline{\boxtimes}} = \begin{cases} X & 0 \le X < 1 \\ 2 - 2^{-n} + X & -1 < X \le 0 \end{cases}$$



举例说明








$$[X]_{\text{E}} = [-0.1101]_{\text{E}} = 1.0010$$




带符号数的反码表示

反码	真值	反码	真值
0000	+0	1111	-0
0001	+1	1110	-1
0010	+2	1101	-2
0011	+3	1100	-3
0100	+4	1011	-4
0101	+5	1010	-5
0110	+6	1001	-6
0111	+7	1000	-7

■ 反码的正负零





■ 负数的反码加法

假设字长为8bits



十进制运算: $(-1)_{10}$ + $(-1)_{10}$ = $(-2)_{10}$



二进制运算

$$(-1)_{10} + (-1)_{10}$$

= (10000001)原码+(10000001)原码

= (111111110)反码+ (111111110)反码

= (111111100)反码

= (111111101)反码=(-2) 10 -----进位回卷到末位

符号位进位加到结果最低位



■ 反码的减法



十进制运算:(1)10-(2)10=(-1)10



二进制运算

$$(1)_{10}$$
 - $(2)_{10}$

$$= (1)_2 + (-2)_{10}$$

$$= (-1)_{10}$$

正确吗?





▶ 反码的减法



十进制运算:(1)10-(1)10=(0)10



二进制运算


$$(1)_{10}$$
 - $(1)_{10}$

$$= (1)_{10} + (-1)_{10}$$

= (111111111)反码

 $= (-0)_{10}$

正确吗?



| 问题

还有更合理的表示方法吗?





数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 谢谢,祝学习快乐!

主讲教师 于俊清

