# Lab1 设计一个FIR滤波器分离鸟类声音

# 目标

在完成本实验后, 您应当学会:

- 如何使用Vitis HLS构建一个项目
- 在Vitis HLS中进行仿真、综合与IP导出
- 使用Vivado对HLS导出的IP进行集成
- 使用PYNQ构建一个简单的应用

简而言之,您将掌握使用HLS进行加速核设计与部署到PYNQ的基本流程。出于篇幅限制,本实验仅介绍基本工具操作流程。

# 环境要求


- PYNQ-Z2远程实验室服务或物理板卡
- Vitis HLS
- Vivado

# 实验步骤

### 1. 在Vitis\_HLS中设计FIR IP


### 1.1 创建一个新项目

- 1. 打开Vitis HLS软件,点击Create Project,创建一个新的项目
- 2. 在Project name输入项目名fir\_hls\_prj,点击Browse选择一个合适的目录位置,点击Next




3. 点击Add Files...,将src目录下的fir.h和fir.cpp添加到项目中


4. 点击Top Function栏中的Browse按键,选择fir\_wrap,这是我们进行综合时候的顶层函数,点击Next



5. 点击Add Files...,将src目录下的fir\_tb.cpp添加到项目中,点击Next




6. 下面进入到Solution Configuration界面,保持其他选项不变,在Part Selection栏最右侧点击 .... 字样的按钮,在Search栏的搜索框中输入xc7z020clg484-1,即PYNQ-Z2板卡所使用的器件型 号




7. 点击Finish,完成项目的创建

#### 1.2 C-Simulation

- 1. 在完成项目创建后, Vitis HLS会跳转到新的界面, 其由四个主要部分组成:
  - 1. 左上方的Explorer, 其包含了工程中的各个文件
  - 2. 左下方的Flow Navigator, 其展示了HLS设计中的各环节
  - 3. 右上方的编辑器区域,开发者在此修改设计的代码
  - 4. 右下方的Console,包含了控制台、报错信息、版本控制等




2. 下面,我们对设计进行C仿真。在左下方的Flow Navigator中点击Run C Simulation,在弹出的 C Simulation Dialog窗口中不做改动,点击OK进行C仿真



3. 等待数秒,在仿真完成后Vitis HLS自动打开一个log文件,可以看到已经设计通过了C仿真


#### 1.3 C-Synthesis

1. 下面,我们对设计进行C综合。在左下方的Flow Navigator中点击Run C Synthesis,在弹出的C Synthesis - Active Solution窗口中保持各选项不变,点击OK开始综合




2. 等待数秒, Vitis HLS会将其综合的各步骤的信息打印在Console中

3. 综合完成后,会弹出 Systhesis Summary(solution1) 窗口,我们可以在此看到Vitis HLS 给出的时钟频率信息、时钟周期数和资源消耗等(在不同版本的Vitis HLS中,综合结果可能会有差异,且资源使用估算较保守,最终资源用量应以实现结果为准)




#### 1.4 C/RTL Co-simulation

1. 下面,我们对设计进行C-RTL联合仿真。在左下方的Flow Navigator中点击Run C/RTL COSIMULATION,在弹出的Co-simulation Dialog窗口中保持各选项不变,点击OK开始综合



2. 等待约1分钟,C/RTL联合仿真的综合时间通常较长,仿真结束后会弹出**Co-simulation Report(solution1)** 窗口 ,包含了是否通过仿真、性能估测等信息




#### 1.5 导出RTL

1. 下面,我们对设计进行RTL导出。在左下方的Flow Navigator中点击Export RTL,在弹出的 Export RTL窗口中保持各选项不变,点击OK开始RTL的导出



- 2. 等待约半分钟, Console中打印Finished Export RTL/Implementation. 表明RTL设计已经导出完成,你可以在\fir\_hls\_prj\solution1\impl\export.zip找到导出的文件
- 3. 为了后续使用的便利,请将\fir\_hls\_prj\solution1\impl\export.zip文件解压到其所在目录下,即得到一个\fir\_hls\_prj\solution1\impl\export 文件夹




4. 至此,我们已经完成了FIR加速核的设计与导出

# 2. 在Vivado中进行IP集成

### 2.1 创建一个新Vivado项目


- 1. 打开Vivado软件,点击Create Project,创建一个新的项目,点击Next
- 2. 在Project name输入项目名fir\_vivado\_prj,点击右侧的 ... 按键选择一个合适的目录位置,点击Next



3. 进入Project Type界面,勾选上Do not specify sources at this time,再点击Next




4. 进入Default Part界面,在Search栏中搜索xc7z020clg484-1,将其选中,再点击Next




5. 点击Finish完成项目创建

#### 2.2 导入IP

- 1. 我们需要首先将从Vitis HLS中导出的IP导入到Vivado中,点击左侧窗口Flow Navigator中的 Settings 选项,弹出Settings窗口
- 2. 将左侧的Project Settings中展开IP栏目,选中Repository项,点击右侧面板中的+按键,在弹出窗口中选择刚才解压出来IP,即\fir\_hls\_prj\solution1\impl\export,在点击Select




3. 可以看到对应的IP已经被成功添加到了工程中,在两个窗口中依次单击OK来关闭这些窗口




### 2.3 创建Block Design


1. 下面我们创建一个Block Design,利用Vivado的IP集成功能来构建完整系统。在左侧的Flow Navigator中点击IP INTEGRATOR > Create Block Design,在弹出的Create Block Design 窗口中保持各选项不变,设计名称使用默认的design\_1,点击OK创建Block Design



2. 在出现的**Diagram**窗口中点击上方的 + 按钮,会弹出一个搜索框,在输入栏中键入**zynq**,双击备 选项中出现的**ZYNQ7 Processing System**,即可将该IP添加到设计中




3. 在窗口上方会出现蓝色下划线提示Run Block Automation, 单击该区域弹出对应窗口,我们保持默认设置不变,直接点击OK




- 4. 下面,我们需要对上述Processing System进行配置,添加一个HP端口
  - 双击Diagram中的processing\_system7\_0模块,弹出Re-customize IP窗口


- 在左侧Page Navigator中选择PS-PL Configuration页面,展开右侧选项中的HP Slave AXI Interface,勾选上S AXI HP0 interface选项
- 。 点击OK




5. 点击Diagam窗口上方的 + 按钮,搜索fir,可以看到我们刚才导入的IP已经可以使用了,双击 Fir\_wrap以将其添加到设计中




6. 下面我们对设计进行自动连线。点击窗口上方的蓝色下划线提示Run Connection Automation, 弹出对应窗口,将左侧All Automation 选项勾选上,再点击OK




7. 系统将根据对应接口自动进行连线, 我们可以得到如下图的设计




8. 在Diagram上侧的工具栏中点击勾形图标Validate Design,对设计进行验证




9. 在左侧的Source > Design Sources > design\_1选项上右键,选择Generate Output Products



10. 在弹出窗口中保持各配置不变,点击Generate,这一过程将耗费约1分钟的时间




11. 在左侧的Source > Design Sources > design\_1选项上右键,选择Create HDL Wrapper,在弹出窗口中保持选项不变并点击OK,完成后可以看到在design\_1.bd上层嵌套了一层design\_1\_wrapper.v文件




### 2.4 综合与生成比特流


1. 在左侧的Flow Navigator中选择Run Synthesis,在弹出窗口中保持选择不变并选择OK




2. 综合完成后,会弹出Synthesis Completed窗口,在Next栏中保持默认的Run Implementation 选项,并点击OK,如果出现新弹窗,同样保持默认选项并点击OK即可



3. Implementation结束后,会弹出Implementation Completed窗口,在Next栏中选择 Generate Bitstream选项,并点击OK,如果出现新弹窗,同样保持默认选项并点击OK即可



4. 比特流生成后,会弹出Bitstream Genreation Completed窗口,我们直接点击Cancel即可




5. 至此, 我们已经完成了硬件部分的设计与导出

## 3. 构建PYNQ设计

### 3.1 提取bit与hwh文件

1. 在文件管理器中访问 \fir\_vivado\_prj\fir\_vivado\_prj.runs\impl\_1 目录,该目录下的 design\_1\_wrapper.bit文件即为生成的比特流文件,将其复制到自己的文件夹中保存,并重命名 为fir.bit



2. 在文件管理器中访问

\fir\_vivado\_prj\fir\_vivado\_prj.gen\sources\_1\bd\design\_1\hw\_handoff 目录,其中的 design\_1.hwh即为我们需要的hardware handoff文件,将其复制到自己的文件夹中保存,并重命名为fir.hwh




### 3.2 访问Jupyter

- 1. 请先完成PYNQ远程实验室的账号注册与Jupyter访问
- 2. 登录Jupyter界面,点击界面右上方的upload按钮,将以下文件上传到开发板上
  - o /jupyter 目录下的fir.ipynb, chaffinch.jpg, curlew.jpg, birds.wav
  - 上一步中得到的fir.bit与fir.hwh文件
    - 如果你在前面操作中导出失败了,你也可以先使用 /overlay 目录下的fir.bit与fir.hwh 文件上传,以完成余下实验



### 3.3 部署与运行Overlay

- 1. 在Jupyter中进入到fir.ipynb页面,Kernel自动加载完成显示为Python3字样
- 2. 点击窗口上侧的Run按钮,Jupyter Notebook会执行当前Cell,同时自动切换到下一个Cell



3. 完成按照顺序依次点击Run至结束即可,各代码块的含义在Jupyter Notebook中已经标注,请阅读Jupyter Notebook中的信息继续完成实验。