电工技术与电子技术



第4章压弦交流电路

主讲教师: 刘玉英

主讲教师: 刘玉英

主要内容:

正弦量的概念; 正弦量的三个要素。

重点难点:

相位差及其意义。









交流电:方向和大小随时间变化的电动势、电压、电流,统称为交流电。


正弦交流电: 按照正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。







设正弦交流电流:





幅值、角频率、初相角称为正弦量的三要素。




1. 频率与周期

周期T: 正弦量变化一周所需的时间(s)

频率
$$f: f = \frac{1}{T}$$
 (Hz)

角频率:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ (rad/s)}$$



- * 电网频率: 我国 50 Hz , 美国 、日本 60 Hz
- * 高频炉频率: 200~300 kHz (中频炉500~8000 Hz)
- * 收音机中频段频率: 530~1600 kHz
- * 移动通信频率: 900MHz~1800 MHz
- * 无线通信频率: 高达 300GHz



2. 幅值与有效值

幅值: Im、Um、Em

幅值大写,下标加 m

有效值:与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值。

$$\int_{0}^{T} i^{2}R \, dt = \underline{I^{2}RT}$$
交流
$$\overline{\Sigma}$$
東京
$$I = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} i^{2} \, dt$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} I_{m}^{2} \sin^{2} \omega t \, dt = \frac{I_{m}}{\sqrt{2}}$$
同理:
$$U = \frac{U_{m}}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}}$$



2. 幅值与有效值

幅值: $I_{\rm m}$ 、 $U_{\rm m}$ 、 $E_{\rm m}$

有效值:
$$I$$
、 U 、 E
$$I = \frac{I_{\text{m}}}{\sqrt{2}} \quad U = \frac{U_{\text{m}}}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{E_{\text{m}}}{\sqrt{2}}$$

注意:

交流电压、电流表测量数据为有效值

交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值


各种电气设备的绝缘水平——耐压值是指电压的最大值。 例如: 电容器的耐压值是 10 V, 它是指电容器最大能承受 10V直流电压。若接在10V的正弦电路中,承受最大电压10√2V 导致电容器被击穿损坏。



3. 初相位与相位差

相位: $\omega t + \psi$

反映正弦量变化的进程。



初相位:表示正弦量在t=0时的相角。

$$\psi = (\omega t + \psi)\Big|_{t=0}$$

♥:给出了观察正弦波的起点或参考点。



相位差 φ :

两同频率的正弦量之间的初相位之差。

如:
$$u = U_{\text{m}} \sin(\omega t + \psi_1)$$


 $i = I_{\text{m}} \sin(\omega t + \psi_2)$
 $\varphi = (\omega t + \psi_1) - (\omega t + \psi_2)$
 $= \psi_1 - \psi_2$

图中

$$\varphi = \psi_1 - \psi_2 > 0$$


电压超前电流 φ

或称 i 滞后 u, φ 角







$$\varphi = \psi_1 - \psi_2 < 0$$




$$\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 0$$

电压与电流同相






电流超前电压 90°



 $\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 180^\circ$ 电压与电流反相



正弦交流电的相位关系








(1) 两同频率的正弦量之间的相位差为常数,与计时的选择起点无关。

$$i_{1} = I_{1m} \sin(\omega t + \psi_{1})$$

$$i_{2} = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_{2})$$

$$\varphi = \psi_{2} - \psi_{1}$$




(2) 不同频率的正弦量比较无意义。

$$i_{1} = I_{1m} \sin(2\omega t + \psi_{1})$$

$$i_{2} = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_{2})$$

$$\varphi \Rightarrow \psi_{2} - \psi_{1}$$





例: 在某电路中, $i = 100 \sin(6280 t - \frac{\pi}{4}) \text{ mA}$

- (1) 试指出它的频率、周期、角频率、幅值、有效值及初相位各为 多少?
- (2) 如果 *i* 的参考方向选得相反,写出它的三角函数式,并问(1)中各项有无改变?

频率
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6280}{2 \times 3.14} = 1000 \text{ Hz}$$

周期
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 0.001s$$



例: 在某电路中, $i = 100 \sin(6280 t - \frac{\pi}{4})$ mA

(1) 试指出它的频率、周期、角频率、幅值、有效值及 初相位各为多少

解:(1) 幅值
$$I_m = 100$$
mA

有效值
$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 \text{mA}$$

初相位
$$\psi = -\frac{\pi}{4} = -45^{\circ}$$



例: 在某电路中, $i = 100 \sin(6280 t - \frac{\pi}{4})$ mA

- (1) 试指出它的频率、周期、角频率、幅值、有效值及初相位各为 多少?
- (2) 如果 *i* 的参考方向选得相反,写出它的三角函数式,并问(1)中各项有无改变?

解: (2)
$$i = 100 \sin(6280t - \frac{\pi}{4} + \pi)$$

= $100 \sin(6280t + \frac{3}{4}\pi)$ mA

除初相位外。其余均未改变。初相位 $\frac{3}{4}\pi$



小结

正弦量:

随时间按正弦规律做周期变化的量。

正弦交流电的三个要素 角频率 初相角