本征半导体

主讲教师: 张晓春

本征半导体

主要内容:

半导体导电特性, 本征半导体。

重点难点:

本征半导体。

1.半导体的导电特性:

半导体: 导电能力介乎于导体和绝缘体之间的物质。

热敏性: 当环境温度升高时,导电能力显著增强(可做成温度敏感元件,如热敏电阻)。


光敏性: 当受到光照时,导电能力明显变化(可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。

掺杂性: 往纯净的半导体中掺入某些杂质,导电能力明显改变(可做成各种不同用途的半导体器件,如二极管、三极管和晶闸管等)。




2. 本征半导体

完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。




晶体中原子的排列方式



硅单晶中的共价健结构

共价键中的两个电子,称为价电子。





本征半导体的导电机理

价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后,即可挣脱原子核的束缚,成为自由电子(带负电),同时共价键中留下一个空位,称为空穴(带正电)。

这一现象称为本征激发。 温度愈高,晶体中产生的自由电子便愈多。

在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。



本征半导体的导电机理

当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两部分电流

- (1) 自由电子作定向运动 →电子电流
- (2) 价电子递补空穴 →空穴电流

自由电子和空穴都称为载流子。

自由电子和空穴成对地产生的同时,又不断复合。在一定温度下,载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定的数目。

注意:

- (1) 本征半导体中载流子数目极少, 其导电性能很差;
- (2) 温度愈高,载流子的数目愈多,半导体的导电性能也就愈好。

所以,温度对半导体器件性能影响很大。

小 结

- 1. 半导体导电特性 热敏性、光敏性、掺杂性
- 2. 本征半导体的导电特性 当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两部分电流。
- (1) 自由电子作定向运动 →电子电流
- (2) 价电子递补空穴 →空穴电流