

# 二极管

# 1. 半导体二极管的基本结构

一个 PN 结外封管壳并引出电极,就成为半导体二极管。

根据 PN 结的结构,二极管分成点接触型、面接触型和平面型。

点接触型的二极管由于结面积很小,不能通过较大的正向电流,但结电容小, 易于在高频小功率条件下使用,如开关二极管就是点接触型的。

面接触型二极管的 PN 结面积较大,允许通过较大的正向电流,但结电容大,不能在高频下工作,因此一般都用于整流。

平面型的二极管用于大功率整流管和数字电路中的开关管。半导体二极管的 外型及符号如图 1 所示。




图 1 半导体二极管的外型及符号

(a) 点接触型二极管 (b) 面接触型二极管 (c) 平面型二极管 图 2 是常见的半导体二极管的外形图。




图 2 常见的半导体二极管的外形图

### 2. 半导体二极管的伏安特性



## (1) 正向伏安特性

二极管的电流与外加电压的关系曲线称作伏安特性,如图 3 所示。由图可见,当外加正向电压很小时,外电场还不足以克服内电场对多数载流子扩散运动的阻力,因此正向电流几乎为零。二极管正向电流近似为零的区域称为死区,对应死区的正向电压称为死区电压,其值与半导体材料和环境温度有关,通常硅管约为0.5V,锗管约为0.2V。当外加正向电压大于死区电压后,二极管导通,其导通的正向压降,硅管约为0.6V~0.8V,锗管约为0.2V~0.3V。




图 3 二极管的伏安特性
(a) 2CZ52A 硅二极管 (b) 2AP2 锗二极管

# (2) 反向伏安特性

当二极管加反向电压时,在环境温度不变的条件下,少数载流子的数目近似为常数,因此当反向电压不超过某一范围时,反向电流的值很小,并且恒定,通常称它为反向饱和电流。当反向电压超过二极管的反向击穿电压 $U_{BR}$ 时,电场力将共价键中的电子拉出,使少数载流子的数量增多,并在强电场下加速,又将晶格中的价电子碰撞出来,这种连锁反应导致载流子的数目愈来愈多,最后使二极管反向击穿。二极管一旦被击穿,一般都不能恢复单向导电性能。

#### 3. 主要参数

二极管的参数是正确选择和使用二极管的依据。半导体二极管的主要参数 有:

#### (1). 最大整流电流 I<sub>0M</sub>

最大整流电流是指二极管长时间使用时,允许通过二极管的最大平均电流。



该值是由二极管的 PN 结温升限定的,使用时不要超过此值,否则可能使二极管过热而损坏。

## (2) 反向工作峰值电压 $U_{\text{RWM}}$

为了保证二极管在反向电压下工作而不被击穿,制造厂家通常将反向击穿电压  $U_{BR}$  的一半或三分之二定为最高反向工作电压。例如 2CP10 硅二极管的反向击穿电压为 50V,而它的最高反向工作电压为 25V。

# (3) 反向峰值电流 $I_{RM}$

它是最高反向工作电压下,二极管的反向电流值,一般在几个微安以下。反向电流愈小,单向导电性能愈好。通常,锗二极管的反向电流比硅二极管大得多。

二极管的应用范围广泛,主要都是利用它的反向导电性。它主要应用于整流、 检波、限幅、元件保护以及数字电路中作开关元件等。