

正弦量的三要素

正弦量随时间按正弦规律作周期性变化,它与时间的函数关系可以用频率、初相位和最大值三个量表示其基本特征,这三个量称正弦函数的三要素。因此对于一个正弦量,只有当三要素确定之后,正弦量才是唯一确定的量。

设正弦交流电流

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$$

其波形如图 1 所示。下面讨论正弦量的三要素。




图 1 正弦交流电流波形

1. 正弦量的三要素

(1) 周期、频率、角频率

正弦量变化的快慢可以用三种方法表示,它们是周期 T、频率 f、角频率 ω 。

周期 T: 正弦交流量重复变化一周所需的时间称为周期 T。单位: 秒(s)周期越短,表示交流电变化越快。

频率 f: 每秒时间内正弦量变化的周期数称为频率 f。 单位: 赫兹 (Hz), 1Hz = 1/s。较高的 f 用千赫或兆赫表示。

$$1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$$
 $1 \text{MHz} = 10^6 \text{ Hz}$

频率和周期互为倒数,即

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

我国电力系统交流电的标准频率(简称工频)是 50Hz。所以 $T = \frac{1}{f} = 0.02s$

在其它技术领域里使用各种不同频率的交流电。

如音频是 20Hz~20kHz;

航空工业用的交流电是 400Hz;

无线电广播的中波段频率是 535kHz 到 1650kHz;



电视广播的频率则在几十兆赫到几百兆赫之间。

角频率 ω :表示正弦量在1秒钟内所变化的电角度。单位:弧度/秒(rad/s)。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$
, rad/s

T、f、 ω 从不同角度描述了正弦交流量变化的快慢,上式表示三者之间的关系。

当 f=5 0Hz 时, $\omega=2\pi$ f=314 rad/s。

例 4.1 已知电台广播频率 f = 640 kHz, 试求 T 和 ω 。

解:
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{640 \times 10^2} = 1.56 \times 10^{-6} \, s = 1.56 \, \mu s$$
$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 640 \times 10^3 = 4.02 \times 10^6 \, \text{rad/s}$$

2. 最大值和有效值

正弦交流量的大小可用瞬时值、最大值和有效值表示。

瞬时值: 正弦交流量在任一瞬间的实际值称瞬时值。

瞬时值一律用小写字母表示,如i、e、u分别表示正弦交流电流、电动势和 电压的瞬时值。

最大值: 正弦交流量的变化过程中所出现的最大瞬时值称最大值或幅值。

最大值用带下标 m 的大写字母表示,如 I_m 、 E_m 、 U_m 分别表示电流、电动 势、电压的最大值。

瞬时值和最大值,都不能确切反映交流电在电路中做功的真实效果。为了计 算和测量的方便,引入了交流电的有效值概念。

有效值: 所谓交流电流的有效值就是与它的热效应相当的等效直流值。

假定在同一电阻上,并且用相等的时间,分别通以交流电流 i 和直流电流 I如果它们产生的总热量相等,我们就说这两个电流量是等效的,则称该直流电流 I 是该交流的有效值。

由于交流电流在一个周期时间T内产生的热量为

$$Q = \int_0^T i^2 R dt \tag{J}$$

直流电流在同一个时间 T内产生的热量为

$$Q = I^2 RT , \qquad (J)$$

所以得

$$\int_0^T i^2 dt = I^2 RT$$

则交流电流有效值 I 为 $I = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_0^\tau i^2 dt}$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

若正弦交流电流, $i = I_m \sin(\omega t + \psi)$, 则有



$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \psi) dt} = \sqrt{\frac{I_m^2 T}{T}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$$

同理可得

$$U = \frac{U_{\rm m}}{\sqrt{2}} = 0.707 U_{\rm m}$$
$$E = \frac{E_{\rm m}}{\sqrt{2}} = 0.707 E_{\rm m}$$

有效值用大写字母表示,并且不带下标,如I、E、U分别表示电流、电动势、电压的有效值。

在交流电路中,用交流电压表、电流表测得的数据为均为有效值,通常交流 电气设备铭牌上标注的额定电压、额定电流也都是有效值。

3. 相位、初相位、相位差

设正弦交流电流 $i = I_m \sin(\omega t + \psi)$

相位: $(\omega t + \psi)$ 表示正弦量在交变过程中瞬时值的变化进程,称为正弦量的相位或相位角。当相位角随时间连续变化时,正弦量的瞬时值也随之作相应的连续变化。

初相位: 初相位是确定正弦交流量初始值的一个特征量,它表示当 t=0 时正弦量的相位或相位角。

当所取计时起点(即 t=0 时的时间坐标原点)不同时,初相位 ψ 有三种情况,即 ψ 为正值、零、负值。

相位差:两个同频率的正弦量的相位之差或初相位之差。

对于同频率的正弦交流电压和电流,如果初相位不同,那它们周期性变化的 先后次序就不同,即不是同时到达正的最大值或零值,则认为这两个正弦量的相 位不同。

例如:两个同频率正弦量分别是

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

它们的相位差

$$\varphi = (\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i$$

上式表明,两个同频率的正弦交流量,在任何瞬时的相位差恒等于其初相位之差。 从相位差 $\varphi = \psi_u - \psi_i$,可知

如果 $\varphi = \psi_u - \psi_i > 0$, 表明 $\psi_u > \psi_i$, 即 u 比 i 先到达正的最大值或零值,称 u 超前于 i 一个 φ 角,或称 i 滞后于 u 一个 φ 角,如图 2 所示。

两个同频率正弦量在相位上的超前或滞后与它们的初相位 ψ_u 和 ψ_i 有关。

如果 $\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$,表示 $\psi_u = \psi_i$,说明 u,i 随时间变化的先后次序相同,即同时到达正的最大值或零值,这种相位关系称同相,如图 3 所示。



如果 $\varphi = \psi_u - \psi_i = 180^\circ$,表明一个正弦量到达正的最大值时,另一个正弦量恰好到达负的最大值,这种相位关系称反相,如图 3 所示。




图 4.2 *u* 和 *i* 的初相位不相等 图 4.3 *u* 和 *i* 同相和反相 注意: 两频率不同的正弦量之间比较它们的相位关系是无意义的。