

# PN 结及其导电性

## 1. PN 结的形成

将 P 型半导体与 N 型半导体通过物理、化学的方法有机的结合为一体,就会在两种半导体的交界面形成一个 PN 结。由于交界处两边的电子和空穴的浓度不同(N型区自由电子多,P型区空穴多),因此 N型区内的电子要向 P型区扩散,P型区内的空穴也要向 N型区扩散,使交界面 P型区一侧出现带负电的离子,而 N型区一侧出现带正电的离子,因而在交界面两侧形成一个空间电荷区,如图 1 所示。




图 1 PN 结的形成

形成空间电荷区之后,半导体内部将出现内电场,其方向从 N 区指向 P 区。 内电场将阻碍 N 区的多数载流子(自由电子)和 P 区的多数载流子(空穴)继续向对方扩散,同时又促进 N 区的少数载流子(空穴)和 P 区的少数载流子(自由电子)向对方漂移。在一定条件下,当多数载流子的扩散运动与少数载流子的漂移运动达到动态平衡叶,PN 结则处于相对稳定状态。

#### 2. PN 结加正向电压

如果在 PN 结两端加正向电压(P 区接电源正端, N 区接电源负端),由图 2(a) 可见,外电场与内电场方向相反,内电场被削弱,使多数载流子的扩散运动增强,形成较大的扩散电流(又称正向电流 I)。在一定范围内,外电场愈强,正向电流愈大。这时 PN 结的正向电阻很低。




图 2 (a) PN 结加正向电压 图 2 (b) PN 结加反向电压



由于 PN 结空间电荷区形成的电位差较小,只有零点几伏,如果外加电压过大,将会产生很大的正向电流,使 PN 结损坏。因此,一般都在电路中接入限流电阻 R。

## 3. PN 结加反向电压

若给 PN 结加反向电压 (P区接电源负端、N区接电源正端),由图 2(b)可见,外电场与内电场方向一致,外电场加强内电场,使多数载流子的扩散运动难以进行。但是,在外电场的作用下,P区的少数载流子(自由电子)和N区的少数载流子(空穴)将产生漂移运动,形成很小的反向电流 I,即 PN 结的反向电阻很高。由于少数载流子的数目与环境温度密切相关,因此温度对反向电流的影响很大。

## 4. PN 结的单向导电性

综上所述: PN 结具有单向导电性能,即 PN 结加正向电压时,PN 结正向电阻很低,正向电流较大,PN 结处于导通状态;当 PN 结加反向电压时,PN 结反向电阻很高,反向电流很小,PN 结处于载止状态。PN 结的特性是构成多种半导体器件的基础。