

# 场效应管

场效应晶体管是利用电场效应来控制电流的一种半导体器件,即是电压控制元件。它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以它的输入电阻高,且温度稳定性好。

按结构不同场效应管有两种:

结型场效应管(Junction type Field Effect Transister)绝缘栅型场效应管 (Insulated Gate Field Effect Transister)绝缘栅型场效应管也称金属-氧化物-半导体三极管 MOSFET (Metal Oxide Semicon-ductor FET)。

绝缘栅型场效应管按工作状态可分为增强型和耗尽型两类,每类又有 N 沟 道和 P 沟道之分。

## 1. 绝缘栅场效晶体管

(1) 增强型绝缘栅场效晶体管

#### (1) 结构

图 1 所示是 N 沟道增强型绝缘栅场效晶体管的结构示意图。




图 1 沟道增强型绝缘栅场效晶体的结构示意图和符号

N 沟道增强型绝缘栅场效晶体是在 P 型半导体(衬底)上生成一层 SiO<sub>2</sub> 薄膜绝缘层,然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的 N 型区,从 N 型区引出电极,一个是漏极 D(相当晶体三极管的集电极),一个是源极 S(相当于晶体三极管的发射极)。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极 G(相当于晶体三极管的基极)。


栅极和其它电极及硅片之间是绝缘的,称绝缘栅型场效应管。

由于金属栅极和半导体之间的绝缘层目前常用二氧化硅,故又称金属-氧化物-半导体场效应管,简称 MOS 场效应管。(2) 工作原理

由结构图可见,  $N+型漏区和 N+型源区之间被 P 型衬底隔开,漏极和源极之间是两个背靠背的 PN 结。当栅源电压 <math>U_{GS}=0$  时,不管漏极和源极之间所加电



压的极性如何,其中总有一个 PN 结是反向偏置的,反向电阻很高,漏极电流近似为零。



当  $U_{GS}>0$  时,P 型衬底中的电子受到电场力的吸引到达表层,填补空穴形成负离子的耗尽层;当  $U_{GS}>U_{GS}$  (th) 时,还在表面形成一个 N 型层,称反型层,即沟通源区和漏区的 N 型导电沟道,将 D-S 连接起来。 $U_{GS}$  愈高,导电沟道愈宽,如图 2 所示。

当  $U_{GS} > U_{GS \text{ (th)}}$ 后,场效应管才形成导电沟道,开始导通,若漏-源之间加上一定的电压  $U_{DS}$ ,则有漏极电流  $I_D$ 产生,如图 4 所示。

在一定的  $U_{DS}$  下漏极电流  $I_{D}$  的大小与栅源电压  $U_{GS}$  有关。所以,场效应管是一种电压控制电流的器件。

在一定的漏-源电压  $U_{DS}$ 下,使管子由不导通变为导通的临界栅源电压称为 开启电压  $U_{GS(th)}$ 。

P 沟道 MOSFET 的工作原理与 N 沟道 MOSFET 完全相同,只不过导电的载流子不同,供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有 NPN 型和 PNP 型一样。

# (3) 特性曲线

图 4 是 N 沟道增强型绝缘栅场效晶体的转移特性曲线和输出特性曲线。




图 4 N 沟道增强型绝缘栅场效晶体的转移特性曲线和输出特性曲线

(a) 转移特性曲线

(b) 输出特性曲线

N 沟道增强型绝缘栅场效晶体不具有原始导电沟道,只有当  $U_{DS} > U_{GS}$  时,才



有漏极电流  $I_D$ ,在一定漏-源  $U_{DS}$  作用下,使场效应管又不导通变为导通的临界栅一源电压称为开启电压  $U_{GS(st)}$ ,如图 1(a)所示。转移特性反映着  $U_{GS}$  对  $I_D$  的控制特性。

图 5 是 P 沟道增强型绝缘栅场效晶体管的结构示意图,它的工作原理与 N 沟道增强型绝缘栅场效晶体管的的工作原理相似,只是要调换电源的极性,电流的方向也相反吗。




图 5 P 沟道增强型绝缘栅场效晶体管的结构及其符号

#### 2. 耗尽型绝缘栅场效晶体管

如果如果场效晶体管在制造时导电沟道就已形成,称为耗尽型场效晶体管。

#### (1) 结构

图 6 所示是 N 沟道耗尽型绝缘栅场效晶体管的结构示意图。




图 6 N 沟道耗尽型绝缘栅场效晶体管的结构及其符号

#### (2) 工作原理

由于耗尽型场效晶体管预埋了导电沟道,所以在  $U_{GS}=0$  时,若漏—源极之间加上一定的电压  $U_{DS}$ ,也会有漏极电流  $I_{D}$ 产生。这时的漏极电流用  $I_{DSS}$  表示,称为饱和漏极电流。

当  $U_{GS} > 0$  时,使导电沟道变宽, $I_D$  增大; 当  $U_{GS} < 0$  时,使导电沟道变窄, $I_D$  减小;  $U_{GS}$  负值愈高,沟道愈窄, $I_D$  就愈小。

当  $U_{GS}$ 达到一定负值时,N 型导电沟道消失, $I_{D}=0$ ,称为场效晶体管处于夹断状态(即截止)。这时的  $U_{GS}$  称为夹断电压,用  $U_{GS(off)}$  表示。

# (3) 特性曲线

耗尽型场效管由于具有原始导电沟道,因此  $U_{GS}=0$  时有导电沟道,加反向电压到一定值时才能夹断。N 沟道耗尽型场效管的转移特性曲线和输出特性曲线



如图7所示。




图 7 N 沟道耗尽型场效管的转移特性曲线和输出特性曲线

(a) 转移特性曲线

(b) 输出特性曲线

当  $U_{GS}$  减小到某一数值,N 型沟道消失, $I_{D}\approx 0$ ,耗尽型场效管处于夹断状态(即截止),此时的栅一源电压称夹断电压  $U_{GS(0ff)}$ ,如图 2(a)所示。可见,耗尽型场效管无论栅一源电压  $U_{GS}$  是正是负还是零,都能控制漏极电流  $I_{D}$ 。这个特性使其应用具有更大的灵活性。

与增强型场效管一样, 耗尽型也有 N 沟道和 P 沟道之分。无论哪种类型的场效应管, 使用时必须注意所加电压的极性。

增强型和耗尽型场效管的主要区别在于是否有原始导电沟道。

#### 3. 场效应管的主要参数

## (1) 主要参数

① 开启电压  $V_{GS(th)}$  (或  $V_T$ )

开启电压是 MOS 增强型管的参数,栅源电压小于开启电压的绝对值,场效应管不能导通。

② 夹断电压  $V_{GS(off)}$  (或  $V_P$ )

夹断电压是耗尽型场效应管的参数,当  $V_{GS}=V_{GS(off)}$  时,漏极电流为零。

③ 饱和漏极电流 IDSS

耗尽型场效应三极管,当  $V_{GS}=0$  时所对应的漏极电流。

④ 输入电阻  $r_{GS}$ 

场效应三极管的栅源输入电阻的典型值,对于结型场效应三极管,反偏时  $r_{GS}$  约大于  $10^7\Omega$  ,对于绝缘栅场型效应三极管, $r_{GS}$  约是  $10^9\sim10^{15}\Omega$  。

⑤ 低频跨导 gm

低频跨导反映了栅压对漏极电流的控制作用,这一点与电子管的控制作用十



分相像。 $g_m$ 可以在转移特性曲线上求取,单位是mS(毫西门子)。

⑥ 最大漏极功耗  $P_{DM}$ 

最大漏极功耗可由  $P_{\rm DM}=V_{\rm DS}\,I_{\rm D}$ 决定,与双极型三极管的  $P_{\rm CM}$  相当。

# (2) 双极型和场效应型三极管的比较

结构 NPN型 结型耗尽型 N沟道 P沟道

PNP型 绝缘栅增强型 N沟道 P沟道

绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道

C、E 一般不可倒置使用 D、S 一般可倒置使用

载流子 多子扩散、少子漂移 多子漂移

输入量 电流输入 电压输入

控制 电流控制电流源  $CCCS(\beta)$  电压控制电流源  $VCCS(g_m)$ 

噪声 较大 较小

温度特性 受温度影响较大 较小,并有零温度系数点

集成工艺 不易大规模集成 适宜大规模和超大规模集成