Процесс выполнения команд AVR

1 командный цикл - 2 машинных цикла

1 машинный цикл - 1 машинный такт

Pasted image 20250219111016%20darkmode.png

Программно доступные ресурсы ATmega8515

- 32 регистра общего назначаения R0-31, 8-разрядные, в т.ч. X-Z сдвоенные
- 64 регистра ввода-вывода, в т.ч.:
 - Программный счётчик PC (Program Counter), 16-разрядный
 - Указатель стека SP (Stack Pointer), 16-разрядный
 - Регистр состояния процессора (SREG), 8-разрядный
 - Регистры управления MCUCR, EMCUCR
 - Регитсры периферии:
 - Порты в/в (DDRx, PORTx, PINx)
 - Таймеров
 - Системы прерываний (GICR, GIFR)
 - Контроллеров интерфейсов SPI, UART
 - ... (и тд походу)
- Ячейки памяти
 - 512 байт внутреннй памяти RAM
 - 512 байт внутренней энергонезависимой памяти EEPROM
 - Ячейки внешней памяти данных
 - Ячейки Flash-памяти

Регистр состояния процессора SREG

- Pasted image 20250226104342%20darkmode.png
- I Interrupt Enabe глобальное разрешение прерываний
- Т Transfer Bit бит для временного хранения данных
- C Carry Flag флаг переноса
- H Half Carry Flag флаг полупереноса (перенома между тетрадами)
- Z Zero Flag флаг нуля, =1, если результат последнего действия =0
- N Negative Flag флаг минуса
- V Two's Complement Overflow Flag (where the fuck did V come from) флаг переполнения допкода (вспоминай информатику 1 семестр) равен XOR между двумя последними переносами при действии $V=p8\oplus p7$
- S Sign Flag флаг знака, не зависит от переполнения $S=N\oplus V$
- P.S. Как работают знаковые числа в проце: первый бит знак (1 если минус), и если число отрицательно, то все 8 бит рассматриваются как допкод, то есть чтобы получить десятичное число из битовой записи:

A = 1010.1010 код - 01010110 (!A + 1), 01010110 = 86 -> A = 1010.1010 = -86

Архитектуры системы команд

- CISC Complex Instrustion Set Computer
 - Сложнвые команды, выполняющие сразу несколько операций
 - Команды разной длины
 - Проще прога на ассемблере, итоговая программа компактнее
- RISC Reduced Instruction Set Computer
 - Простые команды, каждая выполняет отдельную операцию
 - Команды одинаковой длины
 - Проще аппаратная реализация процессора, в т.ч конвейера
 - Проще оптимизация кода на языках высокого уровня

Пример - сложение регистра с числом по адресу

- CISC (MSC-51): ADD A, 80H
- RISC (AVR): LDR R1, 0x80 ADD R0, R1