## Система команд ATmega8515

- Пересылки
  - Регистр-память LD, ST, LPM, SPM
  - Регистр-регистр MOV, IN, OUT IMG 20250227\_124724%20darkmode.jpg
- Арифметические/логические операции
  - Сложение, вычитание ADD, ADDC, SUB, SUBC
  - Умножение MUL, MULS, etc
  - ДЕЛЕНИЯ НЕТ, только внешние реалищации
  - Побитовые и, или, xor AND, OR, XOR • Инкременты/декременты - INC, DEC
- Передача управления
  - Безусловные переходы JMP, RJMP, IJMP, CALL, RCALL
  - Условные переходы
    - Проверка слова состояния BRNE, BRTC, etc
    - Пропуск следующей команды по условию SBIC, SBRC, etc
- Работа с битами
  - Логический/арифметический/циклический сдвиги LSR, ASR, ROR, etc
  - Установка битов регистров/флагов SBI, CBI, SEC, CLC, etc
- Управление МК NOP, SLEEP, WDR<sup>2</sup>

## Способы адресации операндов

• Непосредственная - константа в команде

ldi r16, 255

• Прямая регистровая - операнд в регистре, указан в команде

mov r1, r0

Pasted image 20250227124640%20darkmode.png

• Прямая - операнд в памяти, в команде указан адрес

lds, r1, \$025F

Pasted image 20250227124655%20darkmode.png

• Косвенная - операнд в памяти данных, адрес в регистрах X-Z

st X, r16

Pasted image 20250227124923%20darkmode.png

 Косвенная с постинкрементом - операнд в памяти данных, адрес в регистрах X-Z, адрес в X-Z инкреметнируется после операции

st X+, r16

Pasted image 20250227125420%20darkmode.png

• Косвенная с преддекрементом - операнд в памяти данных, адрес в регистрах X-Z, декремент перед

операцией

st -X, r16

Pasted image 20250227125307%20darkmode.png

Косвенная со смещением - операнд в памяти данных, адрес получается из значения Y/Z + смещение из

команды

std Z+12, r16

Pasted image 20250227125643%20darkmode.png Константная адресация памяти программ - адрес байта памяти в регистре Z

1pm

Pasted image 20250227125704%20darkmode.png

Прямая адресация памяти программ - адрес ячейки памяти программ указан в команде

imp LOOP

call DELAY

Pasted image 20250227125728%20darkmode.png

• Относительная адресация памяти программ - адрес ячейки получается через сумму содержимого РС и смещения из команды

rcall DELAY

rjmp LOOP

Pasted image 20250227125739%20darkmode.png

## Прерывания

Прерывание - передача управления подпрограмме (обработчику прерывания) при поступлении от некоторого устройства сигнала, требующего немедленной обработки

По расположению устроства, посылающего прерывание:

- Внутренние внутреннее устройство МК: таймер, компаратор • Внешние - устройства вне МК: кнопки, датчики, что угодно ещё

Идентификация источника прерывания:

- Программная обработчик в процессе осознаёт кто отправил прерывание Векторная - каждому источнику - отдельный вектор прерывания <sup>3</sup>и собственно свой обработчик
  - **Таблица векторов прерываний AVR** в начале Flash памяти

Pasted image 20250227130636%20darkmode.png

1. Микроприкол - отличие JMP от RJMP:

JMP - Jump - умеет прыгать внутри всей области адресации программы (~4 миллиона слов) и доступна не на всех AVR.

RJMP - Relative Jump - прыгает относительно нынешней инструкции в пределах 4 тысяч слов и, судя по всему, доступен везде (адреса в пределах РС - 2К + 1 -- РС + 2К слов)

C CALL и RCALL та же ебень что и с JMP и RJMP

Макроприкол - IJMP - Indirect Jump - прыжок по адресу, лежащему в регистре Z

2. NOP - буквально нихера не делать (No OPeration)

SLEEP - очевидно - прождать чутка WDR - ресет сторожевого таймера (WatchDog timer Reset) 

с

3. Вектор прерывания - адрес обработчика 🗠