Конструирование и Технология Производства Вычислительной Техники (КиТПВТ) Сокращения:

- ВТ Вычислительная Техника • CBT - Cock and Ball Torture Самозарядная Винтовка Токарева Средства Вычислительной Техники
- ЭВТ Электронная Вычислительная Техника
- ЭВА Электронная Вычислительная Аппаратура • ТЗ - Техническое Задание
- КД Конструкторская Документация Принимаем СВТ синонимичным ВТ

Этапы (блять опять?)

- 1944 ламповые СВТ
 - 1955 полупроводниковые СВТ • 1965 - Интегральные системы
 - 1970-е БИС и СБИС • 1990-е - иные технологии (???, что то про квантовые компьютеры???)

Конструирование ВТ (ниже в норм виде) - процесс определения её форм, размеров, материалов, способов эл и мех соединения входящий в неё элементов, а также способов защиты элементов и аппаратуры в целом от

Определения

внутренних и внешних воздействий и помех То же самое, но в нормальном виде

Конструирование ВТ - процесс определения для ВТ:

Форм • Размеров

- Материалов
- Способов электрического и механического соединения её элементов
- Способов защиты от внутренних и внешних воздействий/помех (например защиты от перегрева и ударов извне)

для разработки и внедрения в производство новых технологических процессов

плавающей запятой в секунду - flops, FLoating Point Operations per Second.

Конструкция ВТ - комплекс различных по своей природе деталей $^{\perp}$ и элементов конструкций, объединённых определённым образом электрически и механически, и призванных выполнять заданные функции в заданных условиях и режимов эксплуатации.

Технология - описание, состоящее из операционных и технологических карт, инструкций и тому подобных документов **Технология как наука** занимается выявлением сущности и закономерностей механических, физических и

химических воздействий на материалы с целью получения детали/изделия с наперёд заданными свойствами

Оказывается ламповые компы на ферритовых сердечниках устойчивы к ЭМИ. Когда буду в следующий раз участвовать в ядерных испытаниях вспомню

Пиздос и вот такого у нас по две лекции в неделю?

Элементы конструкции - каркасы, шасси, блоки, панели

• Быстродействие - число команд за единицу времени, во многом зависит от тактовой частоты процессора

• Тактовая частота - определяется параметрами генератора тактов (Гц)

функционирует ВС

Характеристики СВТ

Intel прикольнулись и ввели измерение iCOMP - включает flops и количество мультимедиа операций ибо и Интел процов есть расширение, ускоряющее медиаоперации • Разрядность - количество битов, одновременно обрабатываемых устройством. Выше разрядность -> выше

• Производительность - объём работ за единицу времени. Принято оценивать количеством операций с

- производительность // Duh • Ёмкость памяти - ниже пара определений, измеряется в битах и его производных (В, КВ, GВ, КіВ, GіВ), не зависит от физических принципов работы накопителя и не зависит от системы счисления, в которой
- Надёжность свойство изделия ВТ функционировать и сохранять свои параметры в течение определённого срока в заданных условиях // яибу Судя по всему пол Совка держалось на инженерах-офицерах. Хз нахер это знать но ладно
- устройств и процессов, обеспечивающих запись, хранение и воспроизведение информации, обрабатываемой вычислительной техников. Имеет иерархическую стурктуру и обычно предполагает использование нескольких

Компьютерная память - часть вычислительной системы, представляющая собой совокупность технических

Память: Внутренняя (энергозависимая - RAM, энергонезависимая - ROM) • Внешняя (диски магнитные/оптические, ленты магнитные/перфо-, FLASH - полупроводники)

• ABM - Аналоговые BM - работают с информацией, представленной в непрерывном (аналоговом) ряде значений какой-либо физической величины во времени

Классификация СВТ

• По используемой электронной базе - по сути поколения как я понял • По назначению (сфере применения)

• По принципу действия

• Универсальные - для решения различных научных и инженерно-технических задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объёмом обрабатываемых данных. Высокая производтельность,

• ЦВМ - Цифровые ВМ - нули-единицы

Г(ЦА)ВМ - Гибридные (Цифрово-Аналоговые) ВМ

запоминающих устройств, имеющих различные характеристики

много разных обрабатываемых данных, много оперативки, развитая организация системы в/в • Проблемно-ориентированные - ограниченные по сравнению с универсальными аппаратные и программные ресурсы

и стоимость при сохранении высокой производительности и надёжности работы

• Специализированные - для решения узкого круга специфичных задач или реализации строго

определённого круга функций. Это позволяет точно специализировать структуру, снизить сложность

- По габаритам и функциональным возможностям Сверхбольшие (супер ЭВМ)
- Конструирование (дополнение) один из основных видов процессов проектирования ЭВМ, заключающийся в воплощении схемотехнических решений От успешного решения задач конструирования зависят такие характеристики, как:

Большие (mainframe мэйнфрейм)

• Малые (мини-ЭВМ)

• Сверхмалые (микро ЭВМ)

- Надёжность Объём
- Macca Технологичность
- НИР (часто необязательный этап)

• Удобство эксплуатации

• Быстродействие

проработываются теоретические и экспериментальные части разработки, в частности: Выбор и формулировка целей проектирования

Этапы НИР:

Приёмка НИР

Итоги НИР:

проводить

• Обосновываются исходные данные

• Разработка и согласование ТЗ

Определяются принципы построения ЭВМ Основная цель НИР - выяснение принципиальной возможности реализации выбранных принципов и решений

Электронные устройства (ЭУ) / Радио-электронная аппаратура (РЭА) - тоже ВТ ака синонимы

• Патентный поиск - мб есть уже готовое решение, которое можно реализовать

На этапе НИР выявляется принципиалньная возможность производства вычислительной техники,

Качество разработанной конструкции определяется степенью соответствия техническим требованиям.

- Подготовка выбор направления исследования, разработка, согласование и утверждение частных технических решений на основные части НИР
- Основной этап теоретические и экспериментальные исследования, обработка результатов, составление и оформление документов • Заключительный этап - обощение результатов, оценка выполненной НИР
- Успех начало производства • Провал - на современных технологиях пытаться производить - преждевременно
- ОКР, и составляется ТЗ на ОКР в случае успеха
- Этапы • ТЗ - документ, в котором указываются • Основное назначение

• Если успех - обсуждение и согласование задания на проведение ОКР (Опытно-Конструкторские Работы)

Если разработка не связана с принципиально новыми техническими решениями, то НИР можно не

По завершению НИР составляется отчёт, содержащий рекомендации (не рекомендации) на проведение

OKP

• Показатели качества, в т.ч. надёжность • Технико-экономические требования • Необходимые стадии разработки конструкторской документации и её состав

• Состав вычислительной техники или системы • Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

технического предложения

- Масса, габариты
- Требования к элементной базе, модульности, технологичности, эргономики, технике безопасности,

• Технические и тактико-технические характеристики

- технической эстетике и куче другого говна боже как же много ёбаный в рот
- Техническое предложение совокупность конструкторских документов, содержащих технические и

• Основные структурные, программные и другие технические характеристики

- технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия. Могут
- определяться дополнительные/уточнённые требования на основе конструкторской проработки вариантов • Эскизный проект - комплект КД, содержащий принципиальное конструктивное решение и дающий общие
- Разработка доков

представления об устройстве и принципе его работы. Основание - либо ТЗ, либо протокол рассмотрения

Extremely verbose and low-profit, fuck I hate it

• Технический проект - совокупность КД, содержащих окончательные технические решения

1. Детали (в нашем случае) - электронные компоненты, корпуса микросхем, конденсаторов и т.д. ←