Таймер 0 MK ATmega8515

8-битный таймер/счётчик

Pasted image 20250312112539.png

Pasted image 20250312112728.png

Pasted image 20250312112740.png

$$F_{cnt} = \frac{F_{cnt}}{K} = \frac{1}{T_{cnt}}$$

$$t=\left(N_{max}-N_{0}
ight)T_{cnt}=\left(2^{n}-N_{0}
ight)rac{K}{F_{ck}}$$
 - Отсчёт заданного интервала

$$N_0 = 2^n - rac{tF_{ck}}{K}$$
 - Начальное значение

Регистр управления таймера TCCR0

Pasted image 20250312113144.png

Режим счёта:

Pasted image 20250312113206.png

Источник тактового сигнала:

CS02 CS01 CS00 Desc.

C302	CJUI	C300	Desc.
0	0	0	No clock source (Timer/counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}/$ (No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}/8$ (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}/64$ (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}/256$ (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}/1024$ (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge //negedge essentially
1	1	1	External clock source on TO pin. Clock on rising edge //posedge essentially

Функция сравнения при нормальном режиме счёта

Pasted image 20250313122021.png

COM01	сомоо	Desc.
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected
0	1	Toggle OC0 on Compare Match
1	0	Clear OC0 on Compare Match
1	1	Set OC0 on Compare Match

$$T = 2t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = 2*2^n \frac{K}{F_{ck}}$$

Режим счёта "сброс при совпадении" (Clear Timer on Compare Match)

Pasted image 20250313123854.png Pasted image 20250313122556.png

$$T = 2t_{\text{\tiny H}} = 2* (OCRn + 1) \frac{K}{F_{ck}}$$

ШИМ-сигналы (Широтно-Импульсная Модуляция)

... - aka Pulse-Width Modulation (PWM) - представление аналогового сигнала через цифровой с задаваемой шириной импульсной. В частном случае: периодическим сигналом с заданным коэффициентом заполнения. Используется для управления мощностью нагрузок: яркость лампы, скорость вращения двигателя и т.д. Pasted image 20250313123025.png

Коэффициент заполнения
$$= \frac{t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}}{T}$$

Скважность
$$=\frac{T}{t_{_{\mathrm{H}}}}$$

Режим счёта "ШИМ" (Phase Correct PWM)

Позваоляет получать сигналы с заданной скважностью Pasted image 20250313123252.png

Pasted image 20250313123252.png
$$T = 2TOP \frac{K}{F_{ck_{_{TC}}}}$$

$$t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = 2OCRnrac{K}{F_{ck}}$$

0 0	1	Normal port connection, OCO disconnected Reserved
1	0	Clear OCO on Compare Match when up-counting Set OCO on Compare when down-counting
1	1	Set OCO on Compare Match when up-counting Clear OCO on Compare Match when down-counting

16-битный таймер/счётчик

Pasted image 20250313123731.png

Особенности работы

Pasted image 20250313124318.png

• При чтении младшего байта TCNTL старший TCNTH копируется в скрытый регистр TEMP

- При записи младшего байта TCNTL одновременно копируется значение TEMP в старший байт TCNTH
- СЛЕДОВАТЕЛЬНО • При записи первым записываем старший байт
- При чтении первым читаем младший байт
- Запрещаем прерывания при чтении/записи иначе пизда
- Ниже код чтения/записи

ldi r17, 0x01 ldi r16, 0xFF

; Set TCNT1 -> 0x01FF

out TCNT1H, r17 out TCNT1L, r16

; Read TCNT1 -> r17:r16

in r16, TCNT1L in r17, TCNT1H

Схема захвата

Режимы счёта

Тут ебать соответствий, но в целом логично. Энивей не думаю что её запоминать придётся лол

Pasted image 20250313125438.png

Pasted image 20250313125129.png

Watchdog AVR (он же сторожевой таймер)

Watchdog Timer нужен для предотвращения зацикливаний В общем случае когда всё нормально работает программа через команду WDR периодически его сбрасывает

При переполнении - сброс всего МК (ака мы зависли нахуй). В некоторых МК вместо сброса отсылается

Для настройки таймера юзают FUSE биты и управляющий регистр

Pasted image 20250313125808.png

Таблица ниже - соответствие значений в WDP и количества тиков Watchdog'a (а соответственно и времени

