```
Хохлов умоляет ходить на лекции ибо подробные материалы - прикольно, но понимать тоже нихуёво было бы
Временные диаграммы LVDS
```

```
Pasted image 20250327115505.png
^ Сигналы LVDS (односторонние и дифференциальные)
```

соглашение о том, что многокомандные макросы обёртываются в do while(0)

```
Pasted image 20250327115850.png
^ Синфазное напряжение
```

```
Реализация выходов на MK AVR
```

```
// push-pull
DDRB \mid = (1 << PB0)
PORTB &= ~(1 << PB0) // 0
```

```
PORTB |= (1 << PB0) //1
// open-drain emulation
```

```
#include <avr/io.h>
```

// Set pin as open-drain #define OPEN_DRAIN_SET_LOW(pin) \ do { DDRB |= (1 << pin); PORTB &= ~(1 << pin); } \

while(0) #define OPEN_DRAIN_SET_HIGH(pin) \ do { DDRB &= ~(1 << pin); PORTB |= (1 << pin); } \ while(0)

OPEN_DRAIN_SET_HIGH(0); OPEN_DRAIN_SET_LOW(0);

Q: Почему не функция а макрос?

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

GPI0_InitStruct.Speed = GPI0_SPEED_FREQ_HIGH;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

_HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

// Output Open Drain Mode

gpio_config_t io_conf = {

gpio_config(&io_conf);

gpio_config_t io_conf = {

gpio_config(&io_conf)

.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

GPI0_InitStruct.Speed = GPI0_SPEED_FREQ_HIGH;

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);

.pin_bit_mask = (1ULL << GPIO_NUM_2),

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE, .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,

gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 1); // high level gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 0); // low level

.pin_bit_mask = (1ULL << GPIO_NUM_2),</pre>

.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,

.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE

gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 1); // OD

gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 0); // low level

.mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD,

.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE

} Приколюха про код выше: **Q**: Почему do while(0) в define а не просто код, взятый в {}? **А**: Кривой синтаксис define + приколы с препроцессором (он уберёт цикл моментально), так что есть общее

int main(void) {

return 0;

А: Экономия тактов. Вызов функции требует всего, что связано с вызовом функции, но макрос просто подставит код и похер. В C++ есть директива inline, которая помогла бы функцию сразу вставить в код, но: В С её нет (только в последних версиях с которыми мы не работаем сейчас лмао) • В самих плюсах она иногда криво работает 🙃

Реализация выходов на МК STM32 // push-pull void GPIO_Init(void) { // Enable GPIOA clicking

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

// Push-Pull

} // Usage // Enable HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // Disable HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

Q: По кой хер нужен HAL? **А**: Обратная совместимость. Всегда может что-то незнаительно поменяться по типу используемых регистров или такой херни. В статично написанном коде всё ломанётся нахуй, но при наличии HAL может даже не понадобится что-либо делать при переносе Legacy кода на новые МК // open-drain void GPIO_Init(void) {

} // OD HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // tri-state // Logical 1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // Logical 0

// Z-state HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_5); Реализация выходов на МК ESP32 // push-pull #include "driver/gpio.h" void app_main() {

};

} // open-drain #include "driver/gpio.h" void app_main() {

};

} Входы GPIO MK • Без подтяжки • С внутренне подтяжкой к питанию • С внутренней подтяжкой к земле

Реализация входа с подтяжкой на MK AVR DDRB &= $\sim (1 << PB0);$ PORTB |= (1 << PB0); if (PINB & (1 << PINB0)) {

} Реализация входа с подтяжкой на МК ESP32 gpio_config_t io_conf = {

.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE gpio_config(&io_conf); if (!gpio_get_level(GPIO_NUM_5)) {

RM0090 глава 6

}

https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328p - I/O порты - секция 13 https://www.arxterra.com/8-atmega-gpio/ - #8: ATmega GPIO - Arxterra https://microsin.net/programming/avr/gpio-and-alternate-port-functions.html - GPIO и альт функции порта AVR

Схема порта МК AVR и альтернативные функции

.pin_bit_mask = (1ULL << GPIO_NUM_5),</pre>

.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,

.mode = GPIO_MODE_INPUT,

AN4899 раздел 4 https://we.easyelectronics.ru/STM32/prakticheskiy-kurs-stm32-urok-1---gpio-porty-vvoda-vyvoda.html - кусок практического курса STM32 ESP32 Technical Reference Manual Version 5.3 раздел 4 https://microsin.net/programming/arm/esp32-pinout-reference.html - справочник по выводам ESP32