# RS-232, RS-485, RS-422

... - это всё стандарты физического уровня, определяющие электрические характеристики сигналов **Kinda important**: UART - протокол передачи данных, RS-ххх - протокол физической реализации **COM-port, serial port** - названия RS-232 протокола

#### Стандарт RS-232

#### Основные параметры:

- Лог. 0 3-15 В (5-15 у передатчика)
- Лог. 1 -3 -15 В (-5- -15 у передатчика)

Топология: точка-точка, полный дуплекс

**Скорость** - до ~115.2 кбит/с

Расстояние: до 15м

Применение - связь ПК-периферия

**Разъёмы** - DB9, DB25

Недостатки:

- Помехоустойчивость дерьма
- Скорость/расстояние ограничены

### Уровни напряжения

Pasted image 20250409102743.png

## RS-422

## Основные параметры:

- Уровни напряжения на передатчике диф. сигналы (-2...-6В, 2...6В)
- Диапазон диф. входного напряжения на приёмнике -7...7В
- Порог переключения >= | 200мВ |
- Синфазное входное напряжение Vcm -7...7B, типичное 2-3B

Топология: точка-точка, многоточеченая

Скорость - до 10Мбит/с

Расстояние - до 1200м на низких скоростях

Применение - промышленные сети с высокой помехозащищённостью

Типичная схема сети

Pasted image 20250409103921.png

## RS-485

## Основные параметры

- Уровни напряжения на передатчике -1.5...-6В, 1.5...6В
- Порог переключения >= | 200 мВ |
- Синфазное входное напряжение Vcm -7...12B, типичное ~1.5-3B

В RS-485 используется одна/две витых пары проводов вместе с экранирующей оплёткой

Топология: многоточечная (до 32 устройств на шину)

**Скорость**: до 10 Мбит/с **Расстояние**: до 1200м

### Двухпроводной и четырёхпроводной варианты:

- Двухпроводной полудуплекс
- Четырёхпроводный полный дуплекс

Применение: промышленные сети, системы автоматизации зданий

Уровни напряжений

Pasted image 20250409104550.png