Таймер 0 MK ATmega8515

8-битный таймер/счётчик

Pasted image 20250312112539%20darkmode.png

Pasted image 20250312112728%20darkmode.png

Pasted image 20250312112740%20darkmode.png

$$F_{cnt} = rac{F_{cnt}}{K} = rac{1}{T_{cnt}}$$

$$t=\left(N_{max}-N_0
ight)T_{cnt}=\left(2^n-N_0
ight)rac{K}{F_{ck}}$$
 - Отсчёт заданного интервала

$$N_0 = 2^n - rac{t F_{ck}}{K}$$
 - Начальное значение

Регистр управления таймера TCCR0

Pasted image 20250312113144%20darkmode.png

Режим счёта:

Pasted image 20250312113206%20darkmode.png

Источник тактового сигнала:

CS02	CS01	CS00	Desc.
0	0	0	No clock source (Timer/counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$ / (No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}/8$ (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}/64$ (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}/256$ (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}/1024$ (From prescaler)
1	1	0	External clock source on TO pin. Clock on falling edge //negedge essentially
1	1	1	External clock source on TO pin. Clock on rising edge //posedge essentially

Функция сравнения при нормальном режиме счёта

Pasted image 20250313122021%20darkmode.png

COM01	СОМ00	Desc.
0	0	Normal port operation, OCO disconnected
0	1	Toggle OC0 on Compare Match
1	0	Clear OC0 on Compare Match
1	1	Set OC0 on Compare Match

$$T = 2t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = 2 * 2^n \frac{K}{F_{cb}}$$

Режим счёта "сброс при совпадении" (Clear Timer on Compare Match)

Pasted image 20250313123854%20darkmode.png Pasted image 20250313122556%20darkmode.png

$$T = 2t_{\text{\tiny H}} = 2* (OCRn + 1) \frac{K}{F_{ck}}$$

ШИМ-сигналы (Широтно-Импульсная Модуляция)

... - aka Pulse-Width Modulation (PWM) - представление аналогового сигнала через цифровой с задаваемой шириной импульсной. В частном случае: периодическим сигналом с заданным коэффициентом заполнения. Используется для управления мощностью нагрузок: яркость лампы, скорость вращения двигателя и т.д. Pasted image 20250313123025%20darkmode.png

Коэффициент заполнения $=rac{t_{\scriptscriptstyle ext{ iny M}}}{T}$

Коэффициент заполнения
$$=rac{T}{T}$$

Скважность
$$= \frac{T}{t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}}$$

Режим счёта "ШИМ" (Phase Correct PWM)

Позваоляет получать сигналы с заданной скважностью Pasted image 20250313123252%20darkmode.png

$$T = 2TOP rac{K}{F_{ck}} \ t_{_{
m H}} = 2OCRn rac{K}{F_{ck}}$$

COM01 COM00 Desc.

U	U	Normal port connection, OCO disconnected				
0	1	Reserved				
1	0	Clear OCO on Compare Match when up-counting Set OCO on Compare when down-counting				
1	1	Set OCO on Compare Match when up-counting Clear OCO on Compare Match when down-counting				
Таймер 1 MK ATmega8515						

16-битный таймер/счётчик

Pasted image 20250313123731%20darkmode.png

Особенности работы

Pasted image 20250313124318%20darkmode.png

При чтении младшего байта TCNTL старший TCNTH копируется в скрытый регистр TEMP

- При записи младшего байта TCNTL одновременно копируется значение TEMP в старший байт TCNTH СЛЕДОВАТЕЛЬНО
- При записи первым записываем старший байт • При чтении первым читаем младший байт
- Запрещаем прерывания при чтении/записи иначе пизда
- Ниже код чтения/записи

; Set TCNT1 -> 0x01FF ldi r17, 0x01

ldi r16, 0xFF out TCNT1H, r17

out TCNT1L, r16

; Read TCNT1 -> r17:r16 in r16, TCNT1L

in r17, TCNT1H

Схема захвата

Pasted image 20250313125129%20darkmode.png

Режимы счёта

Тут ебать соответствий, но в целом логично. Энивей не думаю что её запоминать придётся лол Pasted image 20250313125438%20darkmode.png

Watchdog AVR (он же сторожевой таймер)

Watchdog Timer нужен для предотвращения зацикливаний В общем случае когда всё нормально работает программа через команду WDR периодически его сбрасывает

При переполнении - сброс всего МК (ака мы зависли нахуй). В некоторых МК вместо сброса отсылается Для настройки таймера юзают FUSE биты и управляющий регистр

Pasted image 20250313125808%20darkmode.png

Таблица ниже - соответствие значений в WDP и количества тиков Watchdog'a (а соответственно и времени