Хохлов умоляет ходить на лекции ибо подробные материалы - прикольно, но понимать тоже нихуёво было бы

```
Временные диаграммы LVDS
Pasted image 20250327115505%20darkmode.png
```

```
Pasted image 20250327115850%20darkmode.png
```

```
^ Синфазное напряжение
Реализация выходов на MK AVR
```

```
// push-pull
```

```
DDRB |= (1 << PB0)
PORTB &= ~(1 << PB0) // 0
PORTB |= (1 << PB0) //1
```

^ Сигналы LVDS (односторонние и дифференциальные)

```
// open-drain emulation
#include <avr/io.h>
```

```
// Set pin as open-drain
#define OPEN_DRAIN_SET_LOW(pin) \
```

```
do { DDRB |= (1 << pin); PORTB &= ~(1 << pin); } \
while(0)
```

}

#### **Q**: Почему do while(0) в define а не просто код, взятый в {}? **А**: Кривой синтаксис define + приколы с препроцессором (он уберёт цикл моментально), так что есть общее соглашение о том, что многокомандные макросы обёртываются в do while(0) **Q**: Почему не функция а макрос?

Реализация выходов на МК STM32

Приколюха про код выше:

• В С её нет (только в последних версиях с которыми мы не работаем сейчас лмао) 🔹 В самих плюсах она иногда криво работает 🙃

- // push-pull void GPIO\_Init(void) { // Enable GPIOA clicking
  - \_\_HAL\_RCC\_GPIOA\_CLK\_ENABLE(); GPIO\_InitTypeDef GPIO\_InitStruct = {0};

GPIO\_InitStruct.Pin = GPIO\_PIN\_5;

#### GPI0\_InitStruct.Mode = GPI0\_MODE\_OUTPUT\_PP; GPIO\_InitStruct.Pull = GPIO\_NOPULL;

// Push-Pull

```
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
// Usage
// Enable
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
// Disable
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
Q: По кой хер нужен HAL?
А: Обратная совместимость. Всегда может что-то незнаительно поменяться по типу используемых регистров или
```

что-либо делать при переносе Legacy кода на новые MK

## // open-drain

} // OD

// Output Open Drain Mode

GPIO\_InitStruct.Pull = GPIO\_PULLUP;

HAL\_GPIO\_Init(GPIOB, &GPIO\_InitStruct);

GPI0\_InitStruct.Speed = GPI0\_SPEED\_FREQ\_HIGH;

void GPIO\_Init(void) { \_HAL\_RCC\_GPIOB\_CLK\_ENABLE(); GPIO\_InitTypeDef GPIO\_InitStruct = {0}; GPIO\_InitStruct.Pin = GPIO\_PIN\_6;

такой херни. В статично написанном коде всё ломанётся нахуй, но при наличии HAL может даже не понадобится

**А**: Экономия тактов. Вызов функции требует всего, что связано с вызовом функции, но макрос просто подставит

код и похер. В C++ есть директива inline, которая помогла бы функцию сразу вставить в код, но:

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
// tri-state
// Logical 1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
// Logical 0
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
// Z-state
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_5);
Реализация выходов на МК ESP32
// push-pull
```

#### .mode = GPIO\_MODE\_OUTPUT, .pull\_up\_en = GPIO\_PULLUP\_DISABLE, .pull\_down\_en = GPIO\_PULLDOWN\_DISABLE,

gpio\_config(&io\_conf);

gpio\_config\_t io\_conf = {

#include "driver/gpio.h"

void app\_main() {

**}**;

}

}

}

```
gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 1); // high level
    gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 0); // low level
// open-drain
#include "driver/gpio.h"
void app_main() {
    gpio_config_t io_conf = {
        .pin_bit_mask = (1ULL << GPIO_NUM_2),</pre>
        .mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD,
        .pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
        .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,
        .intr_type = GPIO_INTR_DISABLE
    };
    gpio_config(&io_conf)
    gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 1); // OD
    gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 0); // low level
Входы GPIO MK
   • Без подтяжки
```

.pin\_bit\_mask = (1ULL << GPIO\_NUM\_2),</pre>

.intr\_type = GPIO\_INTR\_DISABLE

### DDRB $\&= \sim (1 << PB0);$ PORTB |= (1 << PB0);

• С внутренне подтяжкой к питанию • С внутренней подтяжкой к земле

Реализация входа с подтяжкой на MK AVR

if (PINB & (1 << PINB0)) {

gpio\_config\_t io\_conf = {

Реализация входа с подтяжкой на МК ESP32

.mode = GPIO\_MODE\_INPUT,

if (!gpio\_get\_level(GPIO\_NUM\_5)) {

```
.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE
gpio_config(&io_conf);
```

.pull\_down\_en = GPIO\_PULLDOWN\_DISABLE,

.pin\_bit\_mask = (1ULL << GPIO\_NUM\_5),</pre>

.pull\_up\_en = GPIO\_PULLUP\_ENABLE,

```
Схема порта МК AVR и альтернативные функции
```

# https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328p - I/O порты - секция 13

https://www.arxterra.com/8-atmega-gpio/ - #8: ATmega GPIO - Arxterra https://microsin.net/programming/avr/gpio-and-alternate-port-functions.html - GPIO и альт функции порта AVR RM0090 глава 6 AN4899 раздел 4

https://we.easyelectronics.ru/STM32/prakticheskiy-kurs-stm32-urok-1---gpio-porty-vvoda-vyvoda.html - кусок практического курса STM32 ESP32 Technical Reference Manual Version 5.3 раздел 4 https://microsin.net/programming/arm/esp32-pinout-reference.html - справочник по выводам ESP32