При разработке ВС главная задача - создание конструкции, обеспечивающее параметры ВС и записанное ТЗ, с учетом возможности создание конструкции:

- При определенных условиях на производстве
- В короткие сроки
- При минимальных затратах/ресурсах Наиболее существенными с точки зрения конструкторов тенденциями в развитие ЭВМ являются:
- Рост сложности аппаратуры и плотности компоновки
- Повышение быстродействия элементной базы и уровня интеграции • Снижение относительных габаритов активных элементов и энергетического уровня информационных
- сигналов
- Увеличение выделяемой удельной мощности активных элементов, а также увеличение потерь быстродействия из-за задержек сигналов в линиях межэлементных связей
- Конструирование должно обеспечивать:
- Заданное быстродействие

- Уровень помех меньше допустимого

- Требуемую/максимальную надёжность при минимальной/заданной стоимости • Тепловые режимы конструкции
- Способность конструкции противостоять внешним воздействиям
- Исходными данными для конструктора служат: • Электрические схемы
- Функциональные и/или принципиальные схемы T3 Этап конструирования заключается в разбиении схемы устройства на узлы разных уровне сложности и
- оформление их в виде сборочных единиц При проектировании конструктивных узлов как средств механического и электрического объединения входящих элементов выделяются следующие задачи:
- Выбор пространственной геометрии и компоновочной схемы • Определение геометрических размеров типовых сборочных единиц
- Разработка деталей и сборочных едииниц в целом
- Под монтажной областью понимается метрическое пространство, в котором размещаются конструктивные
- элементы, входящие в данный узел, и осуществляется их межконтактное соединение Для монтажной области рассчитываются её геометрические размеры, координаты места расположения
- конструктивных модулей и полей их контактов Задача определения содержания конструктивных узлов - схемная компоновка. Заключается в
- определении оптимального количественного состава конструктивных модулей и распределения схемы по Цель задачи схемной компоновки: • Обеспечить высокую ремонтопригодность • Унифицировать функциональные узлы в пределах одной/нескольких моделей ЭВМ • Определить наименьшую сменную единицу
- Высокий коэффициент повторяемости ТЭЗ или минимальное количество их типов • Минимальное число внешних выводов ТЭЗ Геращенко предлагает к следующему разу проработать вопрос, почему два требования выше

При формировании системы ТЭЗ должны учитываться следующие требования:

- противоречивы но как то я ебал)) Конструированиу узла завершается разработкой его топологии - монтажной области конструктивного узла
- размещаются элементы и связи между ними, при этом должны быть учтены условия:

Конструктивное деление ЭВМ обладает иерархией, подобной иерархии функционального деления, однако конструктивная иерархия определяется по принципу конструктивной законченности и может не совпадать с

Конструктивная иерархия современной вычислительной техники может быть представлена через 5 уровней Модуль определённого уровня состоит из целового числа типовых конструкций предыдущего уровня и является

- Быстродействия Помехоустойчивости
- Конструкция ЭВМ как иерархия

• Теплового режима

Чекай какой прикол есть ^

• Надёжности

функциональной Pasted image 20250303171621%20darkmode.png

Особенности конкретных технологий производства

конструктивно законченным Геометрические размеры типовых конструкций должны обеспечивать принцип входимости модуля низшего

Уровни вложены друг в друга матрёшка стайл

• Конструктивно-технологические требования:

шутка про импортозамещение

лаком, пропитка, герметизация и т.д.

• Обчеспечение минимальных габаритов и массы

контроль и наладку типовых конструкций

повреждения схемотехнических компонентов

• Изменения температуры/влажности окружающей среды

• Присутствие активных веществ в окружающей атмосфере

• Воздествие линейного ускорения (по типу старка ракеты)

Наличие взрывоопасной/воспламеняющейся атмосферы, дождя/брызг

сборочной единицы

Климатические/природные факторы:

насекомых/грызунов

• Наличие невесомости

• Сниженная надёжность

• Присутствие в окружающей среде озона

• Воздействие акустического удара

• Тепловой удар

готовности к внедрению в серийное производство

• Обеспечение быстрой замены неисправных узлов детали

уровня в модуль следующего ранга // Саня пошёл делать жим-жим проводов, over and out // Саня доделал жим-жим проводов, back in business

0 уровень - исходные схемотехнические компоненты - микросхемы различной сложности интеграции. Для них хараткерны конструктивная и техническая неделимости

2 уровень - кассеты, которые на рамочной несущей конструкции объединяются две или более ячеек. Кассета как

1 уровень - типовые конструкции, котореы конструктивно объединяются на одной или нескольких печатных платах исходные компонентны и содержат от десятков до сотен микросхем. Конструкция уровня - ячейка

3 уровень - конструкции уровня: блок, панель, шасси. Выполняются в виде сварного или сборного каркаса, в которм осуществляется механическое крепление и электрическое соединение конструкций предыдущего уровня - кассет/ячеек

правило используется для обеспечения функциональной законченности реализованной в ней схемы

4 и 5 уровни - модули уровней: рама и стойка. Представляют собой сварной или сборный каркас для конструктивного объединения панелей, блоков, шасси или даже типовых конструкций 1 уровня - ячеек

по каждому уровню ЭВМ независимо, по времени возможно параллельно, и при этом оптимизирует типовые конструкции текущего уровня по своим критериям качества на том основании, что при переходе к более высокому уровню влияние отклонения от оптимального уровня, допущенного на предыдущих уровнях, резко снижается

Т.к. параметры типовых конструкций текущего уровня зависят от результатов предыдущих уровней, задачи

уровней. Например, полученный при схемной компоновке оптимальный состав модуля может оказаться технически нереализуемым, например, из-за невозможности трассирови печатной платы на заданном

конструирования ЭВМ в целом необходимо решать с учётом взаимосвязей всех типовых конструкций различных

Иерархический принцип построения конструкции ЭВМ позволяет вести проектирование типовых конструкций

геометрическом поле, по которому определялись характеристики вариантов при компоновке (трассировка может быть невозможна из-за многослойности печатных плат). Изменение геометрического поля, на которм производится схемная компоновка, или других параметров потребует возврата задачи компоновки Получается, поиск оптимального варианта типовой конструкции текущего уровня - в общем случае процесс итерационный. В связи с этим эффективность конструкции ЭВМ является многомерным вектором в пространстве обобщённый показателей качества. В виду иерархичности возникает задача распределения количественных значений показателя качества на типовые конструкции всех уровней иерархии Конструктивно-технологические и эксплуатационные требования в конструкции современных ЭВМ

которые должны быть, как правило, отечественного производства и соответствовать требованиям ГОСТ

• Обеспечение возможности раздельного производства и контроля типовых конструкций

Стремление к минимальной номенклатуре принятых изделий, крепёжных деталей и материалов,

Для обеспечения требуемых технических характеристик ВМ необходимо выполнять ряд требований:

• Обеспечение серийного производства элементов типовых конструкций • Использование прогрессивных методов изготовления типовых конструкций и высокая степень их

• Эксплуатационные требования: Возможности облуживания всех устройств ВМ персоналом соответствующей квалификации • Удобный доступ ко всем частям ВМ, требующим регулировки/замены в процессе эксплуатации

• Обеспечение различных мер обнаружения и сигнализации аварийных режимов работы

• Оформление одной их типовых конструкций (субблока, кассеты, блока) в виде легкосъёмной

• Обеспечение мер защиты от разрущающего воздействия внешней среды ака покрытие защитным

смотра и проверки, наличие контрольных точек для подсоединения измерительной аппаратуры при настройке и контроле работы ЭВМ, а также аппаратуры, обеспечивающей профилактический

Предотвращение неправильной установки и включения типовых конструкций

• Соответствие составу комплекта КД, условиям приёма и сдачи заказчика

Влияние внешних факторов

• Возможности установки типовых конструкций для контроля и ремонта на рабочем столе без

• Наличие специальных элементов для фиксации типовых конструкций в положении, удобном для

• Изменения атмоферного давления • Наличие движущих потоков пыли и песка

• Наличие солнечного облучения, грибковых образований (плесени) и прочих микроорганизмов,

- Механические факторы: • Воздействие вибрации/ударов
- Радиационные/электромагнитные факторы: • Ядерная реакция от реакторов/реакторных двигателей Космическая радиация
- Облучение потоком гамма-фотонов, бета/альфа частицами, протонами/дейтронами Нормальные климатические условия эксплуатации техсредств: • Температура окружающего воздуха $\pm 20C$
- Атмосферное давление 84-105 кПа или 630-800 мм рт. ст. • Допустимый перегрев воздуха внутри изделий не должен превышать более 20 градусов верхнего
- значения температуры воздуха, поступающего извне для охлаждения Влияние температуры на BT:

• Относительная влажность $60 \pm 15\%$

- Нарушение работоспособности • Изменение теплопосадок
- Ослабление прочностных характеристик И т.д. лмао Повышенная влажности может вызывать:

• Коррозию металлов и несущих конструкций

• Усиливает действие прочих вредоносных факторов • Снижение сопростивления изоляции между гальваническими несвязанными цепями (может возникнуть кз) Воздействие механических и некоторых климатический (пыль, песок, насекомые) факторов могут привести к механическим повреждениям отдельных компонентов, резьбовым соединениям и, таким образом, привести к нарушению работы ВМ Техсредства и системы предназначены для создания систем автоматизированного (в помощь человеку) и автоматического (автономно от человека) управления, а также встраиваемые в машины оборудования и приборы обычно должны работыть в более жёстких условиях, чем стационарные конструкции

