

Signaux et Systèmes Électroniques Signaux avec Matlab

Auteurs:
M. Samuel Riedo

Encadrant : M. Daniel OBERSON

1 Signal entré point à point

Le premier exercice consiste à créer des vecteurs, puis les afficher à l'aide de plot ou stem.

```
%% Section 3.1
2
3
   xaxis=[-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6];
   yaxis=[0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0];
4
5
6
   plot(xaxis, yaxis), grid on
7
                                                 % Without hold on, stem graph erase plot graph
   hold on;
   stem(xaxis, yaxis), grid on
8
9
   legend('plot','stem')
10
                                                 % Graph comments
11
   title(legend, 'Exercice 3.1')
12
   xlabel('x[ln]')
   ylabel('n')
13
```




FIGURE 1 – Deux manières de plotter un signal.

La fonction plot relie les points par un trait continu, alors que stem non.

Samuel Riedo Page 1/5

2 Série de Fourier

```
%% Section 3.2
     2
     3
                       t = (-1:10e-5:1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           % -1 < t < 1 with 10us incr
     4
                       f = 2;
     5
                       y = 2*pi*f*t;
                       plot(t, (sin(2*pi*f*t)) + ((1/3)*sin(2*pi*3*f*t)) + ((1/5)*sin(2*pi*5*f*t)) + ((1/7)*sin(2*pi*f*t)) 
     6
                                                pi*7*f*t))), grid on
                       hold on;
     8
                       plot(t, cos(y) + cos(3*y)/9 + cos(5*y)/25 + cos(7*y)/49), grid on
    9
                       legend('x1','x2')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          % Graph comments
                       title(legend, 'Exercice 3.2')
11
12
                       xlabel('Voltage')
13
                       ylabel('Time')
```

Les équations suivantes permettent de créer n'importe quel signal en sommant un certain nombre de sinus.

$$x_1 = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2n+1} \cdot \sin(2\pi ft \cdot (2n+1)) \qquad x_2 = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(2n+1)^2} \cdot \cos(2\pi ft \cdot (2n+1)^2)$$

La première équation x_1 permet d'obtenir des signaux carrés. Si n vaut 1, le signal sera un parfait sinus. Plus sa valeur augmente, plus il ressemblera à un signal carré (voir figure 2 avec n=4). La deuxième équation x_2 permet elle d'obtenir des signaux triangulaires en augmentant la valeur de n (voire figure 2 avec n=4).




FIGURE 2 – Série de Fourier.

Il est néanmoins impossible d'avoir un signal parfait. Si la valeur de n est trop haute, le phénomène de Gibbs apparaît, se qui pique la valeur en y de la fonction lors d'un passage d'un zéro logique à un un logique.

Samuel Riedo Page 2/5

3 Modulation

```
% Part 1
 2
 3
    t = (0:5e-6:0.005);
                                                  % 0 < t < 5 with 5us incr
 4
    y = 2*pi*440*t;
    x1 = 0.6*cos(y)+0.3*cos(2*y + 1);
 6
    x2 = 0.1*cos(2*pi*25000*t);
 8
    x = (1+x1).*x2;
9
    plot (t, x), grid on
10
    legend('x')
                                                  % Graph comments
11
    title(legend, 'Exercice 3.3 Part 1')
12
    xlabel('Time')
13
    ylabel('Voltage')
14
15
    % part 2
16
17
    subplot(2, 1, 1); plot (t, x1), hold on, plot (t, x2)
    legend('x1', 'x2')
                                                  % Graph comments
18
    title(legend, 'Exercice 3.3 Part 2')
19
20
    xlabel('Time')
21
    ylabel('Voltage')
22
23
    subplot(2, 1, 2); plot(t, x)
24
    legend('x')
                                                  % Graph comments
25
    title(legend, 'Exercice 3.3 Part 2')
26
    xlabel('Time')
27
    ylabel('Voltage')
```

La modulation d'amplitude (Amplitude Modulation, AM) est une technique utilisée pour transmettre de l'information par onde radio, généralement du son. Le signal x_2 est une onde porteuse. Son amplitude va être modulée afin de transporter le signal x_1 (voir figure 3). Le signal modulé x est donné par la formule suivante :

$$x = (1 + x_1) \cdot x_2$$

L'intérêt d'utiliser un signal porteur avec une plus grande fréquence que le signal à émettre est d'augmenter la puissance d'émission, et donc de permettre à des récepteurs plus éloignés, ou avec des obstacles entre eux et l'émetteur, de capter le signal.




Figure 3 – Signal porteur.

Samuel Riedo Page 3/5

4 Optionnel

```
% 3.4
 2
 3
    % Part 1
   t = (-1:10e-6:1);
                                                 % -1 < t < 1 with 10us incr
 4
    plot(t, InverseFourier(250)), grid on
 6
 7
    % Part 2
 8
    t = (0:5e-6:5);
                                                 % 0 < t < 5 \text{ with 5us incr}
9
    y = 2*pi*440*t;
    sound(0.6*cos(y)+0.3*cos(2*y + 1), 200000) % 200000 because 1/5e-6 in t
11
   % Part 3
12
                                                 % 0 < t < 5  with 5us incr
13
   t = (0:5e-6:5);
    z = [t(1: round((1/5)*length(t))) ones(1, round((4/5)*length(t)))];
15
    k = 0.6*cos(y)+0.3*cos(2*y + 1);
16
17
    sound(0.6*\cos(y)+0.3*\cos(2*y + 1).*z, 200000)
18
19
    subplot(2, 1, 1); plot (t, k)
20
    legend('Son sans attaque')
                                                 % Graph comments
    title(legend, 'Attaque du son')
   xlabel('Time')
23
    ylabel('Voltage')
24
25
    subplot(2, 1, 2); plot (t, k.*z)
26 | legend('Son avec attauque')
                                                 % Graph comments
   title(legend, 'Attaque du son')
27
   xlabel('Time')
29
   ylabel('Voltage')
```

```
function out = InverseFourier(n)
   % Create a Fourier signal with n sinus
3
   t = (-1:1e-5:1);
                                                 % -1 < t < 1 with 10us incr
   x = 2*pi*2*t;
5
   y = sin(x);
6
7
       for i = 1:2:(n-1)
8
            y = y+(1/(i +2)) * sin(x * (i +2));
9
       end
       out = y;
11
   end
```

La fonction Inverse Fourier permet de créer un signal sommant n sinus, de manière à créer des signa ux carrés. Inverse Fourier(1) créera donc un parfait sinus, alors que Inverse Fourier(4) reproduira la même courbe que x_2 à l'exercice 3.2 (voir figure 2). Il est possible, au moyen de sound, de jouer le signal sur les haut-par leurs d'un ordinateur. Il est important d'utiliser le même échantillonnage (200 000 dans ce cas) pour avoir une représentation fidèle du son.

 $FS = \frac{1}{t} = \frac{1}{5 \times 10^{-6}} = 200\,000$

Samuel Riedo Page 4/5

Les musiciens utilisent souvent un procédé appelé "attaque" pour faire varier l'amplitude, et par conséquent le volume, d'un son à son commencement. Généralement, lorsqu'une note est pressée, le volume n'est pas directement à 100%, mais augmente dans le temps. La courbe d'attaque z ci-dessus faire varié l'intensité d'un signal entre 0 et 100% de manière linéaire sur une seconde.




FIGURE 4 – Signal d'attaque du son.

Afin d'appliquer cette attaque au son, il suffit de multiplier un signal avec z:




FIGURE 5 – Application de l'attaque sur le son

Samuel Riedo Page 5/5