# 机器人驱动与运动控制

# 第三章 机器人常用电机及驱动器

3.3 无刷永磁伺服电机及其驱动器


华东理工大学信息科学与工程学院

卿湘运

2024年1月

### † 无刷直流永磁电机基本原理

● 无刷电机与有刷电机结构对比




## † 无刷直流永磁电机基本原理

- 无刷直流电机结构原理
  - > 内转子结构






3




## † 无刷直流永磁电机基本原理

- 无刷直流电机结构原理
  - > 外转子结构







● 无刷直流电机电枢和转子磁极



5


● 无刷直流电机的运转






- 利用内置的霍尔传感器检测转子位置
- 换向调速电路根据转子位置改变各线圈两端电压方向,形成随转子位置变动的跳跃旋转磁场

定子磁场对转子磁铁产生磁力矩




无刷电机 驱动器

● 转子位置检测




- 转子位置检测
  - ▶ 转子旋转时,霍尔信号的变化




9

● 一个周期内的绕组通电状态 ——产生跳跃的旋转磁场



2024/2/23

10




- 根据霍尔元件反馈信号,确定线圈导通顺序,实现换相,使定子磁场随转 子跳跃旋转
- ▶ 根据输入PWM(脉宽调制)信号改变导通绕组的平均电压——<mark>速度模式</mark>

#### ● 换相和调速电路特点

- 驱动器由直流电源驱动;
- > 采用霍尔元件检测转子所在的角度区间,根据霍尔元件状态控制绕组导通;
- 当控制电压恒定时,处于导通状态的绕组电压波形为宽度不变的方波,其宽度与控制电压大小呈正比;
- 在一定角度范围内,绕组导通状态不变,磁场不随转子的旋转而变动,在霍尔元件状态变换瞬间,绕组导通状态变化,磁场方向出现跳变;
- 绕组磁场不能与转子磁场保持实时正交,电磁力矩有脉动现象,所以其驱动力矩小于有刷电机。

● 驱动器的引脚和信号



## † 直流无刷伺服电机

#### 优点

- ▶ 启动转矩大,转子惯量小,响应迅速,启停、 转向、加减速控制特性好;
- 转速对控制信号变化灵敏,调速性好;
- 无换相火花,适合防爆场合;
- 无电刷换向器,免维护,寿命长。







### ● 缺点

- ▶ 控制复杂:
- 感应电动势为梯形波,旋转磁场跳跃,不连续;
- 电流波动大、力矩脉动大,力矩模 式下性能不好;
- ▶ 有高频干扰。

## † 直流无刷伺服电机

#### ● 适用场合

- 要求长时间免维护运行;
- ▶ 适用于小驱动功率,例如500瓦以内;
- 工作于速度模式,需要直流供电的机器人,例如驱动移动机器人的 车轮。




## † 自控式永磁同步电机——交流伺服电机

● 组成




- 专业名称为自控式永磁同步电动机
  - ——Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
- > 转子为永磁体
- ▶ 定子为三相绕组,通常采用星形接法

#### ● 驱动原理



- > 交流供电,输出更大的功率
- 旋转变压器或高精度编码器测量转子的转角连续位置
- 产 产生连续变化的旋转磁场


#### ● 驱动原理




#### ▶ 相电压调制方法


- ——正弦波脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation SPWM)
- ——空间电压矢量调制(Space Voltage Vector PWM SVPWM)

● 一个周期内的绕组通电状态 ——产生连续旋转磁场





- SPWM调速交流伺服电机特点
- ▶ 驱动器电源电压为交流电,可获得更大的输出功率;
- 采用旋转变压器或高精度编码器检测转子位置,生成与转子位置相关的调制正弦波;
- 以最大速度运行时,绕组电压波形为宽度按正弦规律变化的方波,生成连续的圆形旋转磁场,绕组磁场与转子磁场接近正交;
- 利用PWM信号对绕组做进一步通断控制,可调节绕组平均电压,进而控制电机电流和力矩;
- 驱动电路中有电流闭环控制环节,力矩波动小,电机工作在力矩模式。



#### ● 优点

- ▶ 启动转矩大,转子惯量小,响应迅速,启停、 转向、加减速控制特性好;
- 转速对控制信号变化灵敏,调速性好;
- 调速范围宽,线性度好;
- 无换相火花,适合防爆场合;
- 无电刷换向器,免维护,寿命长;
- ▶ 电枢正弦波驱动,波动小,驱动功率大;
- 有直驱力矩电机类型,可实现更高的系统精度。



## ● 缺点

- ▶ 控制复杂;
- ▶ 价格高;
- 逆变器有高频干扰。



#### ● 适用场合

- 普通型与行星减速器配合使用;
- 对调速特性要求高,对价格不敏感;
- > 要求长时间免维护运行;
- 对控制精度要求高、力矩大、动态响应高, 可用直驱型;
- ▶ 适用于中等驱动功率,例如3000瓦以内;
- 驱动器交流供电,适用于工业机器人,不适用于移动机器人。




### † 电机驱动器——直流电机伺服驱动器

### ● 典型方案




编码器 有刷直流电机 伺服驱动器




- ▶ 伺服驱动器功能:
- 1. 内置PID算法,可接编码器/霍尔传感器信号,构成闭环速度和位置控制系统,部分伺服驱动器还能实现电流控制;
- 2. 内置PWM驱动电路,可输出电机驱动信号(内置驱动器);
- 3. 可由外部控制器通过模拟量信号、脉冲信号、I/O端口直接控制;
- 4. 高级的总线型伺服驱动器利用RS232、CAN、Ethercat等总线与上 位机远程通讯,接受控制指令、返回信息。

## † 电机驱动器——直流电机伺服驱动器引脚




有刷电机伺服驱动器



无刷电机伺服驱动器


## † 电机驱动器——交流伺服驱动器

● 驱动器面板和接线




## † 电机驱动器——交流伺服驱动器


● 引脚




● 基于位置-速度双闭环的位置伺服控制原理



● 基于位置-速度双闭环的位置伺服控制原理




● 基于位置-速度双闭环的位置伺服控制原理



● 基于位置-速度-电流三闭环的位置伺服控制原理

——以无刷电机为例



- > 适用于高动态性能的多轴联动系统
- > 有利于实现力控制

32

# † 总结——电机与驱动器

类型	工作模式		驱动器控制信号
步进电机及驱动器	位置模式: 电机角位移正比于脉冲数		脉冲信号
直流有刷/无刷电机及驱动器	电压放大型 驱动器	速度开环模式:驱动器仅 起到功率放大作用,电机 转速与驱动器控制信号电 压成正比,但是会随负载 变化波动	模拟信号
	电流放大型 驱动器	电流(力矩)闭环模式: 驱动器执行电流闭环,电 机输出力矩与驱动器控制 信号电压成正比,速度开 环,负载变化时,速度会 剧变	模拟信号

# † 总结——电机与伺服驱动器

类型	工作模式	驱动器控制信号
直流有刷/无刷电机 及伺服驱动器	电流(力矩)闭环模式:驱动器执行电流闭环,电机输出力矩与驱动器控制信号电压成正比,速度开环,负载变化时,速度会剧变	模拟信号
	速度闭环模式:驱动器执行速度和电流闭环, 电机输出转速与驱动器控制信号电压成正比, 速度不随负载变化波动	模拟信号
交流伺服电机及伺服驱动器	位置闭环模式:驱动器执行位置、速度和电流闭环,电机角位移正比于脉冲数,速度正比于脉冲频率,类似于步进电机	脉冲信号
	智能伺服模式:驱动器通过总线(RS232/485、CAN、Ethercat等)接受指令,执行位置轨迹生成、位置、速度和电流闭环	总线信号

# 课后作业

## 作业

- 1、简述无刷直流永磁电机基本原理。
- 2、简述无刷直流电机三相星形桥式驱动电路原理。
- 3、无刷直流电机及其驱动的特点是什么?通过什么技术解决了有刷电机电刷和换向器带来的问题?
- 4、什么是SPWM和SVPWM调制技术?
- 5、采用SPWM技术驱动的PMSM的特点是什么?
- 6、简述三种伺服电机的使用场合和原因。