

HiMPP 媒体处理软件

FAQ

文档版本 02

发布日期 2013-06-21

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2012-2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

邮编: 518129 地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前言

概述

本文为使用 HiMPP 媒体处理软件开发的程序员而写,目的是为您在开发过程中遇到的问题提供解决办法和帮助。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3531	V100
Hi3532	V100
Hi3521	V100
Hi3520A	V100
Hi3520D	V100
Hi3515A	V100
Hi3515C	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。



符号	说明
⚠ 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。
警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。
注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
◎── 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
□ 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 02(2013-06-21)

1.2 视频输出中修改描述。

新增1.3 视频前处理。

文档版本 01(2012-09-20)

1.1.2 如何根据具体产品调整媒体业务所占内存中,增加 VO 的详细描述 2 和详细描述 3,增加涉及接口,增加举例 2 和举例 3。

文档版本 00B02(2012-08-09)

新增 1.1.2 如何根据具体产品调整媒体业务所占内存

文档版本 00B01 (2012-06-30)

第1次发布。



目录

前		j
	1 系统控制	
	1.1.1 如何查看 MPP 的日志信息	
	1.1.2 如何根据具体产品调整媒体业务所占内存	1
	2 视频输出	4
	1.2.1 为什么 VGA 显示效果不理想	4
	3 视频前处理	7
	1.3.1 如何调试 VPSS 夫噪效果	7



$\mathbf{1}_{FAQ}$

1.1 系统控制

1.1.1 如何查看 MPP 的日志信息

【现象】

需要查看日志和调整 log 日志的等级。

【分析】

Log 日志记录 SDK 运行时错误的原因、大致位置以及一些系统运行状态等信息。因此可通过查看 log 日志,辅助错误定位。

目前日志分为7个等级,默认设置为等级3。等级设置的越高,表示记录到日志中的信息量就越多,当等级为7时,系统的整个运行状态实时的被记录到日志中,此时的信息量非常庞大,会大大降低系统的整体性能。因此,通常情况下,推荐设置为等级3,因为此时只有发生错误的情况下,才会将信息记录到日志中,辅助定位绝大多数的错误。

【解决】

获取日志记录或修改日志等级时用到的命令如下:

- 查看各模块的日志等级,可以使用命令 cat /proc/umap/log, 此命令会列出所有模块日志等级。
- 修改某个模块的日志等级,可使用命令 echo "venc=4" > /proc/umap/log, 其中 venc 是模块名,与 cat 命令列出的模块名一致即可。
- 修改所有模块的日志等级,可以使用命令 echo "all=4" > /proc/umap/log。
- 获取日志记录,可以使用命令 cat /dev/log,此命令将打印出所有的日志信息;如果日志已读空,命令会阻塞并等待新的日志信息,可以使用 Ctl+C 退出。也可以使用 open、read 等系统调用来操作/dev/log 这个设备节点。

1.1.2 如何根据具体产品调整媒体业务所占内存

【现象】



媒体业务需要占用一定的内存(主要占用 MMZ 内存)以支持业务正常运转,HiMPP 平台按典型业务形态分配内存。用户产品内存使用紧张时,可根据实际情况尝试采用相关的策略调整内存分配大小。

【分析】


针对内存使用紧张的产品,海思交付包中的 SDK 软件提供了一些方法对内存的分配做调整。

【解决】

首先确认 OS 及 MMZ 内存分配情况。详见海思发布包中的文件 \01.software\board\documents_cn\《Hi35xx SDK 安装以及升级使用说明》中的第六章 "地址空间分配与使用"。如根据实际使用情况,需要调整 SDK 相关业务内存占用,按模块介绍如下:

• VO

- 详细描述:
 - 1、通过接口设置 VO 高清设备的显示内存块数(DispBufLen)。VO 内部根据公式:设备分辨率 x DispBufLen x 1.5 或者 2(SP420 格式时为 1.5,SP422 格式时为 2)来分配内存。
 - 2、当开启倍帧模式时,该块数自动翻倍。对于 Hi3521/Hi3520A/Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C,HD 设备的显示内存块数默认为 4;对于 Hi3532/Hi3532 来说,该值默认为 6。
 - 3、高清设备 PIP 层的画布大小可设为实际显示的图像大小,无需等于显示区域大小(对于 PIP 层, VO 不会自动放大)。
 - 4、使用 VO 的自动放大功能。VO 内部根据画布大小 stImageSize 来分配内存,高清设备上画布大小可小于显示区域大小,VO 会自动将整个视频层放大到显示区域大小,该方法不仅可以省内存,还可降带宽。
- 涉及接口: HI_S32 HI_MPI_VO_SetDispBufLen(VO_DEV VoDev, HI_U32 u32BufLen)、HI_S32 HI_MPI_VO_GetDispBufLen(VO_DEV VoDev, HI_U32 *pu32BufLen)、HI_S32 HI_MPI_VO_SetChnDispPos(VO_DEV VoDev, VO_CHN VoChn, const POINT_S *pstDispPos)、HI_S32 HI_MPI_VO_GetChnDispPos(VO_DEV VoDev, VO_CHN VoChn, POINT_S *pstDispPos)
- 举例:
 - 1、HD 显示分辨率为 1080P(SP420 格式)且开启倍帧模式下,如果将 DispBufLen 从 6 调整到 4,则可节省内存约 12M。
 - 2、HD显示分辨率为 1080P,且 PIP 层总显示大小为 D1 的图像(支持多通道 离散显示),PIP 层的画布大小(stImageSize)可设为 D1,显示区域大小仍设为 1080P,则 PIP 层实际占用 D1 图像所需的内存。用户可调用 HI_MPI_VO_SetChnDispPos 接口,设置 PIP 层通道的显示位置(不能超出显示区域)。
 - 3、HD 显示分辨率为 1080P (SP420 格式), 开启倍帧, 且 DispBufLen 设为
 - 4,如果使用 VO 自动放大功能,将画布大小设为 1280x720,则可节省内存约 13M。
- VDEC



- 详细描述:通过接口设置解码通道为输出图像预先分配的内存块数 (DisplayFrameNum)。SDK 默认为 2,有效范围为[1,16]。
- 涉及接口: HI_S32 HI_MPI_VDEC_SetPrtclParam(VDEC_CHN VdChn, VDEC_PRTCL_PARAM_S* pstPrtclParam)、HI_S32 HI_MPI_VDEC_GetPrtclParam(VDEC_CHN VdChn, VDEC_PRTCL_PARAM_S* pstPrtclParam)
- 举例:一个最大分辨率为 D1(格式为 SP420)的解码通道,如果将 DisplayFrameNum 从 2调整到 1,则每通道可节省内存约 600K

VPSS

- 详细描述:解码回放中,如果解码图像为帧图像,与解码通道绑定的 VPSS 组可关闭非必须的图像处理开关以节省内存。创建 VPSS GROUP 时,将属性项设置为 bNrEn=HI_FALSE、enDieMode= VPSS_DIE_MODE_NODIE、bHistEn=HI_FALSE。每 vpss 组可节省内存计算公式为:图像 w x h x 1.5(或 2) x 2

注意:如果确认如上配置,请不要动态修改。因为只要开启一次就会自动分配相应内存,直到该 vpss 组销毁。

- 涉及接口: HI_S32 HI_MPI_VPSS_CreatGrp(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr)
- 举例:一个最大分辨率为 D1(格式为 SP420)的 VPSS 组,如果按如上配置,则每个组可节省内存约 1.2M。

• VENC

- 详细描述:编码通道创建时默认按最小参考帧个数分配内存,即编码通道所需的最小内存。如果用户设置了跳帧参考模式,则 SDK 内部会自动多分配 2 块参考帧帧,以支持跳帧参考业务正常运转。故如果产品业务有跳帧参考,则需要更多的内存。

注意:一旦设置了多倍跳帧参考,则内部多分配的内存会一直保留到该通道销毁。


- 涉及接口: HI_S32 HI_MPI_VENC_SetH264eRefMode(VENC_CHN VeChn, VENC_ATTR_H264_REF_MODE_E enRefMode)
- 举例:一个最大分辨率为 D1(格式为 SP420)的编码通道,默认需要 1.2M 内存作为参考帧。如果用户指定了 2 倍或 4 倍参考,则每通道参考帧需要 2.4M 内存。

VDA

- 详细描述:建议 VDA 采用 CIF 大小的图像。因为 VDA 必须保留一帧参考帧,如果使用 D1 图像则会占用更多的 D1 VB。
- 举例: 16 路 CIF 图像的 VAD 仅占用 16 块 CIF 大小的 VB, 而 16 路 D1 图像的 VDA 则需要占用 16 块 D1 的 VB。

VCMP

- 详细描述:图形层的 VCMP 压缩功能默认为关闭。用户如果需要启用压缩模式需要调用相关接口,且分配内存大小为: VO 显示分辨率大小 x (9/8) x 1.5 (或 2) x u32VcmpBufNum。其中 u32VcmpBufNum 可在加载 hifb 模块时指定,取值只能为 2 或 3。
- 举例:一个 1080P 的图形层开启压缩模式且 u32VcmpBufNum=3,则多需要约 10M 内存。



● 整系统

- 详细描述:产品应保证所有 D1 系列 (D1、2CIF、CIF 等)图像的大小应成整数倍的关系,如 D1 为 704x576,2CIF 为 352x576,CIF 为 352x288;而不应出现 2CIF 为 352x576,CIF 却为 360x288 的类似情况;同时,也不应出现 VI 采集 720x576 大小的图像,而 VENC 编码为 704x576 的情况。

• load 脚本

- 详细描述: load 脚本中加载 MMZ 模块时,需为 JPEGD 分配相应的空间。默认 按最大的 JPEG 解码图片为 1080P 大小分配,但用户可根据实际情况调整,应 设置的大小为 JPEG 解码所要处理最大图像的 w x h x 2。
- 举例: 一路 D1 JEPG 解码仅需要 810K MMZ 内存。

1.2 视频输出

1.2.1 为什么 VGA 显示效果不理想

【现象】

VGA 或 HDMI 显示效果不理想,如视频显示的亮度、对比度、色调、饱和度不能达到 预期效果。

【分析】

VGA 显示效果,与 VGA 硬件电路关系密切。海思交付包中的 SDK 软件配置,已经根据海思的参考 VGA 硬件电路精调。如果发现 VGA 显示问题,请检查单板中 VGA 硬件电路:

如果 VGA 硬件电路与海思交付件中的硬件参考设计中的电路一致,且 SDK 软件的 VGA 默认配置也是默认配置值,则 VGA 的 Color Bars 指标可达到泰克的 VGA 测试标准,具体如图 1-2 所示。

若对 VGA 的输出效果(如亮度太高、对比度太大等)不满意,则需要做如下操作:

- 检查显示器的相关配置是否合适;
- 对于 Hi3531/Hi3532/Hi3521/Hi3520A,可通过接口 HI_MPI_VO_SetVgaParam 单独调节 VGA 效果;对于 Hi3515A/Hi3515C/Hi3520D 芯片,接口 HI_MPI_VO_SetVgaParam 无效,可通过 HI_MPI_VO_SetDevCSC()调节 VGA 效果。具体参数如下:

u32Gain: 调节电流增益。画面明显过暗或过亮时,建议优先调整该参数。

u32luminance:调节亮度。


u32Contrast:调节对比度。

u32Hue:调节色调。

u32Saturation: 调节饱和度。

注意: Hi3515A/Hi3520D/Hi3515C 不支持 u32Gain 调整。由于HI_MPI_VO_SetDevCSC()接口是调节 VHD_CSC 参数,如图 1-3 中 VO 模块所示,所以该调节会对 HDMI 通路有影响。因此还要再通过HI MPI HDMI SetCsc()调节 HDMI 效果。

图1-1 视频处理流程图




如果客户需要修改 VI 中 ADC(模数转换器)默认参数,建议客户根据 VENC 图像效果进行修改,因为 VENC 图像效果与 ADC 参数紧密相关,如视频处理流程图 1-3 所示。

图1-2 泰克的 VGA 标准

Line = 145	Average	Average = 1	
Color Bars	G	В	R
White	705.904	705.864	696.541
Yellow	701.935	-3.77	693.01
Cyan	701.532	705.356	-3.405
Green	701.561	-3.488	-0.261
Magenta	-4.5	705.698	697.161
Red	0.473	-3.303	693.509
Blue	0.773	705.767	-3.369
Black	0.555	-2.975	-0.034

● 如果 VGA 硬件电路与海思交付件中的硬件参考设计中的电路不一致,对于 Hi3531/Hi3532/Hi3521/Hi3520A,可通过接口 HI_MPI_VO_SetVgaParam 单独调节 VGA 效果;对于 Hi3515A/Hi3520D/Hi3515C 芯片,接口 HI_MPI_VO_SetVgaParam 无效,可通过 HI_MPI_VO_SetDevCSC()调节 VGA 效果。



也可修改 VGA 硬件电路和海思提供的硬件参考设计的电路一致,修改时重点关注以下 2 部分内容(以 Hi3521 电路为例,其他芯片请注意对照相应单板设计原理图):

- 配置电阻 R423 和 R638 的阻值 (精度必须采用 1%) 需要和图 1-3 的阻值保持一致。
- 若不采用外部 Video Buff (Z1), 图 1-4 中的 R366, R363, R367 的 75R 电阻需 要 NC。

图1-3 VGA 配置电阻 R423 和 R638 的阻值示意图





图1-4 VGA 输出电路图



1.3 视频前处理

1.3.1 如何调试 VPSS 去噪效果

【现象】

如何调试 Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C 的 VPSS 去噪效果。

【分析】

TF 和 SF 对于 VPSS 后端的四个物理通道的效果相同,但是 Motion 只针对编码通路有效。

【解决】

- 在预览通路,建议 SfStr 和 TfStr 按照某个比例进行调整,该比例范围建议选取在 2:1 到 4:1 之间;预览通路的去噪效果调节理想之后,再调节编码通路。
- 在编码通路中调节 Motion 参数。该参数随着数值增加去噪强度会增加,但调节过大会使运动图像产生拖影。