s utilitaires

Une "boîte à outils" très complète!

Pour augmenter la puissance et les possibilités de son SED FLEX, Technical Systems Consultants (TSC) propose un certain nombre de programmes auxiliaires (les utilitaires). Parmi ceux-ci se trouvent quelques programmes auxiliaires dont la taille est inversement proportionnelle à leur utilité, à tel point que ce n'est pas sans raison que l'on peut affirmer qu'ils constituent une aide indispensable pour tout utilisateur de FLEX tant soit peu aventureux et sérieux. Etant donné l'espace disponible dans le cadre de cet article, nous ne pourrons nous pencher que sur quelques-uns des plus importants (les goûts et les couleurs se discutent). La documentation fournie avec la disquette comportant ces utilitaires est évidemment bien plus complète que nous ne pouvons l'être ici.

Pour la présentation de chaque programme nous adopterons un format commun qui sera le suivant dans l'ordre: description du programme et de son action, définition de la syntaxe, indication des valeurs ou adjonctions de défaut (la définition de ce terme sera donnée un peu plus loin), exemple, le résultat de l'exécution du programme. La syntaxe a pour fonction de définir très exactement les termes (ou caractères) à utiliser, et leur ordre pour demander l'exécution d'un programme (une instruction complexe en fait). Les termes de défaut peuvent être soit une valeur, soit un texte qu'il n'est pas nécessaire à l'utilisateur de préciser, le SED interprétant cette absence d'une manière bien définie. L'exemple type pour FLEX est l'extension .TXT (pour texte) que le logiciel ajoute "automatiquement" à tout fichier dont l'utilisateur n'a pas défini d'autre extension. Pour le reste de cet article, nous utiliserons dans nos exemples un fichier imaginaire que nous avons baptisé "PARAGRI.TXT".

Venons-en au fait:

FIND.CMD

Cet utilitaire passe en revue un fichier texte pour y chercher une chaîne de caractères définie par l'utilisateur et lorsqu'il l'a trouvée, indique à l'écran ou sur imprimante, les lignes dans lesquelles il a trouvé la chaîne considérée. En fait, il s'agit là d'une instruction extrêmement utile lors de traitement de texte (ce type de logiciel étant dans la plupart des cas pourvu d'une telle fonction). Son existence hors programme de traitement de texte est très utile. On pourra utiliser cette instruction lorsqu'il faut rechercher dans un fichier texte (ou certain autres types de fichiers), un caractère, un mot, un chiffre ou même une phrase complète. Faire appel à FINDCMD prend sensiblement moins de temps que de charger un logiciel de traitement de texte de taille standard.

■ Syntaxe: FIND,Nom du fichier, chaîne de caractères à rechercher

- Défaut(s): Le type du fichier est
- Exemple: +++ FIND,PARAGRI,Disquette
- Résultat: Il y a visualisation de toutes les lignes du fichier PARAGRI dans lesquelles se trouve le mot "Disquette". On retrouve en outre le numéro d'ordre de chacune de ces lignes.
- Produit:

+++ FIND,PARAGRI,Disquette (Numéro de ligne)(lère ligne dans laquelle se trouve "Disquette") (Numéro de ligne)(2ème ligne dans laquelle se trouve "Disquette") (etc...)

TOTAL STRING OCCURENCE IS XX

Comme l'illustre l'exemple, la liste des apparitions du mot recherché est suivie d'un message en indiquant le nombre d'occurences.



WORDS

WORDSCMD est un autre utilitaire très pratique. Il ne nous est pas encore arrivé de rencontrer son équivalent dans un logiciel de traitement de texte sous FLEX. WORDS compte le nombre de mots et de lignes composant un texte, la connaissance de ces chiffres pouvant s'avérer extrêmement utile lorsqu'il faut respecter un nombre minimum (ou maximum) de mots (ou de lignes), ce dernier cas étant particulièrement intéressant pour la répartition du texte sur un certain nombre de pages.

- Syntaxe: WORDS, Nom du fichier
- Défaut(s): Le type du fichier est TXT
- Exemple:
- +++ WORDS, PARAGRI
- Résultat: L'utilitaire affiche le nombre de mots et de lignes constituant le fichier (texte) cible: PARAGRI. Un espaçe séparant deux mots et le caractère "Retour à la ligne/ Curseur à gauche" sont les deux limiteurs de mots reconnus.
- Produit:
- +++ WORDS,PARAGRI TOTAL WORD COUNT IS 1662 TOTAL LINE COUNT IS 144

TYPOS

TYPOSCMD est une version de luxe de l'instruction précédente. Elle indique d'une part le nombre de mots que comporte le fichier cible et génère en outre une liste indiquant la fréquence d'apparition de tous les mots constituant le fichier concerné. TYPOS permet ainsi de vérifier la bonne orthographe de tous les mots utilisés, de s'assurer de l'absence de termes techniquement obsolètes ou d'éviter les répétitions trop fréquentes. Comme certains mots (articles, pronoms et autres conjonctions) apparaissent bien plus fréquemment que d'autres, il faut indiquer le nombre maximal de répétition admis. En l'absence d'indication de "fréquence" maximale, le logiciel retient le chiffre "3" comme limite.

- Syntaxe: TYPOS,Nom du fichier, fréquence maximale
- Défaut(s): Le type de fichier est TXT; la fréquence de répétition maximale est 3 (en l'absence d'indication de limite, tous les mots présents dans le texte trois fois ou moins

sont indiqués).

- Exemple: TYPOS,PARAGR1,5
- Résultat: Une liste de tous les mots présents cinq, quatre, trois, deux ou une fois dans le fichier texte "PARAGRI". L'affichage indique la fréquence devant le mot considéré. Cette liste est classée par fréquence (et par ordre alphabétique dans chaque catégorie de fréquence).
- Produit: Comme une telle liste est extrêmement longue, nous n'indiquerons pas ici le produit de l'instruction TYPOS. Vous pouvez sans doute vous imaginer ce qu'elle pourrait être.

SPLIT

C'est lorsque l'on travaille avec des textes de longueur importante que SPLITCMD prouve son utilité. Comme l'écran ne peut visualiser plus de 25 lignes, il est aisé de perdre le fil avec ce genre de textes. La division d'un tel texte en plusieurs petits morceaux peut faciliter la tâche de l'utilisateur. L'utilitaire SPLITCMD divise un fichier texte en deux parties, le point de séparation étant défini par l'utilisateur sous la forme d'un numéro de ligne.

- Syntaxe: SPLIT,Nom du fichier d'origine,Nom du premier nouveau fichier,Nom du second nouveau fichier,Numéro de la ligne où doit avoir lieu la césure.
- Défaut(s): Le type de fichier est TXT.
- Exemple: + + + SPLIT,PARAGR1,PARTIE1, PARTIE2,100
- PARAGRI est découpé en deux nouveaux fichiers dont le premier sera baptisé PARTIEI et comportera les lignes l à 99 incluse, le second PARTIE2 comprendra les lignes à compter de 100 jusqu'à la fin. Le fichier d'origine PARAGRITXT ne subit pas de modification au cours de cette opération.

LOW-UP. UP-LOW

LOW-UP.CMD et UP-LOW.CMD sont deux routines qui effectuent la conversion des minuscules en majuscules et inversement. Cette conversion peut être nécessaire par exemple, quand un programme écrit dans un BASIC admettant les deux types de lettres doit être interprété par un autre BASIC qui n'admet lui que les majuscules.

- Syntaxe: LOW-UP,Nom deficit of d'origine avec majuscules, Nom du nouveau comportant des majuscules exclusivement.
- Défaut(s): Le type de fichier est TXT.
- Exemple: +++LOW-UP,MINUSC,MAJUSC
- Résultat: A partir du fichier MINUSC qui comportait des majuscules et des minuscules est généré un fichier MAJUSC composé de majuscules uniquement.

L'exécution de la routine UP-LOW produit bien évidemment le résultat inverse.

DUMP

DUMPCMD visualise, à l'écran ou sur imprimante, le contenu d'un (ou de plusieurs) secteur(s) d'une disquette. Les premiers éléments affichés sont les adresses de la piste et du secteur, le contenu du secteur concerné étant ensuite visualisé à raison de 16 octets par ligne, tant en format hexadécimal qu'en format ASCII. Cette routine est extrêmement précieuse en cas de détérioration d'une disquette que l'on pourra ainsi réparer à condition de posséder un listing sur papier du secteur endommagé.

- Syntaxe: DUMP,Nom du fichier, Type du fichier
- Défaut(s): Le type du fichier est BIN (binaire).
- Exemple:

+ + + DUMP, SCRHELP.SYS

- Résultat: On voit apparaître à l'écran l'adresse de début du fichier SCRHELP.SYS (numéros de la piste et du secteur en format hexadécimal). On aperçoit ensuite le contenu du secteur en l6 lignes de l6 octets (traduits en caractères ASCII sur la seconde partie de l'écran). Pour info, chaque secteur comprend 256 octets. Tous les secteurs faisant partie du fichier à visualiser apparaissent ainsi à l'écran.
- Produit: Voir figure 1

CHECK

CHECK.CMD compare les contenus de deux fichiers. Lorsque cette opération est terminée, le résultat de la comparaison est donné sous la forme de l'un des deux messages

CHECKED DO NOT

FILES CHECKED ARE IDENTICAL.

Cette routine est très pratique lorsque l'on se trouve en présence de deux fichiers de noms différents dont on suppose que l'un est la copie de l'autre.

- Syntaxe: CHECK, Nom du fichierl, Nom du fichier2
- Défaut(s): Le type du fichier est
- Exemple:
- + + + CHECK, PARAGRITXT, PARAG-RI.BAK
- Résultat: Le contenu du fichier PARAGRI est comparé à son fichier de sauvegarde (BAK = Back-up).
- Produit:

+ + + CHECK, PARAGRI.TXT, PARAG-R1.BAK THE FILES CHECKED ARE IDENTICAL

MAP

MAPCMD est un programme permettant de retrouver les adresses de chargement et les dómaines occupés par les fichiers de commande. Il indique à quelle adresse est implanté un fichier commande et à quelle adresse prend place son exécution, (cette dernière adresse est également appelée adresse de transfert). L'utilisation de MAP se justifie tout-particulièrement de concert avec l'instruction SAVE qui permet d'écrire sur disquette, sous n'importe quel nom, le contenu d'un bloc de mémoire choisi.

- Syntaxe: MAP, Nom du fichier
- Défaut(s): Le type du fichier est BIN.
- Exemple:
- +++MAP,MAP.CMD
- Résultat: On voit apparaître à l'écran les adresses de début et de fin du domaine mémoire dans lequel est chargé MAPCMD, suivies de l'adresse de tranfert
- Produit: +++MAP,MAP.CMD C100-C126 C100-C1E8 C100

FREE

FREE.CMD indique la place disponible sur la disquette, place donnée en nombre de secteurs et en Koctets.

- Syntaxe: FREE X
- (X = numéro d'ordre du lecteur concerné)
- Défaut(s): Le lecteur est le lecteur
- Exemple:
- +++FREE
- Résultat: On voit apparaître à l'écran le message suivant: SECTORS REMAINING = XAPPROXIMATE KILOBYTES = YY
- Produit:

+ + + FREESECTORS REMAINING = 243 APPROXIMATE KILOBYTES = 61

TEST

TEST.CMD permet d'épargner de gros déboires à l'utilisateur de disquettes de moindre qualité. Tous les secteurs de la disquette sont passés en revue pour vérifier leur intégrité; si la disquette comporte de mauvais secteurs, le message BAD SECTOR est affiché à l'écran avec le numéro hexadécimal du (ou des) secteur(s) concerné(s).

- Syntaxe: TEST, Numéro du lecteur
- Défaut(s): Le numéro est celui du lecteur défini comme lecteur de travail par l'instruction ASN (voir l'article sur le SED FLEX).
- Exemple: TEST,0
- Résultat: La disquette présente dans le lecteur 0 subit un test rigoureux; la détection d'une erreur est signalée par le message BAD SECTOR AT.... Si l'on demande de

```
00 01 43 6F 6D 6D 61 6E 64 73 20 69 6E 20 _!_Commands in
74 68 65 20
3A OD OD 50
65 77 20 70
49 4E 45 3D
                              20 63 6F
                                                          6D 6D 61
                                                                                        6E
                                                                                                 64
                                                                                                           20
                                                                                                                    6D
                                                                                                                             6F
                                                                                                                                       64 65 the command mode
                                                          45 3D 4E 09 0B 53 65 74 20 6E
65 6C 65 6E 67 74 68 2E 0D 4C
0B 53 65 74 20 6E 65 77 20 6C
                                                47
67
                             50 41
70 61
                                                                                                                                                            :__PAGE=N__Set n
                                                                                                                                      OD 4C ew pagelength. L
20 6C INE=N_Set new 1
54 55 inelength. STATU
20 73 S=TRUE_Enable s
74 65 tatus line in te
                                                                                                                             2E OD 4C
77 20 6C
41 54 55
                                                09
                                       4E
  69 6E 65 6C 65 6E 67 74 68 2E OD 53 54
         3D 54 52 55
61 74 75 73
74 20 6D 6F
41 4C 53 45
                                                45
                                                          09 06 45
                                                                                      6E
                                                                                                 61 62 6C
                                                                                                                             65
                                                20 6C 69 6E 65 20 69 6E 20 64 65 2E 0D 53 54 41 54 55 09 05 44 69 73 61 62 6C 65
                                                                                                                                      53 3D xt mode._STATUS=
20 73 FALSE_Disable s
53 45 tatus line._INSE
                  4C 53
74 75
                                       45
73
           61
                                                20
                                                          6C 69 6E 65
                                                                                                 2E OD 49
                                                                                                                             4E
                                               20 66 69 65 6C 64 69 6E 67 2E 0D 49 3D 46 41 4C 53 45 09 05 44 69 73 61 75 74 6F 20 66 69 65 6C 64 69
          54 3D 54 52
75 74 6F 20
53 45 52 54
  52
                                                                                                                                                20 RT=TRUE__Enable
                                                                                                                                                49 auto fielding.
73 NSERT=FALSE_D
  61
                                       20
                                                                                                                                                69 able auto fieldi
66 ng._FIELD=N__Def
                                                                              44 3D
                                                                                                 4E 09 0A
                                                                                                                              44 65
03 21
03 22 00 02 69 6E 65 20 66 69 65 6C 64 20 63 68 _"__ine field ch
61 72 61 63 74 65 72 20 61 73 20 64 65 63 69 6D aracter as decim
61 6C 20 6E 75 6D 62 65 72 2E 0D 46 49 45 4C 44 al number. FIELD
3D 27 43 09 09 44 65 66 69 6E 65 20 66 69 65 6C ='C__Define fiel
64 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 61 73 20 41 d character as A
53 43 49 49 20 63 68 61 72 2E 0D 43 4F 4D 4D 45 SCII char. COMME
       20 63 60 01.

43 49 49 20 63 68 61 72 25 65 65 20 63 07 65 65 65 65 66 69 6E 65 20 63 07 65 6E 74 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 2E 0D ment character.

49 4C 44 3D 3F 09 0B 44 65 66 69 6E 65 20 77 WILD=?__Define w
6C 64 20 73 65 61 72 63 68 20 63 68 61 72 61 ild search character.

74 65 72 2E 0D 46 4F 4C 44 3D 54 52 55 45 09 cter._FOLD=TRUE_
65 74 20 75 70 70 65 72 63 61 73 65 20 6F _Set uppercase o
65 74 20 75 70 70 65 72 63 61 73 65 09 nly._FOLD=FALSE_
66 74 20 75 70 70 65 72 63 61 73 65 _Upper/lowercase
       6C 64 20
74 65 72 2E 0D
53 65 74 20 75
6C 79 2E 0D 46
55 70 70 65 72
0D 53 45 41 52
                                                          4F 4C 44
2F 6C 6F
43 48 46
72 63 68
                                                                                               46.41 4C 53
65 72 63 61
4C 44 3D 54
75 70 70 65
                                                                                      3D
77
4F
20
                        6F 72 20 6C 6F 77 65 72 63 61 73 65 £_or lowercase
3 45 41 52 43 48 46 4F 4C 44 3D 46 41 4C ._SEARCHFOLD=FAL
0 53 65 61 72 63 68 20 66 6F 72 20 65 76 SE Search for ex
4 20 6D 61 74 63 68 2E 0D 41 55 54 4F 3D act match._AUTO=
1 45 09 08 41 75 74 6F 20 6E 75 6D 62 65 TRUE_Auto numbe
1 67 20 6F 6E 2E 0D 41 55 54 4F 3D 46 41 ring on._AUTO=FA
0 09 07 41 75 74 6F 20 6E 75 6D 62 65 72 LSE_Auto
1 65 72 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 73 34
6F 72 20 51 09 0B 41 62 6F
75 69 74 2E 20 4F
 03 22
 03 23 00 03 6F 72 20 6C 6F 77 65 72 63 61 73 65
2E 0D 53 45 41 52 43 48 46 4F 4C 44 3D 46 41 4C
          63 74 20
          52 55 45
69 6E 67
         6E 67 20
74 74 65
41 20 6F
20 51 75
                                              20 63 6F 6D
20 51 09 0B
74 2E 20 4E
61 76 65 20
                                                                                               61 6E 64 73 3A 0D
62 6F 72 74 20 6F
20 73 61 76 65 2E
6C 6C 2O 74 65 78
72 6E 2O 74 6F 2O
                                                                                                                                               6F _A or Q_Abort o
2E r Quit. No save.
78 _S_Save sil
                                                                                      61
75
                             10
                                      53
                                                                                                                                                         _S_Save all tex
t and return to
          20 61 6E 64 20 72 65
                                                                             74
                                     2E OD 47 O9 10 47 6F 20 65 78 65 63 FLEX._G_Go exec 70 72 65 64 65 66 69 6E 65 64 20 47 ute predefined G 6D 6D 61 6E 64 2E OD 4E 5B 6D 5D O9 O command._N[m]_
          4C 45
74 65
                            58
                            20
```



tester une disquette dans un lecteur n'existant pas, on aura affichage du message suivant: ILLEGAL DRIVE NUMBER.

■ Produit: +++TEST,0 BAD SECTOR AT NN-MM BAD SECTOR AT XX-YY etc...

TEST COMPLETED

soit:

+++TEST,0
TEST COMPLETED

C'est bien évidemment ce second message que l'on souhaite voir s'afficher à l'écran: une disquette parfaite.

RPT

RPTCMD simplifie la tâche lorsqu'il faut qu'un programme soit exécuté à plusieurs reprises. Normalement, il faudrait à chaque fois entrer à nouveau la commande à exécuter. Cela est bien évidemment possible, mais l'efficacité en prend un coup (à quoi cela sert-il d'avoir un ordinateur?). RPT (de repeat, vous l'avez deviné) permet de faire exécuter une commande le nombre de fois que l'on veut

- Syntaxe: RPT,Nombre d'exécutions désiré,commande à exécuter
- Défaut(s): sans objet
- Exemple: RPT,3,P LIST PARAGRI.
 TXT
- Résultat: Le contenu du fichier PARAGR1 est imprimé en triple exemplaire sur l'imprimante.

PDEL

PDELCMD est l'abréviation de "prompting delete", effacement par acquièscement en quelque sorte. Dans le cas de la commande d'effacement DELETE standard, il faut indiquer le nom du fichier à effacer. Ici les choses se passent différemment. Sur l'écran apparaissent les noms de tous les fichiers présents dans le répertoire de, la disquette dans l'ordre correspondant à ce celui de ce dernier. Le nom de chaque fichier est suivi par un point d'interrogation auquel on peut répondre soit par Y (yes), N (no) ou

Retour à la ligne.

Un retour à la ligne fait sortir du programme PDEL; le système revient en mode commande (+++). Important: avant de procéder à l'effacement, PDEL ne pose pas la question de confiance "ARE YOU SURE" (contrairement à ce que fait DELETE.CMD), ce qui signifie qu'une action sur Y provoque une action immédiate! Il est possible de limiter à un certain type de fichier les fichiers apparaissant à l'écran (TXT par exemple). Il est possible de cette manière de filtrer, par combinaisons de lettres interposées les fichiers à effacer.

- Syntaxe: PDEL, Numéro de lecteur(, critères de sélection)
- Défaut(s): sans objet
- Exemple: PDEL,0,.TXT
- Résultat: Les noms de tous les fichiers texte de la disquette présente dans le lecteur 0 apparaissent l'un à la suite de l'autre à l'écran. Après chaque nom, il faut entrer soit un Y, soit un N, soit un Retour à la ligne. Après une action sur Y ou N, le curseur passe au fichier suivant, après un Retour à la ligne ou le dernier fichier, le système revient en mode commande (+++).

MEMDUMP

MEMDUMPCMD génère l'apparition à l'écran en blocs de 256 octets du contenu de la mémoire sous format hexadécimal. A la suite du premier bloc on voit apparaître trois lettres donnant le choix entre bloc suivant (F = forward), bloc précédent (B = backward) et sortie du programme (Retour à la ligne). Dans le premier cas, on voir apparaître le bloc de 256 octets suivant, dans le second le bloc précédent et dans le dernier cas on retourne en mode commande (+++).

- Syntaxe: MEMDUMP, Adresse de début en hexadécimal
- Défaut(s): En l'absence d'adresse de début, le programme suppose qu'il s'agit de 0000.
- Exemple: MEMDUMP,F000
- Résultat: Sur l'écran apparaît en format hexadécimal le contenu de la mémoire du domaine compris entre F000 et F0FF.

MEMTEST

MEMTEST.CMD est un programme

permettant, comme l'indic d' d' leurs son nom, de tester le connement de la mémoire, une foi extrêmement utile lorsque l'on a des doutes à ce sujet.

- Syntaxe: MEMTEST, Adresse de début, Adresse de fin.
- Défaut(s): sans objet
- Exemple: MEMTEST,0,01FF
- Résultat: Le système écrit un nombre aléatoire dans chacune des cellules de mémoire du domaine compris entre 0000 et 01FF; il procède ensuite à la lecture de ces nombres et les compare au nombre d'origine, cette procédure se répétant un certain nombre de fois. Le test d'un bloc de 4 Koctets dure quelque 60 minutes. Il n'est bien évidemment pas possible de tester le domaine mémoire dans lequel réside le programme MEMTEST sous peine de "planter" le système. Pour éviter ce problème, on pourra, à l'aide du programme MAP, localiser sans peine l'endroit où réside MEMTEST. A la fin du processus de test, si tout s'est bien passé, l'écran affiche un "l" victorieux. La seule solution pour interrompre l'exécution de MEMTEST est d'actionner la touche RESET.

Comme nous le signalions en début d'article, nous ne disposons pas de suffisamment d'espace pour passer en revue tous les programmes utilitaires de FLEX, surtout qu'il en naît des nouveaux chaque jour. Pour terminer cet article nous indiquons dans l'ordre alphabétique les différents utilitaires décrit dans cet article:

CHECK
DUMP
FIND
FREE
LOW-UP
MAP
MEMDUMP
MEMTEST
PDEL
RPT
SPLIT
TEST
UP-LOW
WORDS

Plusieurs de nos annonceurs proposent de nombreux logiciels tournant sous Flex. Voir entre autres aux pages 102 et 103.