测定不良导体的导热系数

导热是热交换三种基本形式之一,是工程热物理、材料科学、固体物理及能源、环保等各个研究领域的课题之一,要认识导热的本质和特征,需了解粒子物理. 材料的导热机理在很大程度上取决于它的微观结构. 热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移. 在金属中电子流起支配作用,在绝缘体和大部分半导体中则以晶格振动起主导作用. 目前,对导热机理的理解大多数来自固体物理的实验.

导热系数是反映材料热性能的物理量. 它不仅是评价材料的重要依据,而且是应用材料时的一个设计参数,在加热器、散热器、传热管道设计、房屋设计等工程实践中都要涉及该参数. 材料的导热系数不但可以随温度和压力变化,而且也明显受到材料的杂质含量、结构变化影响. 因此,在科学实验和工程技术中常用实验的方法测定材料的导热系数.

1882 年法国科学家傅立叶建立了热传导理论.目前各种测量导热系数的方法都是以傅立叶热传导定律为基础.测量方法分为两大类:稳态法和动态法.本实验采用的是稳态平板法.

【实验目的】

- 1、了解热传导现象的物理过程.
- 2、掌握一种通过热电转换方式测量温度的方法.
- 3、学会应用稳态平板法测量不同材料的导热系数.

【实验原理】

稳态平板法是一种常用来测定不良导体导热系数的方法.在 1898 年 U •H •Lees 首次使用,因而又叫李氏法.在本方法中,样品被制成平板形,如图 1 中所示.其上表面与一个稳定的均匀发热体(上铜盘)相接触,下表面与一个均匀的散热体(下铜盘)相接触.由于平板样品的侧面积比平板平面小很多,可以认为热量只沿上下方向垂直传递,横向由侧面散去的热量可以忽略不计,在样品内只在垂直样品平面的方向上有温度梯度,在同一平面上,各处的温度相同.



图 1 导热系数测试仪及实验用品

为了测定材料的导热系数,首先从它的定义式及其物理意义入手.如果热量是沿着 Y 方向传导,如图 2 所示.以 $\frac{T_1-T_2}{h}$ 表示在 Y 轴上任一位置 Y₀ 处的温度梯

度,以 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 表示在该处的传热速率(单位时间内通过截面积 S 的热量).设稳态时,样品的上下平面温度分别为 T_1 、 T_2 .根据热传导定律可知, 在时间 Δt 内通过平板样品的热量 ΔQ 则为:

$$\Delta Q = \lambda \frac{T_1 - T_2}{h} S \Delta t \tag{13-1}$$

式中比例系数 λ 为导热系数.可见导热系数的物理意义:在温度梯度为一个单位的情况下,单位时间内垂直通过单位面积截面的热量.




图 2 传导方向示意图

利用式(13-1)测量材料的导热系数 λ 需解决两个关键问题:一个是在材料内造成一个温度梯度,确定其数值;另一个是测量材料内由高温区向低温区的传热速率.为了在样品内形成一个温度梯度分布,可以把样品加工成平板状,并把它夹在两块良导体——铜盘之间(如图 3 所示),使两片铜盘分别保持在恒定温度 T_1 和 T_2 ,就可能在垂直于样品表面的方向上形成温度的梯度分布.样品厚度可做成 $h \leq D$ (样品直径). 这样,由于样品侧面积比平板面积小得多,通过侧面散去的热量可以忽略不计,可以认为热量是沿垂直于样品平面的方向上传导,即只在此方向上有温度梯度.由于铜是热的良导体,在达到平衡时,可以认为同一铜盘各处的温度相同,样品内同一平行平面上各处的温度也相同.这样只要测出样品的厚度h和两片铜盘的温度 T_1 、 T_2 ,就可以确定样品内的温度梯度.这需要铜盘与样品表面的紧密接触,无缝隙,否则中间的空气层将产生热阻,使得温度梯度测量不准确.为了保证样品中温度场的分布具有良好的对称性,把样品及两片铜盘都加工成等大的圆形.




图 3 样品位置示意图

单位时间内通过一截面积的热量是一个无法直接测定的量,我们设法将这个量转化为较为容易测量的物理量.为了维持一个恒定的温度梯度分布,必须不断给上铜盘加热.热量通过样品传到下铜盘,下铜盘则要将热量不断地向周围环境散出.当加热速率、传热速率与散热速率相等时,系统就达到一个动态平衡状态,称之为稳态.此时下铜盘的散热速率就是样品内的传热速率.这样,只要测量下铜盘在稳态温度 T_2 时散热的速率,也就间接测量出了样品内的传热速率.但是,下铜盘的散热速率也不易测量,还需要进一步作参量转换.可以知道下铜盘的散热

速率与其冷却速率(温度变化率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$)有关,关系式为:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} | \mathbf{T}_2 = mc \frac{\Delta T}{\Delta t} | \mathbf{T}_2 \tag{13-2}$$

式中的 m 为下铜盘的质量(单位为克),具体值已经标示在它的侧面,实验前请把它记录下来.C 为下铜盘的比热.这样就把测量下铜盘的散热速率又转化为测量下铜盘的冷却速率. 下铜盘的冷却速率测量方法: 在达到稳态后,抽出硅胶样品盘,用上铜盘直接对下铜盘加热,使其温度高于稳态值 T_2 (高出 1mv 左右),再让其在环境中自然冷却,直到温度低于 T_2 .

综上所述,得到导热系数的公式如下:

$$\lambda = \frac{mc}{S} \frac{h}{T_1 - T_2} \frac{\Delta T}{\Delta t} | T_2$$
 (13-3)

$$= \frac{mch}{\pi R^2} \frac{1}{T_1 - T_2} \frac{\Delta T}{\Delta t} | T_2$$
 (13-4)

式中, λ 为样品的导热系数;h 为样品的厚度;S 为样品平面的面积;本实验样品呈圆形.设圆盘样品的半径为 R,即 $S=\pi R^2$.

【实验仪器】

YBF-2 型导热系数测试仪, 硅胶圆盘(样品), 木绝热圆盘, 参考温度源, 样品夹.

【实验内容】

- 1、已知参数:下铜盘的比热 C=380J/(K kg)、样品半径 $R=6.45 \times 10^{-2}$ m、样品厚度 $h=8.05 \times 10^{-3}$ m、 $\pi=3.14$,下铜盘的质量 m 已在盘侧面标示,请自己查看并记录.
- 2、摆放圆盘时,须使放置热电偶的洞孔与温度参考源在同一侧. 热电偶插入上下铜盘的小孔时,要抹上些硅脂,并插到洞孔底部,使热电偶测温端与铜盘接触良好,热电偶冷端插在参考温度源小孔中.
- 3、检查线路,开机预热.电源开关在测试仪机身后部右侧.打开风扇,保证其在实验过程中一直处于工作状态.
- 4、根据稳态平板法,一般采用自动控温(设置值已定为 100.0℃). 控制方式开关拨至"自动",手动控制拨至中间位置. 信号选通端指向 I ,待上铜盘温度稳定后,信号选通端指向 II,观察下铜盘的温度变化. 每隔 60 秒记录上下铜盘温度示值(电压值)填入表格 1 中. 如在一段时间内(约 4 分钟)下铜盘电压示数波动小于等于 0.01 毫伏,或者连续三组下铜盘电压示数波动小于等于 0.01 毫伏,即可认为已达到稳定状态,把最后一组数据作为稳态时 T₁、T₂值记到表格 2 中. 此时温度梯度可以计算. 温度稳定需要 40 分钟左右,具体时间与被测样品材料和目标温度及环境温度的不同有关.
- 5、用样品夹移去样品,调节底部螺丝使上下铜盘对齐贴紧. 继续对下铜盘加热,当下铜盘温度比稳态 T_2 高出 1 毫伏左右时,停止加热. 抬起发热体固定,用样品夹把木质绝热盘覆盖到下铜盘的上表面,只通过下表面散热(侧面散热忽略),让下铜盘自然冷却. 每隔 30 秒读一次下铜盘的温度示值并记录表格 3 中,直至温度下降到 T_2 以下一定值. 选取邻近稳态 T_2 值的两个数据做差,求出冷却速率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$.
- 6、根据式 (13-3) 或式 (13-4) 计算样品的导热系数 λ.

【注意事项】

- 1、加热样品时,为达到稳定的传热,应调节底部的三个微调螺丝,使样品与上铜盘、下铜盘紧密接触,中间不要有空气隙;也不要将螺丝旋太紧,以影响样品的厚度.
- 2、应该用样品夹拿取加热后的样品,不能徒手,防止烫伤.不要划伤样品表面.
- 3、离开实验室前应恢复整理仪器,打扫好卫生,关闭电源后再离开.
- 4、注意单位换算,冷却速率与导热系数有效数字位数保留三位.
- 5、数据处理必须有计算过程.

【思考题】

- 1. 实验中要求风扇始终开着, 不能时开时关, 这说明什么问题?
- 2. 木质绝热圆盘在本实验中起什么作用, 若不覆盖会对结果有什么影响?
- 3. 如何利用测得的数据去计算下铜盘在 T2时的散热速率?
- 4. 如何画出包含本实验核心内容的思维导图?

【原始数据表格示范】

参数: $h=8.05\times10^{-3}m$; $R=6.45\times10^{-2}m$; $C=380\text{J/(Kg}\cdot\text{K})$; $\pi=3.14$

下铜盘的质量 m 已在盘侧面标示,请自己查看并记录.

表1寻找稳态值过程中的数据

T	0	60	120	180	240	300	360	420	
上表面 <i>T</i> ₁									
下表面 <i>T</i> ₂									

{t 代表时间(秒), T 代表温度,稳定后停止记录,稳定值填入表 2}

稳态时(传热速率等于散热速率)

表 2 稳态值数据

样品上表面温度稳态值 <i>T</i> ₁ (mV)	样品下表面温度稳态值 T_2 (mV)			

(备注:电动势值代表温度值)

表 3 冷却过程中寻找邻近稳态值 T2 的数据

t (S)	0	30	60	90	120	•••	•••	•••
$T_{2}^{'}$								
mV						$>T_2$	$>T_2$	$\langle T_2$

(最后一个测量值必须小于表格 2 中稳态值 T_2 才可以停止数据记录)

【数据处理】

1、利用表格3的数据计算:

冷却速率
$$\left| \frac{\Delta T}{\Delta t} \right|_{T_2} = \frac{()-()}{()-()} = \underline{\qquad}$$
 (标出具体的国际单位)

2、代入已知参数和结果计算:

导热系数:

$$\lambda = mc \left| \frac{\Delta T}{\Delta t} \right|_{T_2} \left| \frac{h}{T_1 - T_2} \frac{1}{\pi R^2} \right|$$

$$= \frac{mch}{\pi R^2} \frac{1}{T_1 - T_2} \left| \frac{\Delta T}{\Delta t} \right|_{T_2} \right|$$

$$= \dots$$

$$= \underline{\qquad (标出具体的国际单位)}$$