




# 计算机系统结构

第0章: 计算机系统结构的定义及课程介绍

















#### 计算机系统结构的定义

#### 什么是计算机系统结构(Computer Architecture)?



中国砖木建筑



欧洲石材建筑



现代钢结构玻璃建筑

建筑师用不同的材料设计建筑,计算机架构师用晶体管组成的部件设计计算机




#### 计算机系统结构经典定义

### 什么是计算机系统结构(Computer Architecture)?

".....computer architecture is a computer programmer see attribute, namely the conceptual structure and functional characteristics."

----Amdahl,1964





#### 计算机系统结构经典定义

#### 看到什么?

- (1) 数据表示:硬件直接辨认和处理的数据类型
- (2) 寻址规则:最小寻址单元、寻址方式及其表示
- (3) 寄存器定义:寄存器的定义、数量和使用方式
- (4) 指令系统: 机器指令的操作类型和格式、指令间的排序和控制机构等
- (5) 中断系统: 终端的类型和终端相应硬件的功能等
- (6) 机器工作状态的定义和切换: 如管态和目态等
- (7) 存储系统:程序员可用的最大存储容量
- (8) 信息保护(包括信息保护方式和硬件对信息保护支持)

(9) 1/0结构: 1/0寻址方式、数据传送的方式等



- 1.计算机系统基本概念
  - (1) 总目标:快!(考虑成本、能耗、可靠性)
  - (2) 总原理: 加快经常性事件
  - (3)量化原理: Amdahl定律
  - (4) CPU性能公式 CPU时间= IC × CPI × 时钟周期时间
  - (5)程序的局部性原理



#### 2.计算机指令集结构及设计

(1) 指令系统:用硬件实现的命令集,软硬件的界面

操作码 操作数 (寻址)


(2) CISC vs RISC






#### 3.流水线的概念

- (1) SISD(单指令流单数据流计算机)
- (2) SIMD(单指令流多数据流计算机)
- (3) MISD(多指令流单数据流计算机)
- (4) MIMD(多指令流多数据流计算机)





- 4.存储结构
  - (1) 理想存储器
  - (2) 局部性原理+加快经常性事件
  - (3) 存储系统的层次结构





## 5.I/O系统

- (1) I/0系统的特点
- (2) 直接存储器访问(DMA)
- (3) 通道处理机
- (4) 1/0处理机



#### 课程意义

- 1.了解基本的计算机系统结构原理 理解处理器、内存系统、存储系统和集群系统工作原理
- 2.帮助编写并行、分布式程序 优化深度学习等应用程序性能
- 3.改进、完善、设计计算机系统结构

重要 重要 重要



#### 课程意义

✓ 研制厂商: 国家并行计算工程技术研究中心

✔ 部署单位: 国家超级计算无锡中心

✓ 部署时间: 2016年

✓ 测试性能: 93.015PFLOPS

✓ 系统峰值: 125.436PFLOPS

✓ 主要参数:

▶ 40机柜/160超级节点/40960计算节点

➤ 40960颗SW26010 260C 1.45GHz

▶ 单节点32GB内存,全系统1.31PB内存

▶ 自主高速网络

国产审威睿智操作系统(RaiseOS)

2.0.5

▶ 整机功耗15.37MW





#### 课程意义

- ✔ 研制厂商: 国防科技大学
- ✔ 部署单位:广州超级计算中心
- ✓ 部署时间: 2013年
- ✓ 测试性能: 61PFLOPS
- ✓ 系统峰值: 100PFLOPS
- ✓ 主要参数:
- 17792计算节点
- ➤ 35584颗Intel Xeon E5-26992 2.2GHz 12核心CPU
- ➤ 33854颗matrix-2000,主频1.2GHz 单 卡2.46TFlops
- ➤ 5696颗Xeon Phi31SLP加速协处理器
- ▶ 自主研发TH Express-2高速网络
- ▶ 国产麒麟操作系统
- ▶ 整机功耗17.808MW,附水冷系统后



24MW

计算机系统结构



#### 考核办法

平时20%,包括3次随堂小测验练习和3次点名。

考试占80%,仅有期末考试,无阶段考试。

概念名词解释

简答题

计算题(公式很重要)

综合题(分析设计、大原理很重要)



#### 参考书籍

#### 1. 教材

#### 2.参考书籍

计算机体系结构(第二版)张晨曦高等教育出版社2005 计算机系统的体系结构 李学干 清华大学出版社2006 计算系统结构 郑纬民 清华大学出版社

Computer Architecture - A quantitative Approach (2, 3, 4, 5th edition), David Patterson, John Haneesy



## 学习资源

序号	会议简称	会议全称	出版社	网址	
1	PPoPP	ACM SIGPLAN Symposium on Principles & Practice of Parallel Programming	ACM	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ppopp/	
2	FAST	Conference on File and Storage Technologies	USENIX	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/fast/	
3	DAC	Design Automation Conference	ACM	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/dac/	
4	HPCA	High Performance Computer Architecture	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/hpca/	
5	MICRO	IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture	IEEE/ACM	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/micro/	
6	SC	International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/sc/	
7	ASPLOS	International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems	ACM	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/asplos/	
8	ISCA	International Symposium on Computer Architecture	ACM /IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/isca/	
9	USENIX ATC	USENIX Annul Technical Conference	USENIX	http://dblp.uni-trier.de/db/conf/usenix/index.html	



## 学习资源

序号	刊物简称	刊物全称	出版社	网址	
1	TOCS	ACM Transactions on Computer Systems	ACM	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tocs/	
2	TOS	ACM Transactions on Storage	ACM	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tos/	
3	TCAD	IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits And System	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tcad/	
4	TC	IEEE Transactions on Computers	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tc/index.html	
5	TPDS	IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tpds/	





# 计算机系统结构

第1章: 计算机系统结构的基础知识




- 1.1 计算机系统机构的概念
- 1.2 计算机系统结构设计
- 1.3 计算机系统结构测评
- 1.4 计算机系统结构的发展
- 1.5 计算机系统结构中并行性的发展




理论基础: 图灵机

结构基础: 冯诺依曼计算机


物质基础: 摩尔定律




图灵机理论模型 1936




距今83年



冯.诺依曼1903-1957



戈登.摩尔(1929-



1965提出 摩尔定律54


阿兰.图灵 1912.6-1954.6




理论基础:图灵机

希尔伯特世纪之问:存不存在一个解决所有数学问题的一般算法?

图灵回答:有








理论基础: 图灵机

#### 从图灵机看计算的三个部分

- •处理(读写头):按照有限规则对0,1的集合进行序列变换
- •存储 (无限长的带子): 对0,1的集合进行保持 (时间传递)
- •传输(带子的移动):对0,1的集合进行移动(空间传递)
- •只要对数据进行处理、存储、传输三种简单操作,就能解决一切可计算的数学问题!





结构基础——冯.诺依曼结构

#### 五个部分:

•输入设备、输出设备、存储器、控制器、运算器



#### 物质基础——摩尔定律

- •原理上:图灵机已证明,不考虑速度,三条指令(左移、右移、取反)就可以 完成一切计算任务
- •实际上: 计算必须考虑速度, 很多应用有实时性要求

#### 指令是用硬件实现的


•摩尔定律保障了处理器和存储器的进步,是计算机系统结构50年发展的根本驱动,所有结构上的进步都离不开摩尔定律




物质基础——摩尔定律

#### 摩尔定律:芯片上晶体管的数量每18-24个月翻一番

在图灵机框架和冯诺依曼体系结构下使计算机快









# 1.1 计算机系统机构的概念



#### 引言

- 1. 第一台通用电子计算机诞生于1946年
- 2. 计算机技术的飞速发展受益于两个方面
  - 计算机制造技术的发展
  - > 计算机系统结构的创新
- 3. 经历了四个发展过程



时间	原因	每年的性能增长
1946年起的25年	制造技术和体系结构 两种因素都起着主要的作用	25%
20世纪70年代末 ~80年代初	大规模集成电路和微处理器 出现,以集成电路为代表的制 造技术的发展	约35%
80年代中开始	RISC结构的出现,系统结构不断更新和变革,制造技术不断发展	50%以上 维持了约16年
2002年以来	3个(见下页)	约30%



- ▶ 大功耗问题;
- > 可以进一步有效地开发的指令级并行性已经很少;
- > 存储器访问速度的提高缓慢。



#### 系统结构的重大转折:


从单纯依靠指令级并行转向开发线程级并行和数据级 并行。

计算机系统结构在计算机的发展中有着极其重要的作用。



- 1.1.1 计算机系统结构的层次结构
- 1. 计算机系统=硬件/固件+软件
- 计算机语言从低级向高级发展 高一级语言的语句相对于低一级语言来说功能更强, 更便于应用,但又都以低级语言为基础。
- 3. 从计算机语言的角度,把计算机系统按功能划分成 多级层次结构。
  - > 每一层以一种语言为特征







▶物理机:用硬件/固件实现的机器

(最下面的两级机器)

▶虚拟机: 由软件实现的机器

□ 虚拟机中有些操作可以由硬件或固件实现。

□ 固件:具有软件功能的硬件。



- >各机器级的实现主要靠翻译或解释,或两者的结合。
  - 翻译: 先用转换程序把高一级机器上的程序转换为低一级机器上等效的程序,然后再在这低一级机器上运行,实现程序的功能。
  - 解释:对于高一级机器上的程序中的每一条语句或指令,都是转去执行低一级机器上的一段等效程序。执行完后,再去高一级机器取下一条语句或指令,再进行解释执行,如此反复,直到解释执行完整个程序。

解释执行比编译后再执行所花的时间多,但占用的存储空间较少。



#### 1.1.2 计算机系统结构的定义

1.计算机系统结构的经典定义

程序员所看到的计算机属性,即概念性结构与功能特性。 (1964年 Amdah1在介绍IBM360系统时提出的)

2.按照计算机系统的多级层次结构,不同级程序员所看到的计算机具有不同的属性。



### 1.1.2 计算机系统结构的定义

#### 3.透明性

在计算机技术中,把这种本来存在的事物或属性,但 从某种角度看又好像不存在的概念称为透明性。在一个计算 机系统中,低层机器的属性往往对高层机器的程序员是透明 的。计算机组成设计的内容,对传统机器程序员来讲一般是 透明的。

4.广义的系统结构定义:指令系统结构、组成、硬件 (计算机设计的3个方面)



# 1.1.2 计算机系统结构的定义

## 3.透明性

在计算机技术中,把这种本来存在的事物或属性,但 从某种角度看又好像不存在的概念称为透明性。在一个计算 机系统中,低层机器的属性往往对高层机器的程序员是透明 的。计算机组成设计的内容,对传统机器程序员来讲一般是 透明的。

4.广义的系统结构定义:指令系统结构、组成、硬件 (计算机设计的3个方面)



# 1.1.2 计算机系统结构的定义

定义: 计算机系统结构是程序员所看到的计算机属性,即(硬件子系统的)概念结构及其功能特性,是计算机软硬件的交界面。

这些属性是机器语言程序设计者(或者编译程序生成系统)为使其所设计(或生成)的程序能在机器上正确运行, 所需遵循的计算机属性,包含其概念性结构和功能特性两个方面。目前,对于通用寄存器型机器来说,这些属性主要是指:



- (1)数据表示:硬件直接辨认和处理的数据类型
- (2) 寻址规则:最小寻址单元、寻址方式及其表示
- (3) 寄存器定义:寄存器的定义、数量和使用方式
- (4) 指令系统: 机器指令的操作类型和格式、指令间的排序和控制机构等
  - (5) 中断系统: 终端的类型和终端相应硬件的功能等
  - (6) 机器工作状态的定义和切换: 如管态和目态等
  - (7) 存储系统:程序员可用的最大存储容量
- (8) 信息保护(包括信息保护方式和硬件对信息保护支持)



- 1.1.3 系统结构、计算机组成和计算机实现
- 1.计算机系统结构:计算机系统的软、硬件的界面即具有的属性。机器语言程序员所看到的传统机器级所
- 2. 计算机组成: 计算机系统结构的逻辑实现
  - 包含物理机器级中的数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。
  - 着眼丁:物理机器级内各事件的排序方式与控制方式、各部件的功能以及各部件之间的联系。



# 3. 计算机实现: 计算机组成的物理实现

- 包括处理机、主存等部件的物理结构,器件的集成度和速度,模块、插件、底板的划分与连接,信号传输,电源、冷却及整机装配技术等。
- ▶ 着眼于:器件技术(起主导作用)、微组装技术。

#### 4. 系列机

由同一厂家生产的具有相同系统结构、但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。 例如 IBM公司的IBM370系列, Intel公司的x86系列等。



1.1.4 计算机系统结构的分类 常见的计算机系统结构分类法有3种: Flynn分类法、冯氏分类法和Handler分类法

# 1. Flynn分类法

- > 按照指令流和数据流的多倍性进行分类。
  - 指令流: 计算机执行的指令序列
  - 数据流:由指令流调用的数据序列
  - 多倍性:在系统最受限的部件上,同时处于同一执行阶段的指令或数据的最大数目。



- ▶ 把计算机系统的结构分为4类
  - □ 单指令流单数据流SISD
    - (Single Instruction stream Single Data stream)
  - □ 单指令流多数据流SIMD
    - (Single Instruction stream Multiple Data stream)
  - □ 多指令流单数据流MISD
    - (Multiple Instruction stream Single Data stream)
  - □ 多指令流多数据流MIMD


(Multiple Instruction stream Multiple Data stream)




# ▶ 4类计算机的基本结构


- □ IS: 指令流
- □ DS: 数据流
- □ CS: 控制流
- □ CU: 控制部件
- □ PU: 处理部件
- □ MM和SM: 存储器






(a) SISD 计算机





(b) SIMD 计算机



(d) MIMD 计算机




## 2. 冯氏分类法(冯泽云)

- 用系统的最大并行度对计算机进行分类。
- 最大并行度: 计算机系统在单位时间内能够处理的最大的二进制位数。

用平面直角坐标系中的一个点代表一个计算机系统,其横坐标表示字宽(n位),纵坐标表示一次能同时处理的字数(m字)。m×n就表示了其最大并行度。







- > 4类不同最大并行度的计算机系统结构
  - □ 字串位串: n=1, m=1。 (第一代计算机发展初期的纯串行计算机)
  - □ 字串位并: n>1, m=1。这是传统的单处理机,同时 处理单个字的多个位,如16位、32位等。
  - □ 字并位串: n=1, m>1。同时处理多个字的同一位(位 片)。
  - 」 字并位并: n>1, m>1。同时处理多个字的多个位。
- > 平均并行度

与最大并行度密切相关的一个指标。

取决于系统的运用程度,与应用程序有关。



假设每个时钟周期内能同时处理的二进制位数为P<sub>i</sub>,则T个时钟周期内的平均并行度为:

$$P_a = \frac{\sum_{i=1}^{T} P_i}{T}$$

系统在T个时钟周期内的平均利用率定义为:

$$\mu = \frac{P_a}{P_m} = \frac{\sum_{i=1}^{T} P_i}{TP_m}$$



## 3. Handler分类法

- 根据并行度和流水线对计算机进行分类。
- ▶ 把计算机的硬件结构分成3个层次
  - □ 程序控制部件(PCU)的个数k
  - □ 算术逻辑部件(ALU)或处理部件(PE)的个数d
  - □ 每个算术逻辑部件包含基本逻辑线路(ELC)的套数w
- ▶ 用公式表示
  - t (系统型号) = (k, d, w)
- ▶ 进一步改进
  - t (系统型号) =  $(k \times k', d \times d', w \times w')$



- □ k': 宏流水线中程序控制部件的个数
- □ d': 指令流水线中算术逻辑部件的个数
- □ w': 操作流水线中基本逻辑线路的套数

例如: Cray-1有1个CPU, 12个相当于ALU或PE的处理部件,可以最多实现8级流水线。字长为64位,可以实现1~14位流水线处理。所以Cray-1系统结构可表示为:

 $t (Cray-1) = (1, 12 \times 8, 64 \times (1 \sim 14))$ 

#### 几个例子:

```
t (PDP-11) = (1, 1, 16)

t (Illiac IV) = (1, 64, 64)

t (STARAN) = (1, 8192, 1)

t (Cmmp) = (16, 1, 16)

t (PEPE) = (1×3, 288, 32)

t (TI-ASC) = (1, 4, 64×8)
```



# 1.2 计算机系统结构的设计



- 1.2.1 计算机系统设计者的主要任务
- 1. 计算机系统设计者的任务包括: 指令系统的设计、数据表示的设计、功能的组织、逻辑设计以及其物理实现等。
- 2. 设计一个计算机系统大致要完成3个方面的工作。
  - ▶ 确定用户对计算机系统的功能、价格和性能的要求
    - 计算机系统设计者的目标设计出能满足用户的功能需求、有较长的生命周期、且又具有很高的性能价格比的系统。
    - 功能需求:根据市场的需要以及所设计系统的应用领域 来确定



#### ■ 应用领域

专用还是通用?面向科学计算还是面向商用处理?

#### ■ 软件兼容

软件兼容是指一台计算机上的程序不加修改就 可以搬到另一台计算机上正常运行。

#### ■ 操作系统需求

包括地址空间大小、存储管理、保护等。从 系统结构上对操作系统的需求提供支持,是很重要 的一点。

#### 标准

确定系统中哪些方面要采用标准以及采用什么标准。如:浮点数标准、I/O总线标准、网络标准、程序设计语言

标准等。




- > 软硬件功能分配(平衡)
  - 考虑如何优化设计?必须考虑软硬件功能的合理分配。
  - 软件和硬件在实现功能上是等价的
    - 用软件实现的优点:设计容易、修改简单,而且可以减少硬件成本。但是所实现的功能的速度较慢。
    - 用硬件实现的优点:速度快、性能高,但它修改困难,灵活性差。
  - 在软硬件之间进行折中和取舍。
- 设计出生命周期长的系统结构(符合发展方向)
  - 特别注意计算机应用和计算机技术的发展趋势
  - 设计出具有一定前瞻性的系统结构,以使得它具有较长的生命周期。



# 1.2.2 计算机系统设计的主要方法

- 1."由上往下"(top-down)设计
  - ▶从层次结构中的最上面一级开始,逐层往下设计各层的机器。
    - □ 首先确定面对使用者的那级机器的基本特征、数据类型 和格式、基本命令等。
    - □ 然后再逐级往下设计,每级都考虑如何优化上一级的实现。
    - ▶ 适合于专用机的设计,而不适合通用机的设计。








- 2. "由下往上"(bottom-up)设计
  - 从层次结构的最下面一级开始,逐层往上设计各层的机器。
  - 采用这种方法时,软件技术完全处于被动状态,这 会造成软件和硬件的脱节,使整个系统的效率降低。 (在早期被采用得比较多,现在已经很少被采用了)



# 3. "从中间开始"(middle-out)设计

- "由上往下"和"由下往上"设计方法的主要缺点 软、硬件设计分离和脱节
- 解决方法:综合考虑软、硬件的分工,从中间开始设计。
  - "中间":层次结构中的软硬件的交界面,目前一般是 在传统机器语言机器级与操作系统机器级之间。
- > 从中间开始设计
  - □ 首先要进行软、硬件功能分配,确定好这个界面。
  - □ 然后从这个界面开始,软件设计者开始往上设计
  - 操作系统、汇编、编译系统等,硬件设计者开始往下设计传统机器级、微程序机器级等。







# 1.2.3 计算机系统的设计准则

- 1. 以经常性事件为重点(大概率事件优先原则)
  - 对经常发生的情况(大概率事件)采用优化方法的原则进行选择,以得到更多的总体上的改进。
  - 优化是指分配更多的资源、达到更高的性能或者分配更多的电能等。



# 2. Amdah I 定律

系统中对某部件采用某种更快执行方式,所获得的系统性能的改变程度,取决于这种方式被使用的频率,或所占总执行时间的比例。

加快某部件执行速度所能获得的系统性能加速比,受限于该部件 的执行时间占系统中总执行时间的百分比。

系统性能加速比:

加速比=
$$\frac{$$
系统性能 $_{\text{改进h}}}{$ 系统性能 $_{\text{改进h}}}=\frac{$ 总执行时间 $_{\text{改进h}}}{$ 总执行时间 $_{\text{改进h}}$ 



# ▶ 加速比依赖于两个因素

□ 可改进比例(F<sub>e</sub>):在改进前的系统中,可改进部分的 执行时间在总的执行时间中所占的比例。 它总是小于等于1。

例如:一个需运行60秒的程序中有20秒的运算可以加速, 那么这个比例就是20/60。

部件加速比(S<sub>e</sub>):可改进部分改进以后性能提高的倍数。它是改进前所需的执行时间与改进后执行时间的比。

一般情况下部件加速比是大于1的。

例如: 若系统改进后,可改进部分的执行时间是2秒, 而改进前其执行时间为5秒,则部件加速比为5/2。



# ▶ 改进后程序的总执行时间T<sub>n</sub>

 $_{-1}$ - $_{e}$ : 不可改进比例

# 系统加速比 $S_n$ 为改进前与改进后总执行时间之比:

$$S_n = \frac{T_0}{T_n} = \frac{1}{(1 - Fe) + \frac{Fe}{Se}}$$



- ➤ Amdahl定律: 一种性能改进的递减规则
  - 如果仅仅对计算任务中的一部分做性能改进,则改进得越多,所得到的总体性能的提升就越有限。
- ▶ 重要推论:如果只针对整个任务的一部分进行改进和优化,那么所获得的加速比不超过:

1/(1一可改进比例)



▶ 添加



**例1. 1**采用哪种实现技术来求浮点数平方根FPSQR的操作对系统的性能影响较大。假设FPSQR操作占整个测试程序执行时间的20%。一种实现方法是采用FPSQR硬件,使FPSQR操作的速度加快到10倍。另一种实现方法是使所有浮点数据指令的速度加快,使FP指令的速度加快到2倍,还假设FP指令占整个执行时间的50%。请比较这两种设计方案。

解:分别计算出这两种设计方案所能得到的加速比:

$$S_{FPSQR} = \frac{1}{(1 - 0.2) + 0.2/10} = \frac{1}{0.82} = 1.22$$
$$S_{FP} = \frac{1}{(1 - 0.5) + 0.5/2} = \frac{1}{0.75} = 1.33$$

可见使所有FP指令的速度提高这一方案更好。



## 3. 程序的局部性原理

程序执行时所访问的存储器地址分布不是随机的,而是相对地簇聚。

- 常用的一个经验规则 程序执行时间的90%都是在执行程序中10%的代码。
- 程序的时间局部性 程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息。
- 程序的空间局部性

程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近。

计算机系统结构 7′



## 4. 软硬件取舍原则

- (1)选择在现有软、硬件条件下,能够提高系统性能/价格的方法;
  - (2) 所选方法能否尽量不限制组成和实现技术;
  - (3) 所选方法能否为编译和操作系统的实现提供好的支持

0



## 5. CPU性能公式

- ▶ 执行一个程序所需的CPU时间 CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间 其中: 时钟周期时间是系统时钟频率的倒数。
- ▶ 每条指令执行的平均时钟周期数CPI (Cycles Per Instruction)
   CPI = 执行程序所需的时钟周期数 / ICI 所执行的指令条数
- ➤ 程序执行的CPU时间可以写成
  CPU时间 = IC × CPI × 时钟周期时间



# ➤ CPU的性能取决于三个参数

- □ 时钟周期时间:取决于硬件实现技术和计算机组成;
- CPI: 取决于计算机组成和指令系统的结构;
- □ IC: 取决于指令系统的结构和编译技术。
- ▶ 对CPU性能公式进行进一步细化

假设: 计算机系统有n种指令;

CPI: 第i种指令的处理时间;

IC: 在程序中第i种指令出现的次数;

则:

CPU时钟周期数 =  $\Sigma$  ( $CPI_i \times IC_i$ )



# CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间

$$= \Sigma$$
 (CPI<sub>i</sub>×IC<sub>i</sub>)×时钟周期时间

## CPI可以表示为:

$$CPI = \frac{\text{时钟周期数}}{IC} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_{i} \times IC_{i})}{IC} = \sum_{i=1}^{n} (CPI_{i} \times \frac{IC_{i}}{IC})$$

其中: (IC<sub>i</sub>/IC)反映了第i种指令在程序中所占的比例。



### 例1.2 考虑条件分支指令的两种不同设计方法:

- (1) CPU<sub>1</sub>: 通过比较指令设置条件码,然后测试条件码进行分支。
  - (2) CPU<sub>2</sub>: 在分支指令中包括比较过程。

在这两种CPU中,条件分支指令都占用2个时钟周期,而所有其它指令占用1个时钟周期。对于CPU<sub>1</sub>,执行的指令中分支指令占30%;由于每条分支指令之前都需要有比较指令,因此比较指令也占30%。由于CPU<sub>1</sub>在分支时不需要比较,因此CPU<sub>2</sub>的时钟周期时间是CPU<sub>1</sub>的1.35倍。问:哪一个CPU更快?如果CPU<sub>2</sub>的时钟周期时间只是CPU<sub>1</sub>的1.15倍,哪一个CPU更快呢?

0



解 我们不考虑所有系统问题,所以可用CPU性能公式。占用2个时钟周期的分支指令占总指令的30%,剩下的指令占用1个时钟周期。所以

$$CPI_1 = 0.3 \times 2 + 0.70 \times 1 = 1.3$$

则 $CPU_1$ 性能为:

总CPU时间₁ = IC₁ № 1.3 ×时钟周期₁

根据假设,有:

时钟周期<sub>2</sub> = 1.35 × 时钟周期<sub>1</sub>

在 $CPU_2$ 中没有独立的比较指令,所以 $CPU_2$ 的程序量为 $CPU_1$ 的 70%,分支指令的比例为:

30%/70% = 42.8%

0



这些分支指令占用2个时钟周期,而剩下的57.2%的指令占用1个时钟周期,因此:

$$CPI_2 = 0.428 \times 2 + 0.572 \times 1 = 1.428$$

因为CPU2不执行比较,故:

$$IC_2 = 0.7 \times IC_1$$
 n

因此CPU。性能为:

总CPU时间
$$_2$$
 =  $IC_2$  ×  $CPI_2$  × 时钟周期 $_2$  =  $0.7 \times IC_1 \times 1.428 \times (1.35 \times HH)$  +  $1.349 \times IC_1 \times HH$  +  $1.349 \times IC_1 \times HH$ 

在这些假设之下,尽管 $CPU_2$ 执行指令条数较少, $CPU_1$ 因为有着更短的时钟周期,所以比 $CPU_2$ 快。



如果CPU2的时钟周期时间仅仅是CPU1的1.15倍,则

时钟周期<sub>2</sub> = 1.15 ×时钟周期<sub>1</sub>

CPU2的性能为:

总CPU时间
$$_2$$
 =  $IC_2 \times CPI_2 \times IPP$  本的问题。
$$= 0.7 \times IC_1 \times 1.428 \times (1.15 \times IPP)$$

$$= 1.15 \times IC_1 \times IPP$$
 书 用期 $_1$ 

因此CPU2由于执行更少指令条数,比CPU1运行更快。



例1.3 假设FP指令的比例为25%,其中,FPSQR占全部指令的比例为2%,FP操作的CPI为4,FPSQR操作的CPI为20,其他指令的平均CPI为1.33。现有两种改进方案,第一种是把FPSQR操作的CPI减至2,第二种是把所有的FP操作的CPI减至2,试比较两种方案对系统性能的提高程度。

解 没有改进之前,每条指令的平均时钟周期CPI为:

$$CPI = \sum_{i=1}^{n} \left( CPI_i \times \frac{IC_i}{IC} \right) = (4 \times 25\%) + (1.33 \times 75\%) = 2$$



### (1) 采用第一种方案

FPSQR操作的CPI由CPI<sub>FPSQR</sub>=20减至CPI'<sub>FPSQR</sub>=2,则整个系统的指令平均时钟周期数为:

$$CPI_1 = CPI - (CPI_{FPSQR} - CPI'_{FPSQR}) \times 2\%$$
  
=2-(20-2) \times 2\% = 1.64

### (2) 采用第二种方案

所有 $\mathbf{FP}$ 操作的 $\mathbf{CPI}$ 由 $\mathbf{CPI}_{\mathbf{FP}} = 4$ 减至 $\mathbf{CPI'}_{\mathbf{FP}} = 2$ ,则整个系统的指令平均时钟周期数为:

$$CPI_2 = CPI - (CPI_{FP} - CPI'_{FP}) \times 25\%$$
  
=2-(4-2) \times 25\% = 1.5

从降低整个系统的指令平均时钟周期数的程度来看,第二种方 案优于第一种方案。



1.3

计算机系统结构的性能评测



### 1.3.1 执行时间和吞吐率

如何评测一台计算机的性能,与测试者看问题的角度有关。

- 用户关心的是:单个程序的执行时间(执行单个程序所花的时间很少)
- 数据处理中心的管理员关心的是: 吞吐率(在单位时间里能够完成的任务很多)



## 假设两台计算机为X和Y, X比Y快的意思是:

对于给定任务, X的执行时间比Y的执行时间少。

### X的性能是Y的n倍:

执行时间与性能成反比:



- > 执行时间可以有多种定义:
  - □ 计算机完成某一任务所花费的全部时间,包括磁盘 访问、存储器访问、输入/输出、操作系统开销等。
  - □ **CPU时间**: CPU执行所给定的程序所花费的时间, 不包含I/0等待时间以及运行其它程序的时间。
    - 用户CPU时间:用户程序所耗费的CPU时间。
    - 系统CPU时间:用户程序运行期间操作系统耗费的 CPU时间。



## 1.3.2 基准测试程序

用于测试和比较性能的基准测试程序的最佳选择是 真实应用程序。

> (**例如编译器**)。这是最可靠的方法。即使用户对计算机性能测试一 窍不通,通过运行真实程序,用户也可以清楚地知道计算机的性能。

- > 以前常采用简化了的程序,例如:
  - 核心测试程序:从真实程序中选出的关键代码段构成的小程序。
  - □ 小测试程序:简单的只有几十行(**100**行以内)的小程 序。
  - 合成的测试程序:人工合成出来的程序。首先对大量的应用程序中的操作进行统计,得到各种操作比例,再按这个比例人为制造出测试程序。

Whetstone与Dhrystone是最流行的合成测试程序。

从测试性能的角度来看,上述测试程序不可信了



从测试性能的角度来看,上述测试程序不可信了。 原因:

- □ 这些程序比较小,具有片面性;
- 系统结构设计者和编译器的设计者可以"合谋"把他们的机器面向这些测试程序进行优化设计,使得该机器显得性能更高。
- 性能测试的结果除了和采用什么测试程序有关以外,还和在什么条件下进行测试有关。
- > 基准测试程序设计者对制造商的要求
  - □ 采用同一种编译器;
  - 对同一种语言的程序都采用相同的一组编译标志。



- 一个问题:是否允许修改测试程序的源程序三种不同的处理方法:
  - □ 不允许修改;
  - 允许修改,但因测试程序很复杂或者很大,几乎是 无法修改。
  - 允许修改,只要保证最后输出的结果相同。
- 基准测试程序套件:由各种不同的真实应用程序构成。

(能比较全面地反映计算机在各个方面的处理性能)

➤ SPEC系列:最成功和最常见的测试程序套件 (美国的标准性能测试公司创建)



桌面计算机的基准测试程序套件可以分为两大类:处理器性能测试程序,图形性能测试程序

- □ SPEC89: 用于测试处理器性能。10个程序(4个整数程序,6个浮点程序)
- □ 演化出了4个版本

SPEC92: 20个程序

SPEC95: 18个程序

SPEC2000: 26个程序

SPEC CPU2006: 29个程序



SPEC CPU2006

整数程序12个 (CINT2006)

9个是用C写的,3个是用C++写的

浮点程序17个 (CFP2006)

6个是用FORTRAN写的,4个是用C++写的,3个是用C写的,4个是用C和FORTRAN混合编写的。



- > SPEC测试程序套件中的其它一系列测试程序组件
  - □ SPECSFS: 用于NFS(网络文件系统)文件服务器的测试程序。它不仅测试处理器的性能,而且测试I/0系统的性能。它重点测试吞吐率。
  - □ SPECWeb: Web服务器测试程序。
  - □ SPECviewperf: 用于测试图形系统支持OpenGL库的性能。
  - □ SPECapc: 用于测试图形密集型应用的性能。



- 1.3.3 计算机系统的评价标准
- 1、主要性能指标
- 1) MIPS—表示每秒百万指令数。定义为:

$$MIPS = \frac{\text{指令条数 IC}}{\text{执行时间 } \textit{Te} \times 10^{\circ}} = \frac{\text{(1)}}{\text{CPI} \times \text{时钟周期长}} \text{(1)} \text{协执行条数} \text{(1)} = \frac{\text{时钟频率}}{\text{CPI} \times 10^{\circ}}$$

(2) MFLOPS—表示每秒百万浮点指令数。定义为:

$$MFLOPS = \frac{程序中浮点操作次数}{执行时间Te \times 10^6}$$



## 两个程序在A、B、C三台机器上的执行时间

	机器A	机器B	机器C	W (1)	W (2)	<b>W</b> (3)
程序1	1.00	10.00	20.00	0. 50	0. 909	0. 999
程序2	1000.00	100.00	20.00	0. 50	0.091	0.001
加权算术 平均值A <sub>m</sub> (1)	500. 50	10.00	20. 00			
加权算术 平均值A <sub>m</sub> (2)	91. 82	18. 18	20.00			
加权算术 平均值A <sub>m</sub> (3)	2. 00	10. 09	20.00			



### 如何比较这三台机器的性能呢?

### 从该表可以得出:

### 执行程序1:

- □ A机的速度是B机的10倍
- □ A机的速度是C机的20倍
- □ B机的速度是C机的2倍

### 执行程序2:

- □ B机的速度是A机的100倍
- □ C机的速度是A机的50倍
- □ C机的速度是B机的5倍



- ▶ 总执行时间: 机器执行所有测试程序的总时间
  - □ B机执行程序1和程序2的速度是A机的9.1倍
  - □ C机执行程序1和程序2的速度是A机的25倍
  - □ C机执行程序1和程序2的速度是B机的2.75倍
- > 平均执行时间: 各测试程序执行时间的算术平均值

$$Am = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Ti$$

其中: T<sub>i</sub>: 第i个测试程序的执行时间

n: 测试程序组中程序的个数



加权执行时间:各测试程序执行时间的加权平均值

$$A_m = \sum_{i=1}^n W_i \cdot T_i$$

其中,Wi: 第i个测试程序在测试程序组中所占的比重

$$\sum_{i=1}^{n} W_i = 1$$

T<sub>i</sub>: 该程序的执行时间



### > 调和平均值法

$$H_{m} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_{i}}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} T_{i}}$$

其中, R: 由n个程序组成的工作负荷中执行第i个程序的速度

$$R_i = 1/T_i$$

T<sub>i</sub>: 第i个程序的执行时间

□ 加权调和平均值公式

$$H_{m} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{W_{i}}{R_{i}}\right)^{-1} = \left(\sum_{i=1}^{n} W_{i} T_{i}\right)^{-1}$$



几何平均值法:以某台计算机的性能作为参考标准, 其他计算机性能则除以该参考标准而获得一个比值。

$$G_m = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n R_i} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{1}{T_i}}$$

R: 由n个程序组成的工作负荷中执行第i个程序的速度

$$R_i = 1/T_i$$

∏: 连乘



加权几何平均值

$$G_m = \prod_{i=1}^n (R_i)^{W_i} = (R_1)^{W_1} \times (R_2)^{W_2} \times \cdots \times (R_n)^{W_n}$$

□ G<sub>m</sub>表示法有一个很好的特性

几何平均值的比等于比的几何平均值


$$\frac{G_m(x_i)}{G_m(y_i)} = G_m\left(\frac{x_i}{y_i}\right)$$



# 1.4 计算机系统结构的发展



## 1.4.1 冯·诺依曼结构及其改进



存储程序计算机的结构



## 1. 存储程序原理的基本点: 指令驱动

程序预先存放在计算机存储器中,机器一旦启动,就能按照程序指定的逻辑顺序执行这些程序, 自动完成由程序所描述的处理工作。

### 2. 冯·诺依曼结构的主要特点

- 计算机以运算器为中心。
- 在存储器中,指令和数据同等对待。 指令和数据一样可以进行运算,即由指令组成的程序是可以修改的。
- 存储器是按地址访问、按顺序线性编址的一维结构,每个单元的位数是固定的。



## 1. 存储程序原理的基本点: 指令驱动

程序预先存放在计算机存储器中,机器一旦启动,就能按照程序指定的逻辑顺序执行这些程序,自动完成由程序所描述的处理工作。

## 2. 冯·诺依曼结构的主要特点

- 计算机以运算器为中心。
- 在存储器中,指令和数据同等对待。 指令和数据一样可以进行运算,即由指令组成的程序是可以修改的。
- 存储器是按地址访问、按顺序线性编址的一维结构,每个单元的位数是固定的。



- ▶ 指令的执行是顺序的。
  - □ 一般是按照指令在存储器中存放的顺序执行。
  - 程序的分支由转移指令实现。
  - □ 由指令计数器PC指明当前正在执行的指令在存储器中的地址。
- 指令由操作码和地址码组成。
- ▶ 指令和数据均以二进制编码表示,采用二进制运算。




### 补充: 非冯诺依曼体系结构

- 1. 在<u>中央处理器</u> ( CPU ) 和主存之间只有一条每次只能交换一个字的数据通路, 称诺依曼瓶颈
- 2. 非诺依曼体系结构 non von Neuman architecture 一种 由数据而不是<u>由指令来驱动程序执行</u>的计算机体系结构 。
- 3. 非诺依曼体系结构的计算机主要有<u>数据流计算机、归约</u> 计算机、基于<u>面向对象程序设计</u>语言的计算机、面向智 能信息处理的智能计算机等。
- 4. 非诺依曼体系结构的<u>主要优点为</u>:①支持高度的并行操作。②与VLSI技术相适应。③有利于提高软件生产能力。<u>缺点有</u>:①操作开销过大。②不能有效地利用传统诺依曼体系结构计算机已积累起来的丰富的软件资源。



### 3. 对系统结构进行的改进

▶ 输入/输出方式的改进



- > 采用并行处理技术
  - □ 如何挖掘传统机器中的并行性?
  - □ 在不同的级别采用并行技术。

例如: 微操作级、指令级、线程级、进程级、任务级等。



- > 存储器组织结构的发展
  - □ 相联存储器与相联处理机
  - □ 通用寄存器组
  - □ 高速缓冲存储器Cache
- 指令系统的发展 两个发展方向:
  - □ 复杂指令集计算机CISC
  - □ 精减指令集计算机RISC



## 1.4.2 软件对系统结构的影响

- 软件的可移植性:一个软件可以不经修改或者只需少量修改就可以由一台机器移植到另一台机器上正确地运行。差别只是执行时间的不同。我们称这两台机器是软件兼容的。
- 实现可移植性的常用方法采用系列机,模拟与仿真,统一高级语言。



### 1. 统一高级语言

- > 实现软件移植的一种理想的方法
- > 较难实现

### 2. 系列机


由同一厂家生产的具有相同的系统结构,但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。

- 较好地解决软件开发要求系统结构相对稳定与器件、硬件技术迅速发展的矛盾。
- 软件兼容



- 向上(下)兼容:按某档机器编制的程序,不加修改 就能运行于比它高(低)档的机器。
- 向前(后)兼容:按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序,不加修改地就能运行于在它之前(后)投入市场的机器。
- 向后兼容是系列机的根本特征。
- 兼容机:由不同公司厂家生产的具有相同系统结

构的计算机。






### 3. 模拟和仿真

- 使软件能在具有不同系统结构的机器之间相互移植。
  - 在一种系统结构上实现另一种系统结构。
  - 从指令集的角度来看,就是要在一种机器上实现 另一种机器的指令集。
- 模拟:用软件的方法在一台现有的机器(称为宿主机)上实现另一台机器(称为虚拟机)的指令集。
  - □ 通常用解释的方法来实现。
  - □ 运行速度较慢,性能较差。
- 仿真:用一台现有机器(宿主机)上的微程序 去解释实现另一台机器(目标机)的指令集。
  - 运行速度比模拟方法的快







- 1.4.3 器件发展对系统结构的影响
- 1. 推动计算机系统结构不断发展的最活跃的因素
- 2. 摩尔定律

集成电路芯片上所集成的晶体管数目每隔18个 月就翻一番。

- 3. 计算机的分代主要以器件作为划分标准。
  - 它们在器件、系统结构和软件技术等方面都有各自的特征。

□ SMP:对称式共享存储器多处理机

MPP: 大规模并行处理机 MP: 多处理机



114

				NORTHEAST FORESTRY UNIVERSI
分代	器件特征	结构特征	软件特征	典型实例
第一代 (1945—1954年)	电子管和继电 器	存储程序计算机 程序控制I/0	机器语言汇编语言	普林斯顿ISA, ENIAC,IBM 701
第二代 (1955—1964年)	晶体管、磁芯 印刷电路	浮点数据表示 寻址技术 中断、I/0处理 机	高级语言和编译 批处理监控系统	Univac LAPC, CDC 1604, IBM 7030
第三代 (1965—1974年)	SSI和MSI 多层印刷电路 微程序	流水线、Cache 先行处理 系列机	多道程序 分时操作系统	IBM 360/370, CDC 6600/7600, DEC PDP-8
第四代 (1975—1990年)	LSI和VLSI 半导体存储器	向量处理 分布式存储器	并行与分布处理	Cray-1, IBM 3090, DEC VAX 9000, Convax-1
第五代 (1991年一)	高性能微处理 器高密度电路	超标量、超流水 SMP、MP、MPP 机群	大规模、可扩展 并行与分布处理	SGI Cray T3E, IBM SP2, DEC AlphaServer



- 1.4.4 应用对系统结构的影响
- 1. 不同的应用对计算机系统结构的设计提出了不同的要求。
- 2. 应用需求是促使计算机系统结构发展的最根本的动力。
- 3. 一些特殊领域:需要高性能的系统结构
  - 高结构化的数值计算气象模型、流体动力学、有限元分析
  - 非结构化的数值计算蒙特卡洛模拟、稀疏矩阵
  - 实时多因素问题语音识别、图象处理、计算机视觉



- 大存储容量和输入输出密集的问题数据库系统、事务处理系统
- 》 图形学和设计问题 计算机辅助设计
- 人工智能面向知识的系统、推理系统等



1.5

计算机系统结构中并行性的发展



# 1.5.1 并行性的概念

 并行性: 计算机系统在同一时刻或者同一时间间隔内 进行多种运算或操作。

只要在时间上相互重叠,就存在并行性。

- ▶ 同时性:两个或两个以上的事件在同一时刻发生。
- 并发性:两个或两个以上的事件在同一时间间隔 内发生。



#### 2. 从处理数据的角度来看,并行性等级从低到高可分为:

- 字串位串:每次只对一个字的一位进行处理。 最基本的串行处理方式,不存在并行性。
- 字串位并:同时对一个字的全部位进行处理,不同字之间是串行的。 开始出现并行性。
- ▶ 字并位串:同时对许多字的同一位(称为位片) 进行处理。
  - 具有较高的并行性。
- 全并行:同时对许多字的全部位或部分位进行处理。 最高一级的并行。



- 3. 从执行程序的角度来看,并行性等级从低到高可分为:
  - ▶ 指令内部并行: 单条指令中各微操作之间的并行。
  - 指令级并行:并行执行两条或两条以上的指令。
  - 线程级并行:并行执行两个或两个以上的线程。 通常是以一个进程内派生的多个线程为调度单位。
  - 任务级或过程级并行:并行执行两个或两个以上的过程或任务(程序段) 以子程序或进程为调度单元。
  - 作业或程序级并行:并行执行两个或两个以上的 作业或程序。



# 1.5.3 单机系统中并行性的发展

 在发展高性能单处理机过程中,起主导作用的是时间 重叠原理。

# 实现时间重叠的基础: 部件功能专用化

- □ 把一件工作按功能分割为若干相互联系的部分;
- □ 把每一部分指定给专门的部件完成;
- 然后按时间重叠原理把各部分的执行过程在时间上 重叠起来,使所有部件依次分工完成一组同样的工作。



# 1.5.2 提高并行性的技术途径

# 三种途径:

#### 1. 时间重叠

引入时间因素,让多个处理过程在时间上相互错开, 轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分,以加 快硬件周转而赢得速度。

# 2. 资源重复

引入空间因素,以数量取胜。通过重复设置硬件资源,大幅度地提高计算机系统的性能。

#### 3. 资源共享

这是一种软件方法,它使多个任务按一定时间



- 2. 在单处理机中,资源重复原理的运用也已经十分普遍。
  - > 多体存储器
  - > 多操作部件
    - 通用部件被分解成若干个专用部件,如加法部件、乘 法部件、除法部件、逻辑运算部件等,而且同一种部 件也可以重复设置多个。
    - 只要指令所需的操作部件空闲,就可以开始执行这条 指令(如果操作数已准备好的话)。
    - □ 这实现了指令级并行。
  - ▶ 阵列处理机(并行处理机)

更进一步,设置许多相同的处理单元,让它们在同一个控制器的指挥下,按照同一条指令的要求,对向量



- 3. 在单处理机中,资源共享的概念实质上是用单处理机 模拟多处理机的功能,形成所谓虚拟机的概念。
  - 」 分时系统



- 1.5.4 多机系统中并行性的发展
- 多机系统遵循时间重叠、资源重复、资源共享原理, 发展为3种不同的多处理机:
   同构型多处理机、异构型多处理机、分布式系统
- 2. 耦合度

反映多机系统中各机器之间物理连接的紧密程 度和交互作用能力的强弱。



- 紧密耦合系统(直接耦合系统):在这种系统中,计算机之间的物理连接的频带较高,一般是通过总线或高速开关互连,可以共享主存。
- ▶ 松散耦合系统(间接耦合系统): 一般是通过通 道或通信线路实现计算机之间的互连,可以共享 外存设备(磁盘、磁带等)。机器之间的相互作 用是在文件或数据集一级上进行。

表现为两种形式:

- 多台计算机和共享的外存设备连接,不同机器之间实现功能上的分工(功能专用化),机器处理的结果以文件或数据集的形式送到共享外存设备,供其它机器继续处理。
- □ 计算机网,通过通信线路连接,实现更大范围的资源共 <u>享</u>



# 3. 功能专用化(实现时间重叠)

专用外围处理机
例如:输入/输出功能的分离

专用处理机如数组运算、高级语言翻译、数据库管理等,分离出来。

异构型多处理机系统

由多个不同类型、至少担负不同功能的处理机组成, 它们按照作业要求的顺序,利用时间重叠原理,依次对 它们的多个任务进行加工,各自完成规定的功能动作。



#### 4. 机间互连

- > 容错系统
- > 可重构系统

对计算机之间互连网络的性能提出了更高的要求。高带宽、低延迟、低开销的机间互连网络是高效实现程序或任务一级并行处理的前提条件。

同构型多处理机系统

由多个同类型或至少担负同等功能的处理机组成,它们同时处理同一作业中能并行执行的多个任务。



- 1.5.5 并行机的发展变化 并行机的发展可分为4个阶段。
- 1. 并行机的萌芽阶段(1964年~1975年)
  - ▶ 20世纪60年代初期
    - CDC6600: 非对称的共享存储结构,中央处理机采用了 双CPU,并连接了多个外部处理器。
  - ▶ 60年代后期,一个重要的突破
    - 在处理器中使用流水线和重复设置功能单元,所获得的性能提高是明显的,并比单纯地提高时钟频率来提高性能更有效。
  - ➤ 在1972年, Illinois大学和Burroughs公司联合研制 Illiac IV SIMD计算机(64个处理单元构成的)



# 2. 向量机的发展和鼎盛阶段(1976年~1990年)

- ▶ 1976年, Cray公司推出了第一台向量计算机Cray-1
- ➤ 在随后的10年中,不断地推出新的向量计算机。 包括: CDC的Cyber205、Fujitsu的VP1000/VP2000、 NEC的SX1/SX2以、我国的YH-1等
- 向量计算机的发展呈两大趋势
  - □ 提高单处理器的速度
  - □ 研制多处理器系统



#### 3. MPP出现和蓬勃发展阶段(1990年~1995年)

- ➤ 早期的MPP
  - TC2000 (1989年)、Touchstone Delta、Intel Paragon

     (1992年)、KSR1、Cray T3D (1993年)、IBM SP2
     (1994年)和我国的曙光-1000 (1995年)等。(分布存储的MIMD计算机)
- ▶ MPP的高端机器
  - 1996年,Intel公司的ASCI Red和1997年SGI Cray公司的 T3E900 (万亿次高性能并行计算机)
- ➤ 90年代的中期,在中、低档市场上,SMP以其更优的性能/价格比代替了MPP。



#### 4. 各种体系结构并存阶段(1995年~2000年)

- ▶ 从1995年以后,PVP(并行向量处理机)、MPP、 SMP、DSM(分布式共享存储多处理机)、COW等 各种体系结构进入并存发展的阶段。
- ➤ MPP系统在全世界前500强最快的计算机中的占有量继续稳固上升,其性能也得到了进一步的提高。

如: ASCI Red的理论峰值速度已达到了1Tflop/s SX4和VPP700等的理论峰值速度也都达到了1Tflop/s



#### 5. 机群蓬勃发展阶段(2000年以后)

- 机群系统:将一群工作站或高档微机用某种结构的 互连网络互连起来,充分利用其中各计算机的资源, 统一调度、协调处理,以达到很高的峰值性能,并 实现高效的并行计算。
- ➤ 1997年6月才有第一台机群结构的计算机进入 Top500排名
- ➤ 2003年11月,这一数字已达到208台,机群首次成为 Top500排名中比例最高的结构。
- ★ 截至2008年6月,机群已经连续10期位居榜首,其数量已经达到400,占80%。




#### 5. 机群蓬勃发展阶段(2000年以后)

▶ 机群已成为当今构建高性能并行计算机系统的最常用的结构。

▶ 1993年至2008年期间, Top500中机群和MPP的数量的

分布情况。





# 习题:





# **THANK YOU!**

2019.11.13

WWW.NEFU.EDU.CN