# 第 23 章 激光和固体能带基本知识

## 固体能带与半导体

#### 1. 前置知识

#### ① 能级分裂与能带的形成

- $\cdot$  N 个相同原子组成晶体时,原子间相互作用使原先相同的**能级分裂**成 N 个不同但间隔很小的能级
- · 相邻能级间的间距很小,可视为连续分布,因此称为**能带** 原先属于不同能级的能带可能会重叠

## ② 空带、禁带、满带、价带

- · 禁带: 相邻能带之间没有能级的能量间隔
- · 满带: 所有能级都被电子填满的能带
- · **价带**: 价电子所在能级分裂后形成的能带(可能填满,也可能不填满)
- · 空带 (导带): 原子未被激发时完全没有电子填入的能带



- · 最高满带与最低空带间禁带较窄
- · 能量较高的电子容易受激发到空带从而导电(电子导电),并在满带中留下空穴空穴可被另外的电子填充,从而向低能态方向转移,也起导电作用

# $E_s \sim 0.1 \sim 1 \text{ eV}$

#### 2. 杂质半导体

#### ① n型半导体

- · 在四价元素(如 Si、Ge)晶体中掺入少量五价元素(如 P)
- · P 的价电子中有 1 个未成键电子, 能级**位于禁带且靠近导带底部**
- · 该能级中的电子很容易被激发到空带导电, 称为**施主能级**
- · 电子浓度较大, 为多数载流子

#### ② p型半导体

- · 在四价元素晶体中掺入少量三价元素(如 B)
- · B 的价电子不够成键,相当于多出一个空穴,能级**位于禁带且靠近满带顶部**
- · 满带中的电子很容易被激发到该能级中, 称为**受主能级**
- · 空穴浓度较大, 为多数载流子
- **例1** 若在四价元素半导体中掺入少量的五价元素,则可构成 型半导体,参与导电的多数载流子是
- 例 2 n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级(施主能级)在能带结构中应处于
  - - A.满带中 B.导带中 C.禁带中,但接近满带顶 D.禁带中,但接近导带底
- 例 3 太阳能电池中本征半导体锗的禁带宽度为 0.67eV,则它能吸收最大波长为 的辐射
- 解 要使电子跃迁到空带, $hc/\lambda \ge 0.67 \text{eV}$ ,因此 $\lambda \le hc/0.67 \text{eV} = 1855.4 \text{nm}$





