VisionPro 插件使用方法

- 1. 插件目录: Development\ThirdPartyPlatformAdapter\VisionPro
- 2. 将对应版本的 dll、资源文件和 MvCameraAcqTool.ico 放到 VisionPro 安装路径下的 bin 文件夹下,默认为 C:\Program Files\Cognex\VisionPro\bin
- 3. 将 MvCameraAcqTool.vtt 文 件 放 到 C:\Program
 Files\Cognex\VisionPro\bin\Templates\Tools 文件夹下
- 4. 打开 VisionPro,即可在工具栏中找到配置好的控件

