# 实验01


准双向I/O口和通用寄存器实验

## 实验目的与要求

- 了解两种控制方式: "手动"和"微控制";
- 了解两种实验方式: "搭接"和"在线";
- 理解并学会设置手动搭接实验方式;
- 熟悉与了解准双向 I/O 口的构成原理:
- 掌握准双向 I/O 口的输入/输出特性的运用;
- 熟悉通用寄存器的数据通路:
- 掌握通用寄存器的构成和运用。

#### 实验原理——总线两侧的部件


- 各种部件与总线连接
- 不同部件完成不同功能
- 数据通过总线从一个部件到达另一个部件




#### 实验原理——源部件与目的部件

- 源部件
  - 最多1路数据到总线
  - 否则,冲突

- 目的部件
  - 通常只能有1路数据从总线到目的部件




#### 实验原理——字与字节



#### 实验原理——开关信号: 常开与脉冲

## • 通常,

常开: 部件→总线脉冲: 总线→部件




目的部件 目的部件 总线 断开状态 闭合状态 总线→部件

实验原理——开关信号: 单一与互斥

#### • 单一开关


- 与其他开关没关系
- 例如: 511教室开门



#### • 互斥开关


- 多个开关只可选其中一个
- 例如:三门课的考试安排在同一时间

# ○ 不参加考试



- 正逻辑 (共阳极)
  - 低电平 0 有效
    - 阳极 阴极 阴极 阴极

- 负逻辑(共阴极)
  - 高电平 1 有效




实验原理——开关信号:正负逻辑

• 请分别给出正负逻辑下8位阳极和阴极的电平(0/1)


		正逻辑				负逻辑											
		7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0x37	阴极																
	阳极																
0x85	阴极																
	阳 极																

- 运算寄存器 (单向)
  - AX
  - BX

- 通用寄存器(双向)
  - CX
    - 包含: RO, R1
  - DX
    - 包含: R2, R3



• IN $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ CX/DX $\rightarrow$ BUS $\rightarrow$ OUT





# 实验原理——源/目的选通

- 源
  - 通过 X<sub>2</sub>X<sub>1</sub>X<sub>0</sub> 选通

- 目的
  - 通过 O<sub>2</sub>O<sub>1</sub>O<sub>0</sub> 选通

 $X_2$ 、 $X_1$ 、 $X_0$ 、 $O_2$ 、 $O_1$ 和 $O_0$ 都是开关 RX表示寄存器





• 源

## • 目的

$X_2X_1X_0$	功能
000	禁止
001	ALU
010	SP
011	IOR
100	MRD
101	XRD
110	RRD
111	PC

I/O Read
Memory Read
X Read
Register Read

$O_2O_1O_0$	功能
000	禁止
001	MAR
010	ВХ
011	AX
100	SP
101	IOW
110	XWR
111	RWR

₩ 原理——	-源/目的选通:	INPUT→BUS

• IOR		

$X_2X_1X_0$	功能
011	IOR


INP	JT	
	$X_2 X_1 X_0 = 011(IOR)$	

总线	

• 源

实验原理──源/目的选通: BUS→CX

- 目的
  - RXW+DI+DRCK



总线

实验原理──源/目的选通: CX→BUS

•	源

• RRD+SI

 $X_2X_1X_0$ 

110

功能

**RRD** 

$$\frac{\text{CX}}{\text{I}} = 1$$

$$\text{II} \begin{cases} X_2 X_1 X_0 = 110(\text{RRD}) \\ SI = 1 \end{cases}$$

总线

- 目的
  - IOW+IOCK
- 注意:
  - 输出到OUTPUT时,IO区域的开关全部置于高电平



# 实验连线

连线	信号孔	开关孔	说明
1	IOCK/DRCK	CLOCK	提供脉冲
2	W	К6	总线字长
3	XP	K7	源奇偶位
4	ОР	K16	目的奇偶位
5	X2	K19	
6	X1	K18	源部件选择
7	X0	K17	

连线	信号孔	开关孔	说明
8	SI	КО	源寄存器选择
9	DI	K1	目标寄存器选择
10	RXW	K2	寄存器写
11	IOW	К3	I/0写

# 实验步骤——流程

# 实现INPUT→BUS

- 1. 初始化
- 2. 确定字与字节(W,XP,OP)
- 3. 源选通X2X1X0=011(IOR)
- 4. INPUT置数

#### 实现BUS→CX


- 5. DI=1 (CX选通)
- 6. DRCK+单拍


# 实现CX→BUS

- 1. 源选通X2X1X0=110(RRD)
- 2. SI=1 (CX选通)

#### 实现BUS→OUTPUT

- 3. IOW=1
- 4. IOCK+单拍





黄灯亮: 进路打开


#### 1. CLOCK



#### 信号孔——INPUT/OUTPUT


1. IOCK

11. IOW



### 信号孔——运算器

- 1. DRCK
- 2. W
- 3. XP
- 4. 0P
- 5. X2
- 6. X1
- 7. X0
- 8. SI
- 9. DI
- 10. RXW



# 实验要求(省略号部分请自由发挥)

	INPUT数据	字长	经由寄存器	OUTPUT数据	字长
1	0x1234	字传递	СХ	?	字传递
2	0x1234	字传递	CX	?	偶→偶
3	0x5678	奇→奇	DX	?	奇→奇
4	0x5678	偶→偶	DX	?	偶→偶
5	0x9abc	奇→偶	СХ	?	偶→奇
6	0x9abc				
7					
8					
9					