
SELBSTHALTUNG - SR


Beispiel mit Pneumatik


Von Michael Hartinger Dipl.-Ing. (FH)




Geforderte Funktion:


Zylinder 1A1 soll bei Betätigen des START-Tasters ausfahrer und erst bei Betätigen des STOP-Tasters oder des NOT AUS-Schalters wieder einfahren.







Zusatzfunktionen für die Lampen:







Zusatzfunktionen für die Lampen:







Zusatzfunktionen für die Lampen:






Zusatzfunktionen für die Lampen:





Zusatzfunktionen für die Lampen:




Organisationsbaustein OB1

Ein SPS-Programm kann in mehrere Bausteine verteilt werden.

Aber nur was im OB1 programmiert (oder dort aufgerufen) wird, wird später von der SPS bearbeitet werden.

Bitabfragen

Zum Festlegen von
Ansteuerbedingungen für
einen Ausgang können
nicht nur Eingänge,
sondern auch andere
Ausgänge beliebig oft
abgefragt werden.
Jedem Ausgang darf aber
nur ein einziges Mal im
gesamten Programm ein
Ergebnis zugewiesen
werden.



Netzwerke

Ein SPS-Programm ist in mehrere Netzwerke zerlegt.
Pro Netzwerk können z.B die Ansteuerbedingungen für einen einzelnen Ausgang festgelegt werden.
Netzwerke können mit einer Überschrift und/oder mit einem Kommentar versehen werden

Nicht möglich:

Einem Eingangsbit kann nicht per Programm ein Zustand zugewiesen werden.

Ob ein Eingang den Zustand "O" oder "1" hat bestimmt einzig und allein der Sensor (der Kontakt), der an diesem Eingang angeschlossen ist!

Symboltabelle

In einem SPS-Projekt kann neben dem Programm auch eine Symboltabelle erstellt werden.

Darin werden feste Zuordnungen festgelegt zwischen einer tatsächlichen Adresse und einem symbolischen Namen.

Adressen

Die Adressen, auch Operanden genannt, ergeben sich aus dem Verdrahtungsplan.

Durch das Anklemmen eines Sensors bzw. Aktors an die SPS wird seine Adresse also festgelegt.

(Auch andere Speicherbereiche wie Merker, Timer, Zähler usw. können hier übrigens mit Namen versehen werden.)

Symboltabelle.SEQ				
	Symbol	Operand 🔻	Typ	SymbKommentar
1	H1	A 124.0	BOOL	Lampe
2	H2	A 124.1	BOOL	Lampe
3	Н3	A 124.2	BOOL	Lampe
4	H4	A 124.3	BOOL	Lampe
5	1M1	A 124.7	BOOL	Magnetventil, 1 = 1A1 ausfahren, 0 = 1A1 einfahren
6	S1	E 124.0	BOOL	Taster, Schließer
7	S2	E 124.1	BOOL	Taster, Öffner
8	1B1	E 124.3	BOOL	hintere Endlage 1A1 = 1
9	1B2	E 124.4	BOOL	vordere Endlage 1A1 = 1
10	SO	E 124.7	BOOL	NOT_AUS-Schalter, Öffner

Symbolische Namen

Die symbolischen Namen sollten den Kennzeichnungen im Schaltplan entsprechen.

Mit diesen aussagekräftigen Namen kann direkt programmiert werden. Es muss also nicht dauernd die Adresse des Sensors oder Aktors rausgesucht werden.

Datentyp:

Bei digitalen Ein- und
Ausgängen gibt es nur den
Datentyp "Bool".

Das bedeutet nichts anderes,
als dass eben nur zwei
verschiedene Zustände
möglich sind.

Kommentar:

Hier können die einzelnen Symbole genauer für den Programmierer beschrieben werden.
Wichtige Informationen:
Ist der Sensor ein Öffner oder Schließer,
Taster oder Schalter.
Was passiert, wenn ein Aktor eine "1" bzw.
eine "0" zugewiesen bekommt.

SPS-Programm mit symbolischer Darstellung

Nach dem Speichern der Symboltabelle im Projekt kann direkt mit den Namen programmiert werden.

Für die SPS sind jedoch nach wie vor die absoluten Adressen ausschlaggebend. Beim Ladevorgang werden übrigens keine Namen, Kommentare etc. in die SPS mitgeschickt.

