Ablaufsteuerung mit SPS

Bedingte Aktionen


und


Zeitfunktionen


in GRAFCET


bzw. im SPS-Schrittkettenprogramm

Von Michael Hartinger Dipl.-Ing. (FH)










Beschreibung mit GRAFCET


Ablauf



"Zylinder 2A1

eingefahren"


2B1




SPS-Schrittkettenprogramm

Jeder Schritt bekommt ein eigenes Netzwerk und darin ein SR-Gatter. Hier sind es X1 bis X5.

Netzwerk 6: Aktor 1M1 ansteuern



Netzwerk 7: Aktor 2M1 ansteuern



Beschreibung mit GRAFCET Ablauf **Beispiel zu bedingter Aktion** G1 (INIT) 1B1 * 2B1 * START NOT AUS 11 2 **1M1** NOT AUS "Zylinder 2A1 durch Ansteuern **1B2** von 2M1 ausfahren, wenn X4 aktiv ist UND beide Schließer S1 UND S2 betätigt bleiben" **1B1** S1 * S2 2M1 **H1** 4 **2B2**

5


2B1

"Die Lampe H1 leuchtet von


der Aktivierung bis zur

Deaktivierung von Schritt X4."


SPS-Schrittkettenprogramm









Netzwerk 4: Schrittmerker X4




Netzwerk 5: Schrittmerker X5




Netzwerk 3: Schrittmerker X3




Netzwerk 6: Aktor 1M1 ansteuern





Netzwerk 7: Aktor 2M1 ansteuern




Netzwerk 6: Aktor H1 ansteuern












Umsetzen in ein SPS-Schrittkettenprogramm


Netzwerk 4: Schrittmerker X4 (zB. M20.3)



Da diese Zeitverzögerung bei der Transition von X3 nach X4 genannt ist, muss ein SE-Timer (Einschaltverzögerung) beim Aktivieren von X4 programmiert werden.









Umsetzen in ein SPS-Schrittkettenprogramm


Netzwerk 7: Aktor 2M1 ansteuern







Bedingte Aktion:

Beim Aktivieren von Schritt 4 wird mit einer Einschaltverzögerung von fünf Sekunden 2M1 angesteuert, bis Schritt 4 abgeschaltet wird."










Umsetzen in ein SPS-Schrittkettenprogramm


Netzwerk 7: Aktor 2M1 ansteuern










Bedingte Aktion:
Bei aktivem Schritt 4
wird fünf Sekunden nach
Betätigen von S1 2M1
angesteuert, bis S1
wegfällt oder Schritt 4
abschaltet"







Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
S0	E 0.0	BOOL	NOT_AUS-Schalter, Öffner
S1	E 0.1	BOOL	Taster, Schließer
S2	E 0.2	BOOL	Sensor, Schließer
S3	E 0.3	BOOL	Sensor, Schließer
M1	A 0.0	BOOL	Bandantrieb, 1=Motor läuft
MV1	A 0.1	BOOL	Magnetventil, 1=Fülltrichter auf, 0=zu









Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
S0	E 0.0	BOOL	NOT_AUS-Schalter, Öffner
S1	E 0.1	BOOL	Taster, Schließer
S2	E 0.2	BOOL	Sensor, Schließer
S3	E 0.3	BOOL	Sensor, Schließer
M1	A 0.0	BOOL	Bandantrieb, 1=Motor läuft
MV1	A 0.1	BOOL	Magnetventil, 1=Fülltrichter auf, 0=zu






Beschreibung mit GRAFCET


Ablauf



SPS-Schrittkettenprogramm



Netzwerk 5: Aktor M1 ansteuern



Netzwerk 6: Aktor MV1 ansteuern

