Aufbau und Signalverläufe

Von Michael Hartinger Dipl.-Ing. (FH)

Aufbau

Vergleichsart

Es gibt sechs verschiedene Arten, Zahlenwerte miteinander zu vergleichen.

Eingang Zahl 1

Hier können konstante Werte (z.B. "384") aber auch Variablen (z.B. Merkerwort "MW100") hingeschrieben werden.

Eingang Zahl 2

Hier können konstante Werte (z.B. "384") aber auch Variablen (z.B. Merkerwort "MW100") hingeschrieben werden.

CMP: Comparator

Hier wird ersichtlich, dass es sich um einen Vergleicher handelt.

Zahlenformat Hier: INTEGER-Format

Es können nur Zahlen des selben Formats miteinander verglichen werden, z.B. Integerzahl mit Integerzahl.

Vergleicherausgang digitales Steuersignal

"1"-Signal, falls der Vergleich erfüllt ist (hier: wenn Zahl 1 größer als Zahl 2 ist), "0"-Signal, falls der Vergleich nicht erfüllt ist (hier: wenn Zahl 1 nicht größer als Zahl 2 ist).


Vergleichsarten und Zahlenformate

INTEGER-ZAHLEN:

Ganze Zahlen, Wortformat (16 Bit), 2^{16} = 65536 unterscheidbare Möglichkeiten.

 \Rightarrow Zahlenumfang: -2¹⁵ ... 0 ... +(2¹⁵-1) also -32768 bis +32767

INTEGER-Zahlen können auf sechs verschiedene Arten miteinander verglichen werden:




DOPPELINTEGER-ZAHLEN (Double):

Ganze Zahlen, Doppelwortformat (32 Bit), 2³² unterscheidbare Möglichkeiten.

 \Rightarrow Zahlenumfang: -2^{31} ... 0 ... $+(2^{31}-1)$

DOPPELINTEGER-Zahlen können auf sechs verschiedene Arten miteinander verglichen werden:



REELLE ZAHLEN (Real):

Kommazahlen, Brüche, etc., Doppelwortformat (32 Bit), durch spezielle Codierung "unendlich viele" Möglichkeiten.

⇒ Zahlenumfang: quasi unendlich

REELLE Zahlen können auf sechs verschiedene Arten miteinander verglichen werden:




Vergleichsarten und Zahlenformate

Die Zählerfunktion bietet den aktuellen Zählerstand in zwei verschiedenen Formaten an:

Am DEZ-Ausgang im BCD-Format (z.B. für Anzeigemodule),

am DUAL-Ausgang im INTEGER-Format (für Vergleich, Addition usw.).

Zur Weiterverarbeitung des Zählerstands müssen dort 16 Bit breite Platzhalter angegeben werden.




Diese Merkerwörter können beliebig gewählt werden. Man muss nur beachten, daß diese Merkerwörter (oder Bytes bzw. Bits daraus) nicht anderweitig bereits benutzt werden.

Außerdem muss man bedenken, dass Merkerwörter aus zwei Bytes bestehen:

MW100: MB100 mit MB101
MW102: MB102 mit MB103
Auch das Merkerwort MW101 wäre
theoretisch adressierbar, besteht aber aus
MB 101 und MB102 ⇒ Überschneidung mit
MW100 !!!

Beim Platzhalter für den DEZ-Ausgang muss man außerdem die Konfiguration des Anzeigemoduls beachten. Ist dieses z.B. so parametriert, dass es sich die anzuzeigenden Daten aus dem Merkerwort MW102 holt, dann muss der Zählerstand im BCD-Format eben im MW102 abgelegt werden.

Signalverläufe bei Vergleich des Zählerstands mit konstantem Wert



Signalverläufe bei Vergleich des Zählerstands mit konstantem Wert

