
# Ablaufsteuerung mit SPS

GRAFCET Schrittkettenprogramm

> Von Michael Hartinger Dipl.-Ing. (FH)

## Ablauf 1B2 1A1 1**B**1 1V1 1M1 NOT\_AUS **2B1** 2A1 **2B2** 2V1 2M1

#### Beschreibung mit GRAFCET




#### Ablaufbeschreibung mit GRAFCET Initialisierungsschritt Das SPS-Schrittkettenprogramm befindet sich in der Grundstellung. "Grundstellung Nur wenn auch die Anlage sich in des Programms" Grundstellung befindet und die "Grundstellung Startbedingungen erfüllt sind, wird Schritt X2 aktiviert und der Ablauf beginnt. der Anlage UND 1B1 \* 2B1 \* START Startbedingung" "Zylinder 1A1 2 **1M1** ausfahren" "Zylinder 1A1 **Transition 1B2** Aktion ausgefahren" Nur wenn der vorherige Schritt aktiv ist UND Die Ansteuerung des genannten Aktors die genannten Übergangsbedingungen erfüllt erfolgt, sobald der entsprechende Schritt "Zylinder 1A1 sind, wird der nachfolgende Schritt aktiviert, 3 aktiviert wird. und der vorherige Schritt deaktiviert. einfahren" Hier: Kontinuierliche Aktion Die Ansteuerung bleibt nur solange der "Zylinder 1A1 Schritt aktiv ist. **1B1** eingefahren" "Zylinder 2A1 2M1 Schritt 4 ausfahren" Jeder Schritt wird durch ein Quadrat dargestellt und mit einer Nummer versehen. "Zylinder 2A1 Im SPS-Programm wird daraus z.B. der **2B2** Schrittmerker "X4", der dort den Schritt 4 ausgefahren" symbolisiert. Kommentar In Anführungszeichen können nach Bedarf "Zylinder 2A1 Schritte, Aktionen und Transitionen einfahren" mit Hilfe von Text beschrieben werden. "Zylinder 2A1 **2B1** eingefahren"

#### Sonderstellung der NOT\_AUS-Funktion


Da sich die NOT\_AUS-Funktion auf einen gesamten Ablauf auswirkt, wird diese in einem separaten GRAFCET festgelegt.

Der NOT\_AUS-Schalter öder ähnliche allgemeine Rücksetzbedingungen (Schutzgitterabfrage, Trittmatte usw.) tauchen deswegen im eigentlichen Ablaufplan nicht auf.

Bei betätigtem NOT AUS wird der GRAFCET-Plan G1 (mit dem Initialisierungsschritt 1) in den Initialisierungsschritt versetzt, alle anderen Schritt werden rückgesetzt (zwangsgeführte Aktion doppelt umrandet). G1 {INIT} 10 "NOT AUS entriegelt **NOT\_AUS** (Öffner liefert "1")" "Keine Wirkung auf 11 einen Ablauf" "NOT AUS betätigt NOT\_AUS (Öffner liefert ..0")"



#### Von der Ablaufbeschreibung mit GRAFCET zum SPS-Schrittkettenprogramm




#### **ANLEITUNG**


- Jeder Schritt wird in der SPS durch einen Merker dargestellt, Zuordnung in der Symboltabelle:

  Z.B. "X1" ⇔ M20.0, X2 ⇔ M20.1 usw.
  "X" steht dabei für "Schritt".
  "X1" = 1 bedeutet Schritt 1 ist aktiv,
  "X1" = 0 bedeutet Schritt 1 ist inaktiv
- Jeder Schritt bekommt ein eigenes Netzwerk und darin ein SR-Gatter.
- Ein Schritt wird gesetzt, wenn der Vorgängerschritt aktiv ist UND die im GRAFCET-Plan genannten Übergangsbedingungen erfüllt sind.
- Ein Schritt wird rückgesetzt durch den aktiven Nachfolgeschritt ODER durch NOT\_AUS (bzw. allgemeine Rücksetzbedingungen).
- Ausnahme: Beim Initialisierungsschritt X1 wirkt der NOT\_AUS (bzw. allgemeine Rücksetzbedingungen) setzend.
- Anschließend werden die Aktionen abhängig von den Schrittmerkern in eigenen Netzwerken programmiert.


#### Von der Ablaufbeschreibung mit GRAFCET zum SPS-Schrittkettenprogramm




### Netzwerk 1: Schrittmerker X1 (zB. M20.0)



Netzwerk 2: Schrittmerker X2 (zB. M20.1)



Netzwerk 3: Schrittmerker X3 (zB. M20.2)



#### Von der Ablaufbeschreibung mit GRAFCET zum SPS-Schrittkettenprogramm

