

#### Mise en situation : Communication TCP

Cette activité va vous permettre de réaliser une communication en TCP entre la tablette et le logiciel ProfiLab. Celui-ci intègre un objet TCP, pouvant prendre deux formes :

TCP digital : on dispose alors de 32 liaisons binaires, de Rx0 à Rx15 en réception et de Tx0 à Tx15 en émission.



TCP analogique : deux liaisons de types analogiques, Rx pour la réception et Tx pour la transmission (bien évidemment ces grandeurs analogiques sont codées en numériques pour transiter sur le réseau mais ce codage est « transparent » pour l'utilisateur).



Peu importe la forme que vous choisissez, le module TCP de Profilab communique en utilisant un protocole propriétaire correspondant dont la trame de 16 octets est la suivante :

Numéro de l'octet	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Signification	En tête	Valeur reçue ou transmise Sépar ateur Canal Fin de trame														
Contenu	0x00	0×98	0x99	0x99	0x99	0×19	0×AA	0×55	0×0E	0×40	0x00	0x	0×00	0x00	0x00	0x00
Remarque	Début	Codée sur 72 bits (9 octets de 8 bits)								Cste	C'est le canal défini dans ProfiLab	Ces valeurs sont des constantes				

La valeur échangée (transmise ou reçue) est codée sur 9 octets (soit 72 bits). Sans entrer dans le détail du codage cela permet de coder les nombres en binaire Double, donc de travailler avec des valeurs décimales variant de ±1,7976931348623157×10308.


STI2D SIN Page 1 sur 9

L'octet « canal » permet de différencier plusieurs transmissions sur la même adresse IP, et donc d'utiliser autant d'objets TCP Profilab que l'on désire dans le même projet.

### **Programme partie 1**

- 1- Créez un nouveau programme B4A que vous appellerez « programme n8».
- 2- Pour interfacer votre tablette avec Profilab vous devez utiliser la librairie **Profilab\_TCP**. Cochez-la dans votre liste de librairie.
- 3- Lancez le Designer et placez dans votre feuille :
  - 1 bouton : Name=connect : Text=Connexion
  - 1bouton : Name=deconnect ; Text=Déconnexion
  - 1 SeekBar : Name=curseur ; Value=0

Placez-les de la manière suivante :



- 4- Générez les membres : click sur les deux boutons et changement de valeur sur le SeekBar. Sauvegardez votre feuille sous le nom layout1 et fermez le Designer.
- 5- En premier lieu on va placer les lignes de codes exécutées lors du lancement de l'application sous Android.

```
30 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
31 Activity.LoadLayout("Layout1")
32 connect.Visible=True
33 deconnect.Visible=False
34 End Sub
```

6- C'est l'appui sur le bouton Connect qui doit initialiser l'ouverture de la liaison TCP avec l'objet Profilab (pensez à changer avec l'adresse IP par celle de votre PC)

```
53 Sub connect_Click
54 Profilab_TCP.connexion("192.168.1.91","5500")
55 End Sub
```

7- S'il y a une tentative de connexion, un évènement se déclenche : il s'agit de la fonction Profilab\_TCP\_Connected(Succes as Boolean). Celle-ci renvoie une variable (Succes) qui peut prendre deux valeurs True ou False, si la connexion est effective ou pas.

STI2D SIN Page 2 sur 9


8- Si l'utilisateur change la position du curseur du **SeekBar** sa valeur change. C'est cette valeur que l'on va transmettre à Profilab, ici sur le canal 0 :

```
50 Sub curseur_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
51 Profilab_TCP.Emission(Value,0)
52 End Sub
```


9- Reste encore à gérer l'appui sur le bouton poussoir **deconnect** devant assurer la déconnexion du socket et la remise en place des propriétés des objets :

```
45 Sub deconnect_Click
46 Profilab_TCP.fin_connexion
47 connect.Visible=True
48 deconnect.Visible=False
49 End Sub
```

- 10-Compilez votre programme et installez-le dans la tablette.
- 11-Lancez sur votre PC le logiciel Profilab.
- 12-Placez un objet « Profilab TCP » que vous configurerez de la façon suivante :



13-Placez un objet « afficheur analogique » que vous configurerez de la façon suivante :



STI2D SIN Page 3 sur 9

- 14-Lancez le programme Profilab, puis connectez la tablette.
- 15-Constatez le bon fonctionnement (en déplaçant le curseur du **SeekBar**, l'aiguille de l'afficheur Profilab doit « bouger »).


### **Programme partie 2**

On va modifier le programme pour transmettre depuis la tablette les états de deux boutons.

16-Modifiez le Designer pour ajouter dans votre feuille :

- Un ToggleButton; name=Tx2; Text ON=1; Text OFF=0
- Un ToggleButton; name=Tx15; Text ON=1; Text OFF=0

Et placez-les de la manière suivante :



17-Générez les membres (CheckedChange sur les deux ToogleButton) et sauvegardez votre feuille.

On désire que les deux états des ToggleButton soit réceptionnés sur les lignes Rx2 (pour Tx2) et Rx15 (pour Tx15) d'un objet Profilab de type digital. Pour cela on va devoir « calculer » la valeur numérique à transmettre. Il faut juste réaliser une conversion binaire décimale en utilisant le poids de chacun des bits :

Rx15	Rx14	Rx13	Rx12	Rx11	Rx10	Rx9	Rx8	Rx7	Rx6	Rx5	Rx4	Rx3	Rx2	Rx1	Rx10
ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou
TX15	TX14	TX13	TX12	TX11	TX10	TX9	TX8	TX7	TX6	TX5	TX4	TX3	TX2	TX1	TX10
2 <sup>15</sup>	214	213	212	211	210	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>	2'	26	25	24	$2^3$	2 <sup>2</sup>	21	20
32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Ainsi, dans notre exemple on devra transmettre :

Tx15	Tx2	Valeur à transmettre
0	0	0
0	1	4
1	0	32768
1	1	32768+4=32772

18-On va dans un premier temps créer la variable valeur

```
21 Sub Globals

22 Dim connect As Button

23 Dim curseur As SeekBar

24 Dim deconnect As Button

25 Dim Tx15 As ToggleButton

26 Dim Tx2 As ToggleButton

27 Dim valeur=0 As Double


29 End Sub
```

STI2D SIN Page 4 sur 9

19-Puis il faut calculer la valeur à transmettre en fonction des états des deux ToggleButton :

```
66 Sub Tx15_CheckedChange(Checked As Boolean)
67 If Checked=True Then valeur=valeur+32768
68 If Checked=False Then valeur=valeur-32768
69 Profilab_TCP.Emission(valeur,1)
70 End Sub
71 Sub Tx2_CheckedChange(Checked As Boolean)
72 If Checked=True Then valeur=valeur+4
73 If Checked=False Then valeur=valeur-4
74 Profilab_TCP.Emission(valeur,1)
75 End Sub
```

- 20-Compilez votre programme et installez-le dans la tablette.
- 21-On a décidé ici de transmettre sur le canal1 les états des deux ToggleButton. Votre projet Profilab doit donc être modifié pour y rajouter un autre objet Profilab TCP :




- 22-Lancez le programme Profilab, puis connectez la tablette.
- 23-Constatez le bon fonctionnement.
- 24-Modifiez votre projet pour rajouter un troisième ToggleButton qui devra allumer une LED sur le module TCP de Profilab en Rx8.

STI2D SIN Page 5 sur 9


## **Programme partie 3**

On va modifier le programme pour recevoir des grandeurs analogiques depuis Profilab sur la tablette.

25-Modifiez le projet Profilab pour y ajouter un ajusteur analogique :



26-Dans le Designer de B4A, rajoutez un objet **ProgressBar**, nommez-le **bar** et placez le de la façon suivante :



27-Générez les membres (juste la définition de l'objet **Bar**) et sauvegardez votre feuille.

STI2D SIN Page 6 sur 9

28-Pour la réception : si des données nouvelles arrivent un événement est déclenché et la fonction **Profilab\_TCP\_newdata(buffer()as Byte) as transfert** est exécutée. Saisissez les lignes suivantes :

```
81 □ Sub Profilab_tcp_newdata (buffer() As Byte) As transfert
82
83
84
85 End Sub
```

29-La réception est un peu particulière puisque l'on doit récupérer dans la trame deux grandeurs différentes : la valeur et le canal. Pour cela une variable de type **transfert** a été définie dans la librairie Profilab\_TCP. Il faut dans un premier temps créer une variable de type **transfert** dans notre programme de type transfert aussi.

```
80 Sub Profilab_tcp_newdata (buffer() As Byte) As transfert
81 Dim recu As transfert
82 83 84 End Sub
```

30-On va maintenant mettre dans cette variable le contenu de la réception :

```
80 Sub Profilab_tcp_newdata (buffer() As Byte) As transfert
81 Dim recu As transfert
82 recu=Profilab_TCP.reception(buffer)
83
84 End Sub
```

- 31-On dispose maintenant de deux variables différentes :
  - recu.canal qui contient le canal de l'objet TCP de Profilab (ici 0)
  - recu.valeur qui contient la valeur transmise par l'objet TCP de Profilab (une valeur comprise entre 0 et 100 suivant la position de l'ajusteur analogique).

Il suffit donc d'ajouter la dernière ligne à notre programme permettant de faire varier la ProgressBar :

```
80 Sub Profilab_tcp_newdata (buffer() As Byte) As transfert
81 Dim recu As transfert
82 recu=Profilab_TCP.reception(buffer)
83 If recu.canal=0 Then bar.Progress=recu.valeur
84 End Sub
```


- 32-Compilez votre programme et installez-le dans la tablette.
- 33-Lancez le programme Profilab, puis connectez la tablette.
- 34-Constatez le bon fonctionnement.

# **Programme partie 4**


Dernière modification pour que le programme reçoive des grandeurs logiques depuis Profilab sur la tablette.

35-Modifiez le projet Profilab pour y ajouter deux interrupteurs :

STI2D SIN Page 7 sur 9



- 36-Dans B4A on va utiliser deux labels dont on fera varier la couleur afin de simuler l'allumage d'une LED, suite à l'appui des interrupteurs de Profilab. Dans le Designer de B4A, rajoutez :
  - Un objet Panel; nom=Rx1; Enabled = False;
  - Un objet **Panel**; nom=Rx6; Enabled = False;
- 37-Placez les objets de la manière suivante :



- 38-Générez les membres (juste la définition des deux objets **Panel**) et sauvegardez votre feuille.
- 39-L'objet TCP digital de Profilab utilise le canal1. Dans notre programme il faut donc identifier à la réception si la valeur du canal est à 1 :

STI2D SIN Page 8 sur 9

```
82 ☐ Sub Profilab tcp newdata (buffer() As Byte) As transfert
83 Dim recu As transfert
84
   recu=Profilab TCP.reception(buffer)
85
   If recu.canal=0 Then bar.Progress=recu.valeur
   If recu.canal=1 Then
86
88
89
90
91
92
93
   End If
94 End Sub
```

40-Si c'est le cas on va convertir la valeur reçue en une chaine de caractères représentant l'écriture binaire des 16 lignes du module TCP de Profilab :

41-Ne reste plus qu'à tester les bits de rang 1 et 6 pour savoir s'ils sont à 0 ou 1 :

```
82 

Sub Profilab tcp newdata (buffer() As Byte) As transfert
83 Dim recu As transfert
84 recu=Profilab TCP.reception(buffer)
85 If recu.canal=0 Then bar.Progress=recu.valeur
86 If recu.canal=1 Then
       Dim binaire As String
87
       binaire=Profilab TCP.to binary(recu.valeur)
88
89
      If Profilab TCP.test bit(binaire,1,"1") Then Rx1.Color=Colors.Red
       If Profilab TCP.test bit(binaire,1,"0") Then Rx1.Color=Colors.White
       If Profilab TCP.test bit(binaire,6,"1") Then Rx6.Color=Colors.Red
91
       If Profilab TCP.test bit(binaire,6,"0") Then Rx6.Color=Colors.white
93 End If
94 End Sub
```

- 42-Compilez votre programme et installez-le dans la tablette.
- 43-Lancez le programme Profilab, puis connectez la tablette.
- 44-Constatez le bon fonctionnement.
- 45-Modifiez votre projet pour rajouter la gestion d'un troisième interrupteur connecté sur Tx10 de l'objet TCP de Profilab.

STI2D SIN Page 9 sur 9