



Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.

ATTENTION:

