
[面试·网络] TCP/IP(一):数据链路层

这一系列的文章主要是为一般的、非专业开发岗位(如移动端)的工程师准备,一方面可以对网络的基本知识有基本的了解,另一方面不至于面试中被问到相关问题时束手无策。知识以 TCP/IP 协议簇为主,也会有应用层和数据链路层的简单介绍。

文章内容不会很难,也不会过多讨论各种算法,目标是以最快的速度达到最深的理解。 内容肯定比直接百度搜索"TCP/IP协议",然后随便看一篇文章要丰富得多,但也不足以 让读者凭此就能胜任网络开发的工作。

诚然,面试以 TCP/UDP/HTTP 等协议为主,IP 协议都涉及甚少,更遑论数据链路层等。但我希望可以从原理上理解那些问题,而不是临时抱佛脚,背了一些答案然后在面试后忘干净。不要为面试而准备面试,为了完善自己的知识体系而准备。如果你觉得这正是你需要的,Let's Begin!

OSI七层模型和协议



在这一节中,我们不谈这些层和协议的具体作用,目前只要知道 OSI 模型中,网络被分为七层,由底层向高层依次是:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层和应用层。

协议是一个 Big 很高,出现很频繁的词。其实它很好理解,它实际上是一种通信双方共同遵守的规范。比如我需要把性别和年龄传递给另外一台主机,那么我可以定义一个"A协议",协议规定数据的前 4 个字节表示性别,后四个字节表示年龄。这样对方主机接收时就知道前 4 个字节是性别,而不会错把它当成年龄来处理。

整个互联网世界能够运行,完全得益于各个软件、硬件厂商严格遵守现有的协议。以 IP 协议为例,你可以随便修改它,然后自己弄出一个 IP2 协议,只不过没有人认可、遵守这个协议,所以它毫无用武之地。

物理层

物理层处于 OSI 七层模型的最底端,它的主要任务是将比特流与电子信号进行转换。

在计算机的世界中,一切都由 0 和 1 组成。你看到的这篇文章,在通过网络传输到你电脑的过程中,自然也是以 0 和 1 的形式存在。但是网络传输的介质(比如光纤,双绞线,电波等)中显然是不存在 0 和 1 的。比如在光线中,数据通过光的形式传递。0 和 1 以光的亮灭表示,其中的转换由物理层完成。

如果没有物理层,由 0 和 1 构成的比特流就无法在物理介质中传播。

数据链路层

数据链路层处于 OSI 七层模型的第二层,它定义了通过通信介质相互连接的设备之间,数据传输的规范。

在数据链路层中,数据不再以 0、1 序列的形式存在,它们被分割为一个一个的"帧",然后再进行传输。

数据链路层中有两个重要的概念: MAC 地址和分组交换。

MAC地址

MAC 地址是被烧录到网卡 ROM 中的一串数字,长度为 48 比特,它在世界范围内唯一 (不考虑虚拟机自定义 MAC 地址)。由于 MAC 地址的唯一性,它可以被用来区分不同的 节点,一旦指定了 MAC 地址,就不可能出现不知道往哪个设备传输数据的情况。

分组交换

分组交换是指将较大的数据分割为若干个较小的数据,然后依次发送。使用分组交换的原因是不同的数据链路有各自的最大传输单元(MTU: Maximum Transmission Unit)。不同的数据链路就好比不同的运输渠道,一辆卡车(对应通信介质)的载重量为 5 吨。那么通过卡车运送 20 吨的货物就需要把这些货物分成四部分,每份重 5 吨。如果运输机的载重量是 30 吨,那么这些货物不需要分割,直接一架运输机就可以拉走。

以以太网(一种数据链路)为例,它的MTU是 1500 字节,也就是通过以太网传输的数据,必须分割为若干帧,每个帧的数据长度不超过 1500 字节。如果上层传来的数据超过这个长度,数据链路层需要分割后再发送。

以太网帧

我们用以太网举例,介绍一下以太网帧的格式。

以太网帧的开头是"前导码(Preamble)",长度为 8 字节,这一段没什么用,重点在于以太网帧的本体。

本体由首部,数据和 FCS 三部分组成:

以太网帧体格式

目标MAC地址	源MAC地址	类型	数据	FCS
(6字节)	(6字节)	(2字节)	(46~1500字节)	(4字节)

自学过程

类型部分存储了上层协议的编号, 比如上层是 IP 协议, 则编号为 0800。

FCS 表示帧校验序列(Frame Check Sequence), 用于判断帧是否在传输过程中有损坏


(比如电子噪声干扰)。FCS 保存着发送帧除以某个多项式的余数,接收到的帧也做相同计算,如果得到的值与 FCS 相同则表示没有出错。

交换机


交换机是一种在数据链路层工作的网络设备,它有多个端口,可以连接不同的设备。交换机根据每个帧中的目标 MAC 地址决定向哪个端口发送数据,此时它需要参考"转发表"

转发表并非手动设置,而是交换机自动学习得到的。当某个设备向交换机发送帧时,交换机将帧的源 MAC 地址和接口对应起来,作为一条记录添加到转发表中。

下图描述了交换机自学过程的原理



- ① 从源MAC地址可以获知主机A与端口1相连接。
- ②拷贝那些以"未知"MAC地址 为目标的帧给所有的端口。



- ③ 从源MAC地址可以获知主机B与 端口2相连接。
- ④由于已经知道主机A与端口1 相连接,那么发给主机A的帧 只拷贝给端口1。

以后,主机A与主机B的通信就只在 它们各自所连接的端口之间进行。

关于数据链路层,最重要的一点还是它的定义:"通过通信介质相互连接的设备之间,数据传输的规范"。这说明数据链路层的协议适用于**处于同一种通信介质两端的节点**。如果不能理解这一点,就无法理解网络层和 **IP** 协议。

自学过程

数据链路层的意义在于,如果没有数据链路层、数据只能以流的形式存在与通信介质

中,不知道该发送往哪里,过长的数据流可能无法在通信介质中传输。