## CAN 通信协议

#### 1. 电调接收报文格式

用于向电调发送控制指令控制电调的电流输出,两个标识符(0x200 和 0x1FF)各自对应控制 4 个 ID 的电调。控制转矩电流值范围 -10000~0~10000,对应电调输出的转矩电流范围 -10~0~10A。

标识符: 0x200 帧格式: DATA 帧类型: 标准帧 DLC: 8 字节

数据域	内容	电调 ID
DATA[0]	控制电流值高 8 位	4
DATA[1]	控制电流值低 8 位	
DATA[2]	控制电流值高 8 位	2
DATA[3]	控制电流值低 8 位	
DATA[4]	控制电流值高 8 位	3
DATA[5]	控制电流值低 8 位	3
DATA[6]	控制电流值高 8 位	4
DATA[7]	控制电流值低 8 位	4

标识符: 0x1FF 帧格式: DATA 帧类型: 标准帧 DLC: 8 字节

数据域	内容	电调 ID	
DATA[0]	控制电流值高 8 位	5	
DATA[1]	控制电流值低 8 位	5	
DATA[2]	控制电流值高 8 位	C	
DATA[3]	控制电流值低 8 位	6	
DATA[4]	控制电流值高 8 位	7	
DATA[5]	控制电流值低 8 位	/	
DATA[6]	控制电流值高 8 位	8	
DATA[7]	控制电流值低 8 位	0	

### 2. 电调反馈报文格式

电调向总线上发送的反馈数据。

标识符: 0x200 + 电调 ID (如: ID 为 1, 该标识符为 0x201)

帧格式: DATA 帧类型: 标准帧 DLC: 8字节


数据域	内容	数据域	内容
DATA[0]	转子机械角度高8位	DATA[4]	实际输出转矩高8位
DATA[1]	转子机械角度低 8 位	DATA[5]	实际输出转矩低 8 位
DATA[2]	转子转速高8位	DATA[6]	Null
DATA[3]	转子转速低8位	DATA[7]	Null

发送频率: 1KHz (默认值,可在 RoboMaster Assistant 软件中修改发送频率)

转子机械角度值范围: 0~8191 (对应转子机械角度为 0~360°)

转子转速值的单位为: rpm

# 搭配 M2006 电机时的电机性能曲线



以上数据均为输入电压 24V、在室温 25℃、通风良好的实验环境下获得,仅供参考。实际使用时,请根据工作环境温度、散热条件控制等实际情况使用。

## 产品规格

项目	参数	项目	参数
额定电压( DC )	24 V	重量	17 g
最大允许电流*(持续)	10 A	尺寸(长×宽×高)	50 × 22 × 7.3 mm
CAN 总线比特率	1Mbps	工作环境温度范围	0至55℃

<sup>\*</sup>室温 25℃、通风良好的实验环境下测得。