

平衡小车直立控制原理

控制小车平衡的直观经验来自于人们日常生活经验。一般的人通过简单练习就可以让一个直木棒在手指尖上保持直立。这需要两个条件:一个是托着木棒的手掌可以移动;另一个是眼睛可以观察到木棒的倾斜角度和倾斜趋势(角速度)。通过手掌移动抵消木棒的倾斜角度和趋势,从而保持木棒的直立。这两个条件缺一不可,让木棒保持平衡的过程实际上就是控制中的负反馈控制。




图1 木棒控制原理图

小车的平衡和上面保持木棒平衡相比,要简单一些。因为小车是在一维上 面保持平衡的,理想状态下,小车只需沿着轮胎方向前后移动保持平衡即可。




图2 平衡小车的三种状态

根据图2所示的平衡小车的三种状态,我们把小车偏离平衡位置的角度作为偏差,我们的目标是通过负反馈控制,让这个偏差接近于零。用比较通俗的话描



述就是:小车往前倾时车轮要往前运动,小车往后倾时车轮要往后运动,让小车保持平衡。理想状态下,只要我们可以控制电机的加速度和小车的倾角成正比,就可以让小车保持平衡。

$$\mathbf{a} = b_1 \theta \tag{1-1}$$

实际上,小车到达平衡的位置之后,因为 θ 为零,所以a输出为零,但是此时小车并没有和我们设想的那样保持静止,而是因为刚体绕轴转动时具有的惯性,小车会往另外一个方向倒去,如此反复,我们便看到小车在平衡位置出现震荡而无法静止。响应曲线如图3所示。




图3 小车在平衡位置震荡

从上面的分析可知,是因为小车绕轴转动时具有的惯性,也就是小车具有一 定的转动惯量,如果转动惯量为零,那似乎就可以解决上述的问题了。我们先看 一下转动惯量的计算公式。

$$I = \sum_{i} m_i r_i^2 \tag{1-2}$$

其中 m 是其质量, r是质点和转轴的垂直距离。我们既无法让小车的质量为零, 也无法让等效的质点与电机转轴的距离为零。所以, 转动惯量是客观存在的。

下面我们分析一下单摆模型,如图4所示。在重力作用下,单摆受到和角度 成正比,运动方向相反的回复力。而且在空气中运动的单摆,由于受到空气的阻 尼力,单摆最终会停止在垂直平衡位置。空气的阻尼力与单摆运动速度成正比,方



向相反。




图4 单摆及其运动曲线

类比到我们的平衡小车,为了让小车能静止在平衡位置附近,我们不仅需要 在电机上施加和倾角成正比的回复力,还需要增加和角速度成正比的阻尼力,阻 尼力与运动方向相反。这样,小车的平衡控制算法可以进行改写

$$\mathbf{a} = b_1 \theta + \mathbf{b}_2 \theta' \tag{1-3}$$

其中θ是角度偏差,θ'是角度偏差的变化率,也就是角速度。这样,只要我们可以测量平衡小车的角度偏差和角速度,控制小车的加速度,就可以完成小车的直立控制了。另外,为简化小车的控制,以上的加速度控制量由施加在电机上面的电压代替,也就是直接调节控制电机的PWM的占空比即可。根据以上控制算法,我们在平衡小车上面实践一,并测量角度输出。根据图5可以看到,小车一直在0°附近调整,无震荡。




图5 小车在PD控制下的角度输出



其实公式(1-3)是一个位置式离散PD控制器, $b_1\theta$ 是比例控制部分, $b_2\theta$ 是微分控制部分。控制原理图如图5。



图5 平衡小车直立控制原理图

上述的PD参数一般我们是现场整定得到的。根据上面的分析,我们还可以总结得到一些调试的技巧:比例控制是引入了回复力;微分控制是引入了阻尼力,微分系数与转动惯量有关。根据转动惯量和力矩的定义公式

$$I = \sum_{i} m_i r_i^2 \tag{1-4}$$

$$M = \sum_{i} F_i L_i \tag{1-5}$$

在小车质量一定的情况下,重心位置增高,因为需要的回复力减小,所以比例控制系数下降;转动惯量变大,所以微分控制系数增大。

在小车重心位置一定的情况下,质量增大,因为需要的回复力增大,比例控制系数增大,转动惯量变大,所以微分控制系数增大。

参考文献: 直立行车参考设计方案(第二版)-freescale智能车比赛组委会