

小立提醒

目录

1. 序言

2. 安全须知

3. 安装说明

4. 配线连接要领

5. 有害物质含量表

6. 快速使用指南操作

1

2

4

6

8

10

小立提醒

序言

本品是通用控制产品，产品的功能需要空调系统的支持，连接某些空调系统可能导致本说明书的部分功能无法实现，详细内容请咨询经销商。

在使用医疗器械等产生电磁波的设备时，为防止控制器发生误操作，不要将控制器直接面对电磁波的发射面安装。

另外，为防止空气中传播的电磁波对空调机组产生影响，请将能产生电磁波的器械，无线电发射装置等放置在距控制器3m以外的地方。

请勿将本品安装在下列场所，在下列场所控制器按键易发生故障。

油沫（含机械油）飞溅，蒸汽多的场所

温泉地等硫化气体较多的场所

可能产生或流入可燃性气体的场所

沿海地带等含盐量较高的场所

酸性或碱性的环境

【符号的含义】

△警告：表示误操作，可能导致重伤或死亡。

注意：表示警告，注意以外的注意事项。

表示强制事项。表示指导非特定的一般使用者的行动。

表示禁止事项。

小立提醒

安全须知

请在仔细阅读本「安全须知」后，正确使用本产品。

这里表示的注意事项用「△警告」予以区分。「△警告」栏中列举了可能因误操作而导致严重后果。列举的是与安全有关的重要事项，请务必遵守！

阅读之后请将本说明书妥善保存，以便随时参考。

安装·电气施工

请委托经销商或专业安装人员进行安装。若自行安装不善，可能会发生漏水、触电、火灾以及机组坠落等伤人事故。

电气施工者须获得施工资格。请委托有资格的经销商进行施工。若自行安装不善，可能会发生触电、火灾等事故。

运转中

请不要用潮湿的手操作控制器按键，可能会导致触电事故。

安全装置不断启动或运转键动作异常时，请立即关闭主电源。因有漏电或电流过大的可能性，可能会导致触电、火灾及爆炸等事故，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。

发生异常时（焦味等），请立即停止运转，切断主电源。在异常状态下运转可能导致故障，触电及火灾等事故，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。

维修·迁移

维修机组或迁移控制器时，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。维修或安装不善，可能会导致触电、火灾等事故。

其他警告及注意事项

保养时，请勿让水进入内部。电气零件遇水，可能会导致触电事故。

请勿私自对电气配线进行改造，可能会导致重大事故。

控制器按键操作后，3分钟以内请不要切断电源，可能会引起误操作。

小立提醒

安装说明

请在施工前确认，以下部品是否都已被包装在内。

控制器×1

组装螺丝（M4×20mm）×2

快速安装使用指南×1

控制器与其他的控制器纵向排列安装时，上下的安装距离保持50mm左右。

分离本体和组装底座。用一字螺丝刀插入控制器下侧的缺口内，一边旋转螺丝刀，一边分离。

在分离时请特别注意，缺口附近的卡扣，可能会因为一字螺丝刀的插入而导致损坏，造成之后无法组装本体。

导线安装。

将本体嵌入组装底座内。先从上侧开始嵌入。另外在嵌入时，注意不要夹紧电缆。

用户选择是否撕掉液晶上保护膜。

小立提醒

配线连接要领

在做配线作业时，一定要把室内机的电源切断。若在不断电源的状态下作业，可能导致室内印刷板、遥控器发生故障。

最多连接6台室内机

室内机电气箱

室内机电气箱

（子遥控器）

双绞线 1P-0.75mm²以上

另行购买的延长电缆规格如下：

（1P-0.75mm²）

外径7象牙色

压着端子（X型）（1.25-3X）

注意

请使用0.3-0.75mm²的电缆（总配线长不超过30m）。总配线长超过30m时，请使用双绞线（1P-0.75mm²）。最长总配线长为500m。若使用其他类型电缆，可能会因杂波等因素引起误操作。

控制器和室内机间的通讯配线，必须距离电源线30cm以上。

若必须距离电源线在30cm内配线，那么将电缆装入铁质电线管内，一侧D类接地。如不这么处理，可能会因电源干扰，引起空调误操作，而发生故障。

若控制盒的电缆贯通部分出现缝隙，请用乙烯基胶带封住。否则水滴，虫子进入遥控盒内，可能会引起故障。

HITACHI

电子说明书

扫描二维码，下载查看更多信息

日立变频中央空调官方服务平台

青岛海信日立空调系统有限公司

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

地址：中国青岛经济技术开发区前湾港路218号

邮编：266510

官网：http://www.hisensehitachi.com

E-mail：hncsc@hisensehitachi.com

全国客户服务热线：400-860-1111

更多使用说明请扫描二维码下载查看

P02037Q 2021.10 V00

注意

■实际安装时，确保控制器距日光灯距离在0.5m以上。

■实际安装时，控制器安装位置需尽量保证用户在操作控制器时能平视控制器。各方向视角保持在30°以内。

小立提醒

有害物质含量表

有害物质的名称和含量						
控制类	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
螺钉、螺栓等紧固件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板及电器元器件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
电池类	○	○	○	○	○	○
其他密封类	○	○	○	○	○	○

■本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

明细中的部件为不同型号所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。

如果产品中附属电池，电池的环保使用年限为2年或参照电池的相关标准和标识。

■为了保护环境及人类健康：

1.本产品报废后请与生活垃圾分开，消费者有责任将其送至有资质的回收点。

2.回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。

3.在环保使用期限到期后，请及时联系当地经销商或服务商进行更换。

4.关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

想要快速选模式？

应你所需，多种模式快速选！

1 接通电源

2 轻按 模式 键，选择运转模式，每按一下，按照如下顺序循环切换

3 相应模式下，根据所需功能进行相应调节。

注：首次按键点亮背光，背光亮才可有效操作按键。

想要自动开关机？

轻松定时

轻按 定时 键， 闪烁进入开机定时设置，再次按 定时 键， 闪烁进入关机定时设置。

按 或 进行时间调节，等待4秒停止闪烁，即完成设定。

注：开机定时器和关机定时器可组合使用，定时时间范围为0.5-72小时。

严寒酷暑不舒适？

快速调温

选择制冷模式 制冷，或制热模式 制热，再按 或 进行温度调节。

任凭户外严寒酷暑，家里制冷制热自在舒服！

担心角落吹不到？

风向调节

按 风向 键可设定风向，每按一次，风向按下述顺序循环调节，按需选择。

气流多角度全屋覆盖，应你所需！

注：因室内机机型不同，吹风角度也不同，详情请参阅配套室内机的使用说明书。

风力小不带劲儿？

加速风量

按 风量 键可设定风量，6档室内机时，每按一次，风量按下述顺序循环调节，按需选择。

注意风量不宜过大，小心伤身！

注：室内机机型不同，风量标识会不同。

担心积灰难清洁？

智能自清洁

关机状态下，按 功能 键设定自清洁功能。自清洁功能处于设定时，按 键开始自清洁运转，运转过程中除 键外其余按键均不能操作。

专为爱干净的你量身定制！

注：自清洁功能只能在关机状态下才能设定。因室内机机型不同，自清洁功能可能有所限制。

HITACHI

智慧生活舒适宝典

—控制器快速安装使用指南—

有线控制器

PC-P1HEQ

小立提醒

目录

1. 序言

2. 安全须知

3. 安装说明

4. 配线连接要领

5. 有害物质含量表

6. 快速使用指南操作

1

2

4

6

8

10

小立提醒

序言

本品是通用控制产品，产品的功能需要空调系统的支持，连接某些空调系统可能导致本说明书的部分功能无法实现，详细内容请咨询经销商。

在使用医疗器械等产生电磁波的设备时，为防止控制器发生误操作，不要将控制器直接面对电磁波的发射面安装。

另外，为防止空气中传播的电磁波对空调机组产生影响，请将能产生电磁波的器械，无线电发射装置等放置在距控制器3m以外的地方。

请勿将本品安装在下列场所，在下列场所控制器按键易发生故障。

油沫（含机械油）飞溅，蒸汽多的场所

温泉地等硫化气体较多的场所

可能产生或流入可燃性气体的场所

沿海地带等含盐量较高的场所

酸性或碱性的环境

【符号的含义】

△警告：表示误操作，可能导致重伤或死亡。

注意：表示警告，注意以外的注意事项。

表示强制事项。表示指导非特定的一般使用者的行动。

表示禁止事项。

小立提醒

安全须知

请在仔细阅读本「安全须知」后，正确使用本产品。

这里表示的注意事项用「△警告」予以区分。「△警告」栏中列举了可能因误操作而导致严重后果。列举的是与安全有关的重要事项，请务必遵守！

阅读之后请将本说明书妥善保存，以便随时参考。

安装·电气施工

请委托经销商或专业安装人员进行安装。若自行安装不善，可能会发生漏水、触电、火灾以及机组坠落等伤人事故。

电气施工者须获得施工资格。请委托有资格的经销商进行施工。若自行安装不善，可能会发生触电、火灾等事故。

运转中

请不要用潮湿的手操作控制器按键，可能会导致触电事故。

安全装置不断启动或运转键动作异常时，请立即关闭主电源。因有漏电或电流过大的可能性，可能会导致触电、火灾及爆炸等事故，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。

发生异常时（焦味等），请立即停止运转，切断主电源。在异常状态下运转可能导致故障，触电及火灾等事故，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。

维修·迁移

维修机组或迁移控制器时，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。维修或安装不善，可能会导致触电、火灾等事故。

其他警告及注意事项

保养时，请勿让水进入内部。电气零件遇水，可能会导致触电事故。

请勿私自对电气配线进行改造，可能会导致重大事故。

控制器按键操作后，3分钟以内请不要切断电源，可能会引起误操作。

小立提醒

安装说明

请在施工前确认，以下部品是否都已被包装在内。

控制器×1

组装螺丝（M4×20mm）×2

快速安装使用指南×1

控制器与其他的控制器纵向排列安装时，上下的安装距离保持50mm左右。

分离本体和组装底座。用一字螺丝刀插入控制器下侧的缺口内，一边旋转螺丝刀，一边分离。

在分离时请特别注意，缺口附近的卡扣，可能会因为一字螺丝刀的插入而导致损坏，造成之后无法组装本体。

导线安装。

将本体嵌入组装底座内。先从上侧开始嵌入。另外在嵌入时，注意不要夹紧电缆。

用户选择是否撕掉液晶上保护膜。

小立提醒

配线连接要领

在做配线作业时，一定要把室内机的电源切断。若在不断电源的状态下作业，可能导致室内印刷板、遥控器发生故障。

最多连接6台室内机

室内机电气箱

室内机电气箱

（子遥控器）

双绞线 1P-0.75mm²以上

另行购买的延长电缆规格如下：

（1P-0.75mm²）

外径7象牙色

压着端子（X型）（1.25-3X）

注意

请使用0.3-0.75mm²的电缆（总配线长不超过30m）。总配线长超过30m时，请使用双绞线（1P-0.75mm²）。最长总配线长为500m。若使用其他类型电缆，可能会因杂波等因素引起误操作。

控制器和室内机间的通讯配线，必须距离电源线30cm以上。

若必须距离电源线在30cm内配线，那么将电缆装入铁质电线管内，一侧D类接地。如不这么处理，可能会因电源干扰，引起空调误操作，而发生故障。

若控制盒的电缆贯通部分出现缝隙，请用乙烯基胶带封住。否则水滴，虫子进入遥控盒内，可能会引起故障。

HITACHI

电子说明书

扫描二维码，下载查看更多信息

日立变频中央空调官方服务平台

青岛海信日立空调系统有限公司

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

地址：中国青岛经济技术开发区前湾港路218号

邮编：266510

官网：http://www.hisensehitachi.com

E-mail：hncsc@hisensehitachi.com

全国客户服务热线：400-860-1111

更多使用说明请扫描二维码下载查看

P02037Q 2021.10 V00

注意

■实际安装时，确保控制器距日光灯距离在0.5m以上。

■实际安装时，控制器安装位置需尽量保证用户在操作控制器时能平视控制器。各方向视角保持在30°以内。

小立提醒

有害物质含量表

有害物质的名称和含量						
控制类	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
螺钉、螺栓等紧固件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板及电器元器件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
电池类	○	○	○	○	○	○
其他密封类	○	○	○	○	○	○

■本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

明细中的部件为不同型号所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。

如果产品中附属电池，电池的环保使用年限为2年或参照电池的相关标准和标识。

■为了保护环境及人类健康：

1.本产品报废后请与生活垃圾分开，消费者有责任将其送至有资质的回收点。

2.回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。

3.在环保使用期限到期后，请及时联系当地经销商或服务商进行更换。

4.关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

想要快速选模式？

应你所需，多种模式快速选！

1 接通电源

2 轻按 模式 键，选择运转模式，每按一下，按照如下顺序循环切换

3 相应模式下，根据所需功能进行相应调节。

注：首次按键点亮背光，背光亮才可有效操作按键。

想要自动开关机？

轻松定时

轻按 定时 键， 闪烁进入开机定时设置，再次按 定时 键， 闪烁进入关机定时设置。

按 或 进行时间调节，等待4秒停止闪烁，即完成设定。

注：开机定时器和关机定时器可组合使用，定时时间范围为0.5-72小时。

严寒酷暑不舒适？

快速调温

选择制冷模式 制冷，或制热模式 制热，再按 或 进行温度调节。

任凭户外严寒酷暑，家里制冷制热自在舒服！

担心角落吹不到？

风向调节

按 风向 键可设定风向，每按一次，风向按下述顺序循环调节，按需选择。

气流多角度全屋覆盖，应你所需！

注：因室内机机型不同，吹风角度也不同，详情请参阅配套室内机的使用说明书。

风力小不带劲儿？

加速风量

按 风量 键可设定风量，6档室内机时，每按一次，风量按下述顺序循环调节，按需选择。

注意风量不宜过大，小心伤身！

注：室内机机型不同，风量标识会不同。

担心积灰难清洁？

智能自清洁

关机状态下，按 功能 键设定自清洁功能。自清洁功能处于设定时，按 键开始自清洁运转，运转过程中除 键外其余按键均不能操作。

专为爱干净的你量身定制！

注：自清洁功能只能在关机状态下才能设定。因室内机机型不同，自清洁功能可能有所限制。

HITACHI

智慧生活舒适宝典

—控制器快速安装使用指南—

有线控制器

PC-P1HEQ

折叠方式示例：



技术要求：

- 1：新美感135g同等白色纸
- 2：正反两面彩色印刷，四角模切直角
- 3：折叠方式见左图，成品尺寸：86×86mm