射频电路测试原理

第七讲 信号发生器原理

guolinli@tsinghua.edu.cn

参考文献

- Agilent资料
 - The Science of Timekeeping, HP Application Note 1289
 - **.** . . .
- 袁越智等,高频、微波信号源及其稳定,中国 计量出版社,1992
- Ulrich L. Rohde, David P. Newkirk, RF/Microwave Circuit Design for Wireless Applications, John Wiley & Sons, 2000
 - 刘光祜,张玉兴译,无线应用射频微波电路设计, 电子工业出版社,2004

目录

- 通过对信号发生器工作性能的讨论,尤其是相位噪声产生的机制,理解信号发生器的各种性能指标的定义及其对测试的影响
 - 概述
 - 连续波信号发生器 Continue Wave, CW
 - 扫频信号发生器 Swept
 - 调制信号发生器 modulation
 - 信源指标对测试影响的分析例

一、概述:分类

- 按输出波形分类
 - 正弦信号发生器
 - ■函数发生器
 - 脉冲信号发生器
 - 其他:伪随机、 噪声、...

- 正弦信号发生器
 - 按频段分类
 - 射频信号发生器: kHz-3GHz
 - 微波信号发生器:3GHz-30GHz
 - 按频率产生和综合方法分类
 - 直接频率合成法:DS
 - 间接频率合成法(锁相环频率合成法)
 - 直接数字频率合成法:DDS
 - 按输出频率调节方式分类
 - 连续波信号发生器: Continue Wave, CW
 - 扫频信号发生器:Swept
 - ■调制信号发生器


工作性能(一)

■频率特性

- 有效频率范围
 - 所有其他指标都得以保证的频率范围
- 分辨力
- ■频率准确度

- $\gamma = \frac{f f_0}{f_0} \times 100\%$
- 实际输出频率和标度频率的误差:10-6-10-2
- ■频率稳定度
 - ■描述信号源输出频率的随机波动和漂移特性
 - 时域描述:阿伦方差
 - 频域描述:相位噪声
- ■频谱纯度
 - 相位噪声,谐波、杂波:-50dBc

频谱纯度



工作性能(二)

- 输出特性
 - 输出功率或输出电平
 - 调节范围可达107以上
 - 输出电平稳定度和平坦度
 - ■稳定度
 - 输出电平随时间的变化:<0.1dB/min; <0.3dB/3h
 - 平坦度
 - 有效频率范围内,调节频率时幅度随频率的变化
 - 为了保证信号发生器输出信号的电平稳定度和平坦度,信号源输出往往都有自动电平控制(Automatic Level Control, ALC)电路,可保证平坦度在±1dB以内
 - 输出电平准确度: ±3%
 - 輸出阻抗:50Ω,驻波比<1.2</p>

工作性能(三)

- ■调制特性
 - 调制类型
 - 模拟调制、数字调制
 - ■调幅、调角
 - 调制信号频率范围
 - 调制指数
 - 有效范围:调幅波调制指数,调频波频偏
 - 准确度:误差小于<10%
 - 线性度
 - ■寄生调制
 - 残余调幅、残余调频:归入频率稳定度和幅度稳定度
 - 调幅时的寄生调频,调频时的寄生调幅


- 其他特性
 - 频率转换时间
 - Reverse power protection
 - ■可靠性指标
 - ■泄漏
 - ■功耗
 - 体积、重量
 - ■环境条件
 - ■温度范围



- ■基础理论
 - ■相位噪声
 - ■频率稳定度
- 典型的锁相环信号发生器
- ■直接数字合成信号发生器

2.1 基础理论:相位噪声

理想的连续波信号源输出为正弦波,其频谱为单根谱线,实际信号源的输出谱线,事可能是单根谱线,事实上,谱线旁边是相位噪声



- 本振的相位噪声对通信系统有很大的影响;信源作为系统调试中本振的替代物,为了有效应用于各种调试背景,对其相位噪声有较高的要求
 - 以反馈振荡器为例,讨论信源的相位噪声的产生机制

- ■只有当反馈放大器的反馈增益为无穷大时,它才有可能成为一个振荡器
- ■反馈振荡器在振荡频率 $\omega_{\rm S}$ 达到反馈平衡,一定满足 ${\rm A}({\rm j}\omega_{\rm S}){\rm B}({\rm j}\omega_{\rm S})$ =1



反馈振荡器基本原理


$$|A(j\omega_S)B(j\omega_S)| = 1$$
$$\varphi_{A(j\omega_S)} + \varphi_{B(j\omega_S)} = 2n\pi$$

■ 反馈放大器

$$V_o = A(j\omega)V_i$$

$$V_{B} = B(j\omega)V_{o}$$

$$V_i = V_{\rm s} + V_{\rm R}$$




$$V_o = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)B(j\omega)}V_s$$

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)B(j\omega)}$$

$$F = \frac{SNR_{i}}{SNR_{o}} = \frac{P_{si}/P_{ni}}{P_{so}/P_{no}} = \frac{P_{no}}{P_{ni}(P_{so}/P_{si})} = \frac{P_{no}}{P_{ni}G_{p}} = \frac{P_{no}}{G_{p}kTB} = \frac{G_{p}kTB + P_{nA}}{G_{p}kTB} = 1 + \frac{P_{nA}}{G_{p}kTB}$$



$$P_{no} = G_p FkTB$$



相位噪声的表述:-97dBc/Hz @ 100 kHz offset from a CW frequency at 20 GHz

附加于载波上的噪声

$$V_{s}(t) = V_{s} \cos \left[\omega_{0}t + \theta_{n,\omega_{m}}(t)\right]$$

$$= V_{s} \cos \omega_{0}t \cos \theta_{n,\omega_{m}}(t) - V_{s} \sin \omega_{0}t \sin \theta_{n,\omega_{m}}(t)$$

$$\approx V_{s} \cos \omega_{0}t - V_{s}\theta_{n,\omega_{m}}(t) \sin \omega_{0}t$$

$$= V_{s} \cos \omega_{0}t - \left(V_{n} \cos \omega_{m}t\right) \left(V_{s} \sin \omega_{0}t\right)$$

$$V_{s,rms} = \sqrt{\frac{I_{si}}{R}}$$

$$V_{n,rms}$$

$$V_{n,rms} = \sqrt{\frac{I_{si}}{R}}$$

$$\theta_{n,\omega_m}(t) = V_n \cos \omega_m t$$

$$S_{\theta}(f_{m}) = \frac{V_{n}^{2}}{V_{s}^{2}} = \frac{V_{n,rms}^{2}}{V_{s,rms}^{2}} = \frac{FkT}{P_{si}} \qquad S_{\theta}(f_{m}) = 10\log F - 10\log P_{si} + 10\log kT \qquad (dBc/Hz)$$

$$f_m$$
较大时,可以采用: $NF = 6dB, P_{si} = 10dBm$ $S_{\theta}(f_m) = 6 - 10 - 174 = -178(dBc/Hz)$



■ 调制频率靠近载波时,相位噪声谱显示 出闪烁噪声(1/f噪声)


$$S_{\theta}(f_m) = \frac{FkT}{P_{si}} \left(1 + \frac{f_c}{f_m} \right)$$


f_c:闪烁转角频率

SiFET:50Hz

SiBJT:5kHz

GaAsFET:1MHz





带通与低通

■ 带通反馈网络,对频率偏移f_m而言,是一个低通网络

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = R_P \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$H(j(\omega_0 + \omega_m)) = \frac{1}{1 + jQ_L\left(\frac{\omega_0 + \omega_m}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_0 + \omega_m}\right)} \approx \frac{1}{1 + j2Q_L\frac{\omega_m}{\omega_0}}$$

$$H(j\omega_m) = \frac{1}{1 + j2Q_L \frac{\omega_m}{\omega_0}}$$

经过反馈网络

$$S_{\theta,i}(f_m) = \frac{FkT}{P_{si}} \left(1 + \frac{f_c}{f_m} \right)$$


$$H(j\omega_m) = \frac{1}{1 + j2Q_L \frac{\omega_m}{\omega_0}}$$

$$S_{\theta,o}(f_m)$$

相位噪声的Leeson模型

$$S_{\theta,o}(f_m) = \left(1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L f_m}\right)^2\right) \frac{FkT}{P_{s,i}} \left(1 + \frac{f_c}{f_m}\right)$$

$$= \frac{FkT}{P_{s,i}} \left(\frac{f_c}{f_m^3} \left(\frac{f_0}{2Q_L} \right)^2 + \frac{1}{f_m^2} \left(\frac{f_0}{2Q_L} \right)^2 + \frac{f_c}{f_m} + 1 \right)$$



Clicken

Anie CN

Slick PM

$$S_{\theta,o}(f_m) = \frac{\alpha_4}{f_m^4} + \frac{\alpha_3}{f_m^3} + \frac{\alpha_2}{f_m^2} + \frac{\alpha_1}{f_m} + \alpha_0$$

$$S_{\theta,o}(f_m) = \left(1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L f_m}\right)^2\right) \frac{FkT}{P_{s,i}} \left(1 + \frac{f_c}{f_m}\right)$$



降低相位噪声的信源设计规则

- 使无载Q值最大化
- 不惜代价地避免BJT进入饱和状态,不使二极管进入正偏状态
- 选择尽可能低噪声系数和闪烁转角频率的放大管
 - BJT发射极反馈电阻可使闪烁噪声降低40dB
- 正确的偏置,防止有源器件的输入输出电容产生调制现象
 - 调制将导致幅度变化转移到相位变化中,从而引入相位噪声





- Residual FM is the undesired angular modulation or FM inherent in a signal generator with all the modulation turned off
- It includes the effects of both spurious and phase noise
- It is the integral or area under the SSB curve with limits set by the post-detection bandwidth. 300 Hz to 3kHz and 20Hz to 15kHz are common bandwidths.

$$S_{\theta,o}(f_m) = \frac{\alpha_4}{f_m^4} + \frac{\alpha_3}{f_m^3} + \frac{\alpha_2}{f_m^2} + \frac{\alpha_1}{f_m} + \alpha_0$$



- 频率稳定度是信号源最为重要的技术指标
 - 相位噪声谱密度是频率稳定度在频域内的测度
 - 时域内的测度,一般是根据误差理论,用随机误差的标准方差(精度)来表征稳定度
 - 由于信源噪声包含有非平稳随机过程,用标准方差表征稳定度存在着不收敛问题(对随机游走调频噪声和调频闪烁噪声两种噪声,标准方差不收敛),因而一般采用Allan方差作为频率稳定度的时域测度
 - 平稳随机过程:统计特性不随时间变化的随机过程。
 - 均值与时间无关,自相关只和时间间隔有关
 - 平稳随机过程具有各态遍历性:
 - 统计平均(均值和自相关)和时间平均相等





$$v(t) = V_0 \sin(2\pi f_0 t + \theta(t))$$

$$\varphi(t) = 2\pi f_0 t + \theta(t) = 2\pi f_0(t + \lambda(t))$$

$$f(t) = \frac{d\varphi(t)}{2\pi dt} = f_0 + \frac{d\theta(t)}{2\pi dt}$$

频率的随机起伏是 一个随机变量,是 时间t的随机函数, 不可能测量其瞬时 值,实际测量获得 的是有限时间段内 的平均值

$$\gamma(t) = \frac{f(t) - f_0}{f_0} = \frac{1}{2\pi f_0} \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\gamma_k = \frac{1}{\tau} \int_{t_k}^{t_k + \tau} \gamma(t) dt = \frac{1}{2\pi f_0 \tau} (\theta(t_k + \tau) - \theta(t_k))$$

$$= \frac{1}{\tau} (\lambda(t_k + \tau) - \lambda(t_k))$$

$$\hat{\sigma}^{2}(N,\tau) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N} (\gamma_{k} - \overline{\gamma}_{k})^{2}$$

标准方差随观测次数是变化的,对平稳过程 它是收敛的,对非平稳过程,它是发散的

$$\gamma(t) = \frac{f(t) - f_0}{f_0}$$

$\hat{\sigma}^2(N,\tau) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N} (\gamma_k - \overline{\gamma}_k)^2$

阿伦方差

$$\hat{\sigma}_{k}^{2}(2,\tau) = \frac{(\gamma_{2k} - \gamma_{2k-1})^{2}}{2}$$

- 信号源噪声中含有闪变噪声, 标准方差无极限收敛存在, 测量次数越多,标准方差的 估计偏差越大,是一个不确 定表征量
- 为了克服这个问题,用阿伦 方差来表征信源的噪声时域 特性
 - 阿伦方差:以相对频率起伏的 取样方差为基础,两次取样方 差的时间平均称为时域的频率 稳定度测度

$$\sigma_{\gamma}^{2} = \left\langle \hat{\sigma}_{k}^{2}(2,\tau) \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{\left(\gamma_{2k} - \gamma_{2k-1} \right)^{2}}{2} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{\left(\overline{f}_{2k} - \overline{f}_{2k-1} \right)^{2}}{2 f_{0}^{2}} \right\rangle$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \frac{1}{2 f_{0}^{2}} \sum_{k=1}^{n} \left(\overline{f}_{2k} - \overline{f}_{2k-1} \right)^{2}$$

Allen Variance:
$$\sigma_{\gamma} = \sqrt{\sigma_{\gamma}^2}$$

$$\gamma_k = \frac{1}{\tau} (\lambda (t_k + \tau) - \lambda (t_k))$$

$$\gamma(t) = \frac{f(t) - f_0}{f_0}$$

Allen方差和观测时间

频率老化率(aging rate) ≤±5×10⁻⁹/1天, 0.001ppm/10年,... 短期频率稳定度(阿伦方差)5×10⁻¹¹/s

频率稳定度的表述:


- 阿伦方差对五种噪声类型全部收敛,并且可以从和观测时间τ的关系来判断噪声类型
 - 除了调相白噪声和调相闪烁噪声外,噪声类型和 观测时间τ有一一对应的关系

y:相对频率起伏/时间残余 X:测量的频率/时间


		ハ ・ //バリ <u>モロリッ</u> 次 十/ F リー
Noise Type	S _y (f)	S _x (f)
White PM	$\frac{\left(2\pi\right)^2}{3f_h} \!\!\left[\tau^2 \sigma_y^2\!\left(\tau\right)\right] \!\!f^2$	$\frac{1}{\tau_0 f_h} \left[\tau^0 \sigma_x^2(\tau) \right] \! f^0$
Flicker PM	$\frac{\left(2\pi\right)^{2}}{A^{\star}}\Big[\tau^{2}\sigma_{y}^{2}\left(\tau\right)\Big]f^{1}$	$\frac{3}{3.37} \left[\tau^0 \sigma_x^2 (\tau) \right] f^{-1}$
White FM	$2\left[\tau^{1}\sigma_{y}^{2}(\tau)\right]\!f^{0}$	$\frac{12}{\left(2\pi\right)^{2}}\left[\tau^{-1}\sigma_{x}^{2}\left(\tau\right)\right]\!f^{-2}$
Flicker FM	$\frac{1}{2\elln2}\Big[\tau^0\sigma_y^2\big(\tau\big)\Big]f^{-1}$	$\frac{20}{\left(2\pi\right)^{2}9\elln2}\left[\tau^{-2}\sigma_{x}^{2}\left(\tau\right)\right]f^{-3}$
	6 [-1 2 / \]_c-2	240 [3 _2 /_\]_6 -4

Random Walk FM

The dashed region at the bottom of the cesium (CS) stability plot shows the improved long-term stability of the HP 5071A Frequency Standard. QZ≡Quartz Crystal Oscillator, RB≡Rubidium Gas-Cell Frequency Standard, CS≡Cesium-beam Frequency Standard, HM≡Active Hydrogen-Maser Frequency Standard



2.2 典型的锁相环信号发生器



XO----Oscillator

CXO----Crystal Oscillator

OCXO----Oven Controlled Oscillator


OCVCXO----Oven Controlled Voltage Controlled Oscillator

TCXO----Temperature Compensated Oscillator

TCVCXO----Temperature Compensated Voltage Controlled Oscillator VCXO----Voltage Controlled Oscillator

PXO----Precision Oscillator

VCSO----Voltage Controlled SAW Oscillator




	TCXO	ОСХО
Aging Rate	+/- 2ppm/year	+/- 0.1 ppm /year
Temp.	+/- 1ppm	+/- 0.01 ppm
Line Voltage	+/- 0.5ppm	+/- 0.001 ppm

$$1: N + 1$$

$$M - 1 : N$$


$$\rightarrow N + \frac{1}{M}$$

锁相环



1

锁相环的相位噪声





Agilent 8662/63 family

- 100 KHz 2.5 GHz
- Low in channel noise
- AM/FM/Phase/Pulse




ALC: Automatic Level Control

- 保证输出幅度的 稳定性
- ■輸出衰减器
 - 获得大的输出幅 度调节范围
 - -136dBm ~13dBm

Agilent 8664/65 family

- 100 MHz 6 GHz
- Low out channel noise
- AM/FM/Pulse.






$$f_3 = f_1 + f_2 = \frac{N_1}{R_1} f_0 + N_2 f_0 = \left(\frac{N_1}{R_1} + N_2\right) f_0$$
2B family

Agilent 83711/12B family

微波信号发生器

$$f_3 = \left(\frac{N_1}{R_1} + N_2\right) f_0 + N f_s$$

Reference Section





- 直接数字频率合成技术不是直接频率合成技术
 - 直接频率合成技术:通过对频率的加、减、乘、除 运算来实现频率合成
 - 直接数字频率合成技术:通过对相位的运算进行频率合成
- 它的思路是:按一定的时钟节拍从存放有正弦 函数表的ROM中读出这些离散的代表正弦幅值 的二进制数,然后通过DA变换并滤波,得到一个模拟的正弦波波形,改变读数的节拍频率或 者取点的个数,就可以改变正弦波的频率

频率


控

制


原理框图


$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{2^N} K \qquad T_o = T_c \frac{2\pi}{\Delta \varphi} = \frac{2^N}{K} T_c$$

$$f_o = \frac{1}{T_o} = K \frac{f_c}{2^N}$$



■ 寄存器每接受一个时钟,它所存的数就增加K,此数对应的地址代表了相位,通过读取该地址(相位)对应的(正弦)幅度二进制数,并通过DA转换和滤波,即可获得一个连续变化的正弦波





$$f_o = \frac{1}{T_o} = K \frac{f_c}{2^N}$$




DDS特点

- 改变时钟频率f_c和频率控制字K,可以改变输出 信号频率
- DDS最低输出频率为K=1时 , f_{omin}=f_c/2^N
- 最高频率,根据奈奎斯特取样定理,可达 f_{omax}=f_c/2,一般要求不大于f_c/4,即一个正弦 波周期,至少取4个点
- DDS输出频率的分辨力就是它的最小输出频率: 只要N足够大,DDS的分辩力就足够的高
 - DDS依靠DAC的位数D(以及ROM的地址线位数A)来保证正弦波的幅度精度,靠相位累加器的位数N来保证其分辩力

DDS优点

- 工作频率范围宽
 - $f_c/2^N$ $f_c/4$: N = 32, $2^{30} \sim 10^9$ 量级
- 极高的分辨力
 - $f_c/2^N$: $(f_c=50MHz, N=48:0.18*10^{-6}Hz)$
- 极短的频率转换时间
 - 开环系统,无反馈环节,取决于器件速度
- 可方便地进行各种数字调制
 - 改变频率控制字K,即改变输出信号的频率和相位, 因此可方便地实现数字调频和调相,附加电路后也 可实现调幅功能
- 任意波形函数发生器



DDS缺点

- 工作频率受限
 - 理论上,其时钟频率至少为输出信号频率的2倍, 实际要求在4倍以上,不易实现;而且,器件速度, 尤其是DAC的速度,限制了DDS的工作频率
- 杂散信号较多
 - DDS相当于对正弦波进行抽样
 - ROM容量有限,其地址线位数A比相位累加器位数N 小很多,由此产生的相位舍入误差会引入很多杂散 频率分量
 - DAC的非线性也是DDS杂散分量的来源

三、扫频信号发生器

- 扫频信源广泛地应用于各种测试系统,为电路设计和系统研制提供了强有力的手段
 - 网络分析仪
 - 频谱分析仪
- 技术性能
 - ■频率特性
 - 扫频功能
 - ■輸出特性
 - GPIB程控





■ 扫频发生器一定带有GPIB接口,其扫频方式、频带选择、频率等,全部的前面板功能均可通过GPIB进行程控,从而实现自动测量系统,在计算机的控制下进行测量

3.1 技术性能

- ■频率特性
 - 频率范围
 - 一般为一个倍频程至几个倍频程
 - 频率准确度、线性度、稳定度
 - 准确度和线性度要求优于1%
 - 稳定度
 - 温度/°C、电源电压/10%、输出功率/10dB、负载驻波比/3、 时间
 - 信号纯度
 - 谐波(>30dB)、非谐波寄生信号(>40dB)

扫频特性






■ 输出功率:准确度


■ 稳幅性能:平坦度

■ 输出匹配:SWR



扫幅方式

- Power Sweep
 - Power Sweep Range
 - Power Slope Range
 - Source Match (SWR)



- Frequency Accuracy
- Output Power (Level) Accuracy
 - Flatness
 - Speed
 - residual FM

频响特性测试

当测试器件的频响特性时,如下 指标是重要的

■ 指标 效能


■ 频率准确度 DUT器件的中心频率


■ 输出功率 增益/衰减

■平坦度 频响特性


■ 响应速度 测试成本

■ 残余调频 测试高Q器件的能力






频响特性测试



幅度扫描测试1dB功率压缩点



The 1 dB compression point is a common amplifier specification used to identify the linear operating range of an amplifier. Power sweep is available on some sources


3.2 调谐电路

- 2GHz以下的扫频信号发生器常采用变容管调谐振荡器(Varactor Tuned Oscillator)
 - 电容三点式振荡器最为常见
- YIG调谐振荡器是固态扫频信号发生器中最常见的微波振荡器
 - YIG: Yttrium Iron Garnet: 钇铁石榴石
 - YIG调谐振荡器 (YIG Tuned Oscillator) 工作频率范围可达50GHz: 2 10GHz、8 18GHz、10 20GHz、20 40GHz

$$f_{0,MHz} = 2.8H_{0,Oe}$$

YIG调谐振荡器


- YIG小球通过耦合环与高频电路耦
 - 带耦合环的YIG小球等效为一个高Q 值的并联谐振回路(无载Q值可达 1000-8000)
 - 高Q谐振回路和负阻有源电路构成振 荡器
 - 负阻:耿氏二极管,正反馈FET、 BJT、...



Rod

YIG

Sphere



YIG SPHERE MATCHING NETWORK G 14-24GHz

2-8GHz, 6-18GHz, 20-40GHz

Phase Noise (dBc/Hz)

-100

-105

2005春季学期

YIG SPHERE



Agilent 8360B family

- •10 MHz 50 GHz
- AM/FM/Pulse
- •110 GHz with ext. module



Agilent ESG family

- 250 KHz 4 GHz
- AM/FM/Phase/Pulse
- Digital/I-Q Mod
- GSM,CDMA,DECT...


四、调制信号发生器

■ 调制是将基带信息负荷于载波的实现方式

$$V(t) = A(t)\cos\left(2\pi\int_0^t f(t)dt + \theta(t)\right)$$

- ■调制类型
 - 模拟 (AM、 FM、 PM、 Pulse)
 - 数字(IQ,矢量信号)
 - 特殊调制 (TDMA、 CDMA、 etc.)

调幅




- 调制信号
- 载波信号
- 调制指数

$$V_{AM} = (V_c + V_m(t))\cos\omega_c t$$

$$V_{AM} = (V_c + V_{\Omega} \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$
$$= V_c (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

$$BW = 2(m+1)\Omega$$

调角




- ■载波信号
- ■调制信号
- ■调制指数:最大频偏

$$\begin{aligned} V_{FM} &= V_c \cos \varphi(t) = V_c \cos \left(2\pi \int_0^t \left(f_0 + K_f V_m(t) \right) dt + \theta_0 \right) \\ &= V_c \cos \left(2\pi f_0 t + 2\pi K_f \int_0^t V_m(t) dt + \theta_0 \right) \\ &= V_c \cos \left(2\pi f_0 t + 2\pi K_f V_\Omega \frac{\sin \Omega t}{\Omega} + \theta_0 \right) \\ &= V_c \cos \left(2\pi f_0 t + m_f \sin \Omega t + \theta_0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{split} V_{PM} &= V_c \cos \varphi(t) = V_c \cos \left(2\pi f_0 t + K_p V_m(t) + \theta_0 \right) \\ &= V_c \cos \left(2\pi f_0 t + K_p V_\Omega \cos \Omega t + \theta_0 \right) \\ &= V_c \cos \left(2\pi f_0 t + m_p \cos \Omega t + \theta_0 \right) \end{split}$$

Pulse Modulation: A pulsed RF signal is periodic in that is has two distinct and recurring states; the on state provides a stable medium or high power signal, the off state has much reduced signal strength (ideally no signal is present in the off state).

脉冲调制




Rise Time

- PIN Switch: <1ns</p>
- Pulse Repetition Frequency
- Pulse Width
- **Duty Factor**
- On/Off Isolation
 - Amplifier (turned on by changing the bias on the output terminal: drain, FET: 0V, VDD)
 - 60dB


PRF = 50kHz (the spacing between the spectral lines) *pulsed period* = $1/PRF = 20 \mu s$ $lobe\ width = 1MHz$ $main\ lobe\ power = -48dBm$


 $pulse\ width = 1/lobewidth = 1\mu s$

 $Duty\ cycle = 50kHz/1MHz = 0.05$ $peak pulse power = -48dBm - 20\log 0.05 = -22dBm$




RBW=10kHz SPAN=500kHz/DIV^{项电路测试原理}






RBW=30kHz

Span=1MHz/DIV




数字调制


ASK




FSK




PSK



调制信号发生器构成





基带信号产生




4

IQ调制器







- ■几个例子
 - ■相位噪声的影响
 - ■杂波的影响
 - ■频率准确度的影响
 - ■幅度准确度的影响
 - ■临道功率的影响




发射机的临近波道干扰测试





接收机的杂散抑制测试



放大器的三阶交调失真测试









接收机灵敏度测试

Customer is testing a -110 dBm sensitivity pager:

X= Failed unit
O=Passed unit




Case 1: Source has +/-5 dB of output power accuracy at -100 to -120 dBm output power.




Case 2: Source has +/-1 dB of output power accuracy at -100 to -120 dBm output power.

频谱再生测试



练习题

- 某信源输出驻波比指标为<1.2, 假设信源输出阻抗为纯阻,求 其输出阻抗的范围。
- 试分析PLL对于参考源噪声而 言是个低通网络,对于VCO噪 声而言是个高通网络。
- 假设某振荡器的相位频谱如图 所示,根据Leeson相位噪声模 型,确认低QL还是高QL情况?



$$S_{\theta,o}(f_m) = \left(1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L f_m}\right)^2\right) \frac{FkT}{P_{s,i}} \left(1 + \frac{f_c}{f_m}\right)$$

$$= \frac{FkT}{P_{s,i}} \left(\frac{f_c}{f_m^3} \left(\frac{f_0}{2Q_L}\right)^2 + \frac{1}{f_m^2} \left(\frac{f_0}{2Q_L}\right)^2 + \frac{f_c}{f_m} + 1\right)$$