

Wels



C Embebido









Función con argumentos

La función toma los argumentos que se le envía.

void funcion_prueba(uint32_t valor)

```
void funcion_prueba(uint32_t valor)
{
    printf("El valor es %d \r\n",valor);
}
```








```
void funcion1(int varX)
{
    varX++;
    printf("Funcion varX: %d \n\r",varX);
}

void funcion2(int varX)
{
    varX++;
    printf("Funcion 2 varX: %d \n\r",varX);
}
```

Cualquier parámetro declarado en una función sólo existe en el contexto de la función

El resto de programa no tiene el acceso de leer o modificar el parámetro






Variable local

```
void Funcion1(int varX)
{
   int x = 5 ,y;
   y = x + varX;
   printf("Valor Y: %d \r\n",y);
}
Variables
local
```

Las variables **x**, **y** y **varX** son sólo accesibles cuando llamas a la función "Funcion1"







Variables locales

```
void Funcion1(int varX)
{
   int x = 5 ,y;
   y = x + varX;
   printf("Valor Y: %d \r\n",y);
}
```

- Cuando se termina de ejecutar la función() la variable local se destruye y no se podrá acceder.
- Nunca retornes la dirección de la variable local desde la función.
- La pila contiene las variables locales no estáticas de funciones.






Variable global

int varX;

Las variables globales son declaradas *fuera de las funciones*.

Puede accederse por cualquier función o fuera del archivo .c






Variables globales




- A diferencia de las variables locales, las globales no se destruye cuando finaliza la función.
- Las variables globales se inicializan con 0 si no se menciona explícitamente
- Las variables globales se pueden acceder entre archivos.c














STATIC





Static Variables

Una variable estática conserva su valor anterior.

static int variable

```
void Funcion1(void)
{
    static int varX =0;
    varX++;
    printf("Funcion1 varX: %d \r\n",varX);
}
```



Static

```
void Funcion1(void)
{
    static int varX =0;
    varX++;
    printf("Funcion1 varX: %d \r\n",varX);
}
```

- Variables static dentro de funciones sólo se pueden acceder dentro de la función.
- Existe durante toda la vida del programa.
- Las variables globales son siempre del tipo estático.
- Las variables globales static sólo son accesibles por este archivo .c





Static Funciones

Una función estática son locales para el archivo .c en el que se encuentra.

static int Funcion1(void)

```
static void Funcion1(void)
{
    static int varX =0;
    varX++;
    printf("Funcion1 varX: %d \r\n",varX);
}
```



Extern variable

Extern se utiliza para declarar variables que son definidas en otro archivo .c

extern int variable

```
extern int variable;

void Funcion1(void)
{
    variable++;
    printf("Funcion1 varX: %d \r\n",variable);
}
```



Extern Funciones

Una función definida en cualquier archivo .c puede se llamada desde otro .c

extern int Funcion2(void);

extern int Funcion2(void);



Wels



Gracias

@welstheory
hola@welstheory.com
+51 918 899 684

