机器人的坐标系与位姿

机器人的坐标系与位姿

概要

笛卡尔坐标系

位姿描述

二维直角坐标系

三维直角坐标系

概要

本文介绍了笛卡尔坐标系的分类,还有在笛卡尔坐标系中经常会被用到的右手坐标系。


以及机器人在平面直角坐标系与空间直角坐标系下的位姿描述。

笛卡尔坐标系


在空间中有两条或三条数轴相交于原点。

两条数轴构成了一个**平面**,三条数轴构成了一个立体的空间。如果数轴上的刻度(度量单位)一致,那么形成的这个坐标系就叫做**笛卡尔坐标系**。


笛卡尔坐标 的英文叫做 Cartesian Coordinate System。



根据数轴之间是否垂直,笛卡尔坐标系又可以分为**笛卡尔直角坐标系**和**笛卡尔斜角坐标系**。其中笛卡尔 直角坐标系我们用的比较多。




根据维度(数轴个数)的不同,笛卡尔直角坐标系又可以分为二维直角坐标系和三维直角坐标系。



另外,不管是二维的还是三维的都存在一个问题,如果我修改坐标轴的正方向,那此时点在坐标系中的位置就会是一个相反的值。根据轴与轴之间正方向关系,笛卡尔直角坐标系,又分为**左手直角坐标系**和**右手直角坐标系**。

在空间直角坐标系中,让右手拇指指向x轴的正方向,食指指向y轴的正方向,如果中指能指向z轴的正方向,则称这个坐标系为**右手直角坐标系**,反之则是**左手直角坐标系。**

下图为右手坐标系的示意图:



位姿描述

位姿 Pose是两个属性位置 Position和旋转 Orientation 的叠加。


说到**位置 Position**,大家比较熟悉,在二维直角坐标系下,\$(x, y)\$ 两个值可以确定一个点在平面中的位置。在三维的直角坐标系下,\$(x, y, z)\$ 三个值可以确定一个点在立体空间中的位置。

对于一个机器人来讲,它并不能被看成一个点,它有体积,在同一个点上可以有不同的**朝向**或者是说**倾角**,而**旋转** Orientation 就是用于刻画机器人在当前坐标系下在各个轴上面的**倾角**。

接下来,我们来分析一下在二维和三维下的位姿。

二维直角坐标系

拿小乌龟举例,小乌龟在平面上运动,将小乌龟的头部所指的方向,作为小乌龟的朝向。在地面上建立 一个二维直角坐标系。



图中,小乌龟的**位置Position**都相等。

$$x_1=x_2=x_3$$

$$y_1 = y_2 = y_3$$

但是小乌龟的**旋转**各不相同,使用

 θ

来表示小乌龟的旋转。

将x转向y轴方向作为角度正方向,


 $$ \theta$ \$\theta\$ 的角度取值范围为 \$[-180^., 180^.]\$,在工程领域习惯使用**弧度 Radian** 来表示角度,所以转换为弧度\$\theta\$ 的取值范围如下:

三维直角坐标系

三维坐标系下,位置描述依然简单,但是描述旋转就有些麻烦了。


我们引入一种方法叫做RPY角 (Roll, Pitch, Yaw) 描述法,也叫**固定XYZ轴角 (X-Y-Z Fixed Angles)**描述法

以小车模型为例,小车坐标系定义下图所示:




图片来源:RPY angles of cars

飞机的RPY角如下图所示,



按照先后顺序依次进行:

• 步骤1 按照参考坐标系的X轴旋转Roll角度,Roll中文名字叫做横滚角。



• 步骤2: 飞机按照参考坐标系的Y轴旋转Pitch角度, Pitch的中文叫做俯仰角。



• 步骤3 按照参考坐标系的Z轴旋转Yaw / Heading角度,中文名字叫做偏航角/航向角。



英文	中文	参考轴	别名
Roll	横滚角	X	回转角
Pitch	俯仰角	Υ	
Yaw	偏航角	Z	航向角

所以对应在3D空间下的Frame就应该是

Frame = (x, y, z, pitch, roll, yaw)