





电源转换




预留电源接口




串口通信和一键下载电路




USB接口




用户LED




用户按键




蜂鸣器




预留GPIO




1.8寸TFTLCD显示屏模块




主控芯片




红外遥控




预留串口




SWD下载接口




滤波及隔离电路




BOOT选择电路




HSE电路




LSE电路



复位电路



用户按键



TF卡模块