




#### Condução em Regime Transiente

Variação da temperatura de um corpo  $\begin{array}{c} T\left(x,\,y,\,z,\,t\right)-\text{coordenadas cartesianas} \\ T\left(r,\,\varphi,\,z,\,t\right)-\text{coordenadas cilíndricas} \\ T\left(r,\,\varphi,\,\theta,\,t\right)-\text{coordenadas esféricas} \end{array}$ 


Problemas não estacionários ou transiente surgem quando as condições de contorno de um sistema são mudadas!

Seja um material de metal removido de um forno e submetido a uma corrente de ar frio



A temperatura do material irá decrescer até que a condição de regime estacionário seja alcançada.

Seja um material de metal removido de um forno e submetido a uma corrente de ar frio



A temperatura do material irá decrescer até que a condição de regime estacionário seja alcançada.

- ✓ As propriedades finais do metal dependerão significativamente do histórico do tempo da temperatura, que resulta da TC.
- ✓O controle da TC é uma chave para produção de novos materiais com propriedades melhores.

# Método da Capacibtância Global


O gradiente de temperatura no interior do sólido pode ser desprezado

#### Estudo de caso: sólido com mudança súbita de temperatura

Hipótese - a resistência à condução no interior do sólido é pequena em comparação à resistência à TC entre o sólido e sua vizinhança.

Como não existe gradientes de temperatura no interior do sólido, a equação do calor não pode ser utilizada e, portanto, a análise deve ser realizada com base no B.E.

Balanço de Energia:  $\dot{E}_{entra} - \dot{E}_{sai} + \dot{E}_{g} = \dot{E}_{acumulada}$ 




#### Estudo de caso: sólido com mudança súbita de temperatura

Hipótese - a resistência à condução no interior do sólido é pequena em comparação à resistência à TC entre o sólido e sua vizinhança.

Como não existe gradientes de temperatura no interior do sólido, a equação do calor não pode ser utilizada e, portanto, a análise deve ser realizada com base no B.E.

Balanço de Energia: 
$$\dot{E}_{entra}-\dot{E}_{sai}+\dot{E}_{g}=\dot{E}_{acumulada}$$

$$\begin{split} \dot{E}_{entra} &= 0 \\ \dot{E}_{sai} &= hA_s(T - T_{\infty}) \\ \dot{E}_{g} &= 0 \\ \dot{E}_{acumulada} &= \rho.V.c.\frac{dT}{dt} \end{split}$$



$$-hA_{s}(T-T_{\infty}) = \rho cV \frac{dT}{dt}$$

Definindo temperatura: 
$$\theta = T - T_{\infty} \longrightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{dT}{dt}$$

Se 
$$T_{\infty}$$
 é constante temos que:  $-hA_{s}\theta = \rho cV \frac{d\theta}{dt}$ 

Separando as variáveis: 
$$\frac{\rho cV}{hA_s} \int_{\theta_i}^{\theta} \frac{d\theta}{\theta} = -\int_{0}^{t} dt$$

$$\left(\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp\left[-\left(\frac{hA_s}{\rho cV}\right)t\right]\right)$$

## Significado físico

A variação de temperatura do sólido e do fluido deve diminuir exponencialmente para zero a medida que o t (tempo) se aproxima do infinito!

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp\left[-\left(\frac{hA_s}{\rho cV}\right)t\right]$$

Essa equação pode ser utilizada para calcular o tempo necessário para o sólido alcançar uma dada temperatura T, ou a temperatura alcançada em algum tempo.

## Significado físico

A variação de temperatura do sólido e do fluido deve diminuir exponencialmente para zero a medida que o t (tempo) se aproxima do infinito!


Inverso da constante de tempo térmica

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp\left[-\left(\frac{hA_s}{\rho cV}\right).t\right]$$

$$\tau_{t} = \left(\frac{1}{hA_{s}}\right) \cdot (\rho cV) = R_{t} \cdot C_{t} \quad \begin{array}{c} R_{t} - \text{Resistência a TC por convecção} \\ C_{t} - \text{Capacitância Térmcia global do sólido} \end{array}$$

## **Graficamente**

Qualquer aumento em  $R_t$  ou  $C_t$  fará com que o sólido responda mais lentamente a variações do seu ambiente térmico e irá aumentar o tempo necessário para alcançar o equilíbrio térmico ( $\Theta = 0$ ).



#### <u>Validade do Método – Capacitância Global</u>

✓ Considere a condução em regime estacionário através de uma parede plana de área A.


$$T_{\infty} < T_{s1}$$

$$T_{\infty} < T_{s2} < T_{s1}$$

#### Balanço de energia na S.C.

$$\frac{kA}{L}(T_{s1} - T_{s2}) = hA(T_{s2} - T_{\infty})$$

$$\frac{(T_{s1} - T_{s2})}{(T_{s2} - T_{\infty})} = \frac{hL}{k} \equiv Bi$$




#### Número de Biot – Parâmetro adimensional

Significado Físico: fornece a medida da queda de temperatura no sólido em relação à diferença de temperaturas entre a sua superfície e o fluido.

$$\frac{(T_{s1} - T_{s2})}{(T_{s2} - T_{\infty})} = \frac{hL}{k} \equiv Bi \equiv \frac{R_{t,condução}}{R_{t,convecção}}$$


## Método de Capacitância Global – Bi < 0,1



$$T(x,t) \neq T(t)$$

## Método de Capacitância Global – Bi < 0,1





$$T(x,t) \neq T(t)$$

# Distribuição de temperaturas transientes para diferentes nº de Biot em uma parede plana simetricamente resfriada por convecção




FIGURE 5.4 Transient temperature distributions for different Biot numbers in a plane wall symmetrically cooled by convection.

#### Número de Biot – Parâmetro adimensional – base de cálculo

$$\frac{(T_{s1} - T_{s2})}{(T_{s2} - T_{\infty})} = \frac{hL_c}{k} \equiv Bi \equiv \frac{R_{t,condução}}{R_{t,convecção}}$$

Comprimento característico

- ✓ Parede plana espessura 2L:  $L_c = L$
- ✓ Cilindro longo:  $L_c = r_o/2$
- ✓Esfera:  $L_c = r_0/3$

Bolas de aço com 12 mm de diâmetro são temperadas pelo aquecimento a 1150 K seguido pelo resfriamento lento até 400 K em um ambiente com ar a  $T_{\infty}$  = 325 K e h = 20 W/(m $^2$  · K). Supondo que as propriedades do aço sejam k = 40 W/(m · K),  $\rho$  = 7800 kg/m $^3$  e c = 600 J/(kg · K), estime o tempo necessário para o processo de resfriamento.

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp\left[-\left(\frac{hA_s}{\rho cV}\right)t\right]$$

$$\frac{(T_{s1} - T_{s2})}{(T_{s2} - T_{\infty})} = \frac{hL_c}{k} \equiv Bi \equiv \frac{R_{t,condução}}{R_{t,conveccão}}$$

✓Parede plana espessura 2L: L<sub>c</sub>= L

✓ Cilindro longo:  $L_c = r_o/2$ 

✓ Esfera:  $L_c = r_0/3$ 

#### Exercícios

5.5

5.7

5.8

5.10

5.11

5.12

5.15

5.16