Dispositivo de proteção e previsão de cargas Relatório 03 de ELT 224

Alves, W.F.O Batista, H.O.B.

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Brasil e-mails: werikson.alves@ufv.br, hiago.batista@ufv.br

Resumo: Este relatório visa apresentar o diagrama multifilar para os disjuntores termomagnéticos (DTM), o diferencial residual (DR) e o dispositivos de proteção de surto (DPS). Além disso visa apresar a tabela de previsão de cargas e divisão de circuitos.

Palavras-Chave: Proteção, Previsão e Cargas.

Introdução:

Os dispositivos de proteção de instalações elétricas prediais é importante para a segurança de pessoas e do circuito. Os principais dispositivos para proteção de instalações prediais são: disjuntor termomagnético (DTM), diferencial residual (DR) e dispositivos de proteção de surto (DPS).

Metodologia:

- 1. Apresente os principais dispositivos de proteção aplicáveis a instalações prediais, enfatizando suas principais características e aplicações.
 - **R:** Os principais dispositivos de proteção utilizado em instalações prediais, são: DR, DPS e DTM.
 - DR (Diferencial Residual):
 Serve para proteger o circuito contra uma corrente de fuga, ele faz a analise da corrente que entra e a que saí. Caso a diferença seja maior que um valor estipulado (sensibilidade do DR), ele abre o circuito, evitando assim choques e perdas;
 - DPS (Dispositivo De Proteção de Surtos):
 Serve para proteger o circuito contra uma sobretensão. Normalmente esta sobretensão ocorre em períodos de forte chuva e descargas atmosféricas. Ele trabalha transferindo a sobretensão para um condutor de proteção;

- DTM (Disjuntor Termomagnético)
 Serve para proteger o circuito contra aquecimentos e curto circuito. Caso aconteça algum acidente que provoque um curto circuito, o DTM irá atuar abrindo o circuito, fazendo com que a corrente de curto não danifique outros ramais da instalação.
- Busque catálogos de fabricantes de dispositivos DR, DTM e DPS e apresente suas principais especificações dadas pelos fabricantes.
 - (I) Característica Técnicas do DR da Siemens:
 - Número de polos;
 - Corrente nominal residual $(I_{\Delta n})$;
 - Corrente nominal (I_n) ;
 - Tensão nominal (U_n) ;
 - Tipo (AC, A, B);
 - Máxima tensão de operação;
 - Tempo de atuação.
 - (II) Característica Técnicas do DTM da WEG:
 - Número de polos;
 - Corrente nominal (I_n) ;
 - Curva de disparo;
 - Tensão de Emprego;
 - Frequência;
 - (III) Característica Técnicas do DPS da Siemens:
 - Número de polos;
 - Tensão nominal de rede (U_n) ;
 - Tensão máxima de operação contínua (U_c) ;
 - Nível de proteção de tensão (U_p) ;
 - Corrente de descarga nominal (I_n) ;
 - Capacidade de descarga de corrente subsequente (I_n) ;

- Tempo de resposta(T_A);
- Máxima proteção back-up;
- Temperatura ambiente;
- Grau de proteção;
- Fixação;
- Seção dos condutores;
- Torque.
- 3. Foi realizada a representação multifilar para os dispositivos de proteção.
- 4. Foi construida uma tabela de previsão de cargas para a Figura [1].




Figura 1: Planta Baixa

5. A partir da Tabela [6] (em anexo), foi construída uma tabela contendo a divisão de cicútios.

Resultados:

1. Foi feita a representação multifilar dos seguintes tipos de dispositivos de proteção no AutoCAD:




Figura 2: DTM Monopolar e DTM Bipolar




Figura 3: DTM Tripolar




Figura 4: DR Bipolar e DR Tripolar




Figura 5: DPS

- 2. A tabela de previsão de cargas foi construída no Excel, e segue em anexo na Figura [7].
- 3. A tabela com a divisão de circuitos foi construída no Excel, e segue em anexo na Figura [8].

Anexo:

Previsão de Carga												
	Dimensões				Número	Potência	TUG's			TUE's		
Dependência	Largura	Comprimento	Área	Perímetro	de Pontos de Luz	de Iluminação	Quantidade	Potência Unitária	Potência total	Quantidade	Potência	Equipamento
Dormitório	4,3	3,5	12,25	13,6	2	200	3	100	300	1	3000	Ar condicionado
Sala	4,05	3,3	13,37	14,7	2	200	3	100	300	-	-	-
Banheiro	1,6	2,3	3,68	7,8	1	100	1	600	600	1	4500	Chuveiro
Copa	2.3	5	11,5	14,6	2	200	3	600	1800			
Сора	2,3	3	11,5	14,0		200	2	100	200	_	-	-
Cozinha	2,3	2,95	6,79	10,5	1	100	3	600	1800	-	-	-
Área de	3,6	2	7.2	11.2	1	100	3	600	1800	1	1500	Secadora
Serviço	3,0		1,2	11,2	'	100	1	100	100	'	1300	Secadora
Total	-		54,78	-	9	900	19	-	6900	3	9000	

Figura 6: Tabela de previsão de cargas

						Previsão de C	Cargas					
Dependencias	Dimensões				Número de	Potência de	TUG's			TUE's		
	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m²)	Perimetro (m)	pontos de luz	iluminação (VA)	Quantidade	Potência unitária (VA)	Potência total (VA)	Quantidade	Potência Unitária (VA)	Potência Tota (VA)
Área de Serviço	2,75	2,80	7,70	11,10	1	100	3	600,00	1800,00	1	1500,00	1500,00
Banheiro	1,75	2,60	4,55	8,70	1	100	1	600,00	600,00	1	7500,00	7500,00
Сора	3,05	2,80	8,54	11,70	1	100	2	600,00	1200,00	0	0,00	0,00
Corredor	4,75	1,00	4,75	11,50	1	100	1	100,00	100,00	0	0,00	0,00
Cozinha	4.05	4,00	16,20	16,10	2	220	3	600,00	1800,00	1	1800,00	1800,00
Coziiiia	4,03	4,00	10,20	10,10	2	220	1	100,00	100,00	'		
Dormitorio 1	3,30	4,50	14,85	15,60	2	220	3	100,00	300,00	1	1500,00	1500,00
Dormitorio 2	2,00	3,75	7,50	11,50	1	100	2	100,00	200,00	1	1500,00	1500,00
Escritório	3,00	2,60	7,80	11,20	1	100	2	100,00	200,00	1	1500,00	1500,00
Total	-	-	71,89	-	10	1040	17		6200	6	15300	15300

Figura 7: Tabela previsão de cargas

Divisão de Cicuitos								
Circuito Nº	Tipo de cicuito	Local	Tensão	Potência de Iluminação	Carga TUG (W)	Carga TUE (W)		
1	Iluminação	Todos	127	900	2	-		
		Dormitorio			300			
		Sala			300			
2	TUG 1	Banheiro	127	628	600	=		
		Área de Serviço			100			
3	TUG 2	Copa	220	-	2000	-		
4	TUG 3	Cozinha	220	173	1800	=		
5	TUG 4	Área de Serviços	220		1800	_		
6	TUE 1	Dormitório	220	878	576	3000		
7	TUE 2	Area de Serviço	220	_	-	1500		
8	TUE 3	Banheiro	220	1.5		4500		
Total	-	-	-	900	6900	9000		

Figura 8: Divisão de Circuitos