


UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - DEL

Medidas Elétricas e Magnéticas ELT210

AULA 06 – Instrumentos Eletrostáticos, de Ferro Móvel e Eletrodinâmicos

Prof. Tarcísio Pizziolo



Características do Conjugado Motor:

- é o resultado da ação de um campo elétrico, criado pela tensão a medir, entre duas armaduras planas condutoras.
- umas das armaduras é fixa e a outra é móvel.
- a interação entre as duas tenderá a aumentar a capacitância do capacitor variável assim constituído.
- o dielétrico é o próprio ar.

Tipos de instrumentos eletrostáticos:

- de <u>atração</u>
- de quadrante.


Nota: a capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as placas.

Aplicações:

- São usados essencialmente como voltímetros;
- Pequena perda própria (não tem bobina);
- Independe da frequência, podendo ser até 10⁶ Hz;
- Instrumento de precisão, uso quase exclusivo em laboratórios.


1.1. Instrumentos de Atração

- a placa A₁ é fixa e a placa A₂ é móvel
- a mola gera o conjugado antagonista.
- quando uma tensão é aplicada nas placas elas são carregadas com sinais opostos originando uma força de atração entre elas, com isso a capacitância aumenta devido a redução de "d".




1.2. Instrumentos de Quadrante

- de forma similar ao de atração , a placa A_1 é fixa e a A_2 é móvel.
- a força de atração tende a girar a placa ${\bf A_2}$ aumentando a área comum às duas placas e consequentemente aumentando a a capacitância.



INSTRUMENTOS DE FERRO MÓVEL - REPULSÃO DE LÂMINAS CONCÊNTRICAS

·Supor corrente circulando na bobina no sentido anti-horário.



2. Instrumentos de Ferro Móvel

2. Instrumentos de Ferro Móvel


Principio de Funcionamento:

- é baseado na ação do campo magnético, criado pela corrente a medir percorrendo uma bobina fixa, sobre uma peça de "ferro doce" móvel.


Principais Tipos:

- de atração ou Núcleo Mergulhador.

- de repulsão ou Palheta Móvel.







Núcleo Mergulhador


A corrente i, origina na bobina uma polaridade que **atrai** o núcleo de "ferro doce".

A corrente i circula na bobina fixa e induz a mesma polaridade nas duas placas gerando força de **repulsão** entre as duas. A placa A1 é fixa.

2. Instrumentos de Ferro Móvel

Aplicações:


- Podem ser usados tanto como amperímetro quanto voltímetro;
- Perda própria relativamente alta;
- Indicações em corrente alternada relativamente mais baixa que as de corrente contínua, devido a magnetização ser mais fraca;
- Uso limitado a frequências até 200 Hz, devido as perdas próprias e por corrente de Foucault.



3. Instrumentos Eletrodinâmicos

3. Instrumentos Eletrodinâmicos

O movimento do conjunto móvel (bobina \mathbf{B}_p), resulta da interação entre o campo magnético, criado pela corrente \mathbf{i}_c , e a corrente \mathbf{i}_p da bobina \mathbf{B}_p . O seu funcionamento é idêntico ao instrumento de bobina móvel, sendo o ímã permanente substituído por \mathbf{B}_c (CA ou CC).





4. Medição de Potência

3. Potência Elétrica

➤ Motores, transformadores e outros equipamentos consomem energia elétrica para a sua operação.

➤ A relação entre energia elétrica e o tempo de seu consumo ou fornecimento é denominada potência elétrica.

3.1. Potências e Fator de Potência

➤ A energia total absorvida por uma máquina é denominada aparente e se compõe de duas parcelas distintas, a ativa e reativa.

A energia ativa é aquela que efetivamente realiza trabalho gerando calor, luz, movimento, etc.

➤ A energia reativa gera o campo magnético existentes nos motores de indução.

3.1. Potências e Fator de Potência

Surge o conceito de Potência Aparente (S), Ativa (P) e Reativa (Q):

$$S^2 = P^2 + Q^2$$


A relação entre potência ativa e aparente é denominada fator de potência (cos φ):

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$P = S \cos \phi$$
 e $Q = S \sin \phi$

3.2. Triângulo das Potências

POTÊNCIA APARENTE: é a resultante da soma fasorial das potências ativa e reativa. É medida em **kVA**.



3.3. Cálculo da Potência Aparente

> A Potência aparente ainda pode ser dada por:

$$S = U.I$$
, sistema **monofásico**

$$S = \sqrt{3} U I$$
 sistema **trifásico**

Sendo U a tensão do equipamento ou sistema e la sua corrente.

3.4. Cálculo das Potências Ativa e Reativa

Desta forma, as potências ativa e reativa monofásicas são, respectivamente:

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \operatorname{sen} \varphi \quad (VAr)$$

> E trifásicos:

$$P = \sqrt{3} \ U I \cos \varphi$$


$$Q = \sqrt{3} UI sen \varphi$$

3.5. Medição da Potência Ativa - Wattímetro

- Para se medir potência é necessário medir tensão e corrente.
- Os wattímetros apresentam uma bobina dimensionada para receber corrente (bobina amperimétrica)
- Apresentam também uma bobina para ser aplicada a tensão do circuito

(bobina voltimétrica)







3.5. Medição da Potência Ativa - Wattímetro

É necessário a escolha de um fundo de escala conveniente para não queimar a bobina de tensão.



> Existem também os wattimetros de painel.



3.5. Wattímetro Digital

➤ Tensão e corrente são inicialmente **convertidas** para o domínio digital através de dois conversores A/D.

O produto de ambas as saídas é efetuado por um multiplicador digital binário.



Wattímetros portáteis digitais


3.5. Medição da Potência Ativa - Wattímetro

Partes Constituintes:


1.Uma bobina fixa $\mathbf{B_c}$ constituída de duas meias bobinas idênticas.

2.Uma bobina móvel Bp à qual está preso o ponteiro, colocado entre as duas

meias bobinas.



3.6. Esquema Elétrico do Wattímetro Analógico



Conjugado motor instantâneo $\approx v(t) \cdot i(t)$

Conjugado médio = $\frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t) \cdot i(t) dt$

$$v(t) = \sqrt{2} \cdot V_{ef} \cdot sen(\omega t)$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot i_{ef} \cdot sen(\omega t + \phi)$$

Esquema básico de ligação de um wattimetro.

$$P_{media} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t) \cdot i(t) = V_{ef} \cdot i_{ef} \cdot \cos(\phi)$$

3.7. Cálculo do Conjugado Motor

Em se tratando de um instrumento eletrodinâmico,

o valor instantâneo do conjugado motor (m) é dado por:

$$m = ki_{p}i_{c}$$

$$i_{p} = \frac{v_{p}}{R_{p}}$$

$$R_{p} >>> L_{p}$$

$$m = k \frac{v_{p}}{R_{p}}i_{c}$$


$$m = k_{2}v_{p}i_{c}$$

$$k_{p} = k_{2}v_{p}i_{c}$$

Onde K_2 é uma constante do instrumento!


3.8. Erro Sistemático na Medição com Wattímetro

- Ou a bobina de corrente influencia na tensão da bobina de potencial, ou a bobina de potencial influencia na corrente da bobina de corrente.



Conclusão: A indicação do Wattímetro é superior à potência da carga, havendo portanto um "erro por excesso".

3.9. Método de Ligação do Wattímetro




Medição de Potência em Circuitos CC

4.1. Utilizando um Voltímetro e um Amperímetro

$$P = VI$$

Voltímetro em Longa Derivação (Voltímetro antes do Amperímetro)



$$P_{IIDO} = V_{IIDO}I_{IIDO}$$

$$V_{LIDO} = R_A I + RI$$

$$I_{IIIO} = I$$

Então:

$$P_{IIDO} = (R_A I + RI)I$$

$$P_{IIDO} = RI^2 + R_AI^2$$

A potência real consumida é:


$$P_{real} = RI^2 = VI$$

O erro relativo será:

$$P_{real} = RI^2 = VI$$

$$Erro = \left| \frac{P_{real} - P_{LIDO}}{P_{real}} \right| = \frac{R_A I^2}{RI^2} \implies \left[Erro = \frac{R_A}{R} \right]_{26}$$

Voltímetro em Curta Derivação (Voltímetro depois do Amperímetro)



A potência real consumida é:

$$P_{real} = RI^2 = VI$$

$$V_{LIDO} = V$$

$$I_{LIDO} = I + I_{V}$$

$$P_{LIDO} = (I + I_{V})V$$

$$P_{LIDO} = VI + VI_{V}$$


 $P_{LIDO} = V_{LIDO}I_{IIDO}$

O erro relativo será:

$$Erro = \left| \frac{P_{real} - P_{LIDO}}{P_{real}} \right| = \frac{VI_{V}}{VI} \qquad Erro = \frac{I_{v}}{I} = \frac{V}{R_{v}} \times \frac{R}{V} = > \boxed{Erro = \frac{R}{R_{V}}}$$

5. Medição Indireta da Potência Reativa - (W + V + A)

Medição de Potência Reativa em circuitos monofásicos



Fator de Potência:

$$\cos\theta = \frac{P}{VI} \leftarrow \text{Amperimetro}$$
Voltimetro

Potência Reativa (VARs):

$$Q = VI \cdot \sin \theta$$

Nota: Existe o **Varímetro** para medição direta de **Q**.