

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - DEL

Medidas Elétricas e Magnéticas ELT210

AULA 09 – Medição da Resistividade do Solo e Sistemas de Aterramento

Prof. Tarcísio Pizziolo




Sistema de Aterramento

1. Sistema de Aterramento

Um aterramento elétrico consiste em uma ligação elétrica de um sistema físico (elétrico, eletrônico, corpos metálicos, etc) ao solo com o objetivo de equiparar os potenciais entre o sistema físico e o solo


Constitui-se basicamente de 3 componentes:

- as conexões elétricas que ligam um ponto do sistema aos eletrodos;
- Os eletrodos de aterramento;
- O referencial (Terra) que envolve os eletrodos.



2. Principais Objetivos do Aterramento

- Segurança das pessoas contra choque elétrico;
- Proteção dos equipamentos;



2.1 Choque Elétrico

Corrente alternada (60 Hz).

```
Tempo de circulação maior que três segundos.
        Corrente passando pelo:
               torax (pulmão e coração)
               ou pelo cérebro.
1 mA - Limiar de sensibilidade - Formigamento
5 a 15 mA - Contração muscular - Dor
15 a 25 mA - Contrações violentas - Impossibilidade de soltar
              o objeto (fio) - Morte aparente - Asfixia
              Respiração artificial
25 - 80 mA - Morte aparente - Asfixia - Fibrilação ventricular
              Respiração artificial - Massagem cardíaca
Maior que 80 mA - Desfibrilação elétrica.
Corrente de ampères - Queimaduras e morte.
```

2.2 Resistência do corpo humano



Medida entre duas mãos.

Mãos secas: $R = 5000 \Omega$

Mãos úmidas: $R = 2500 \Omega$

Mãos molhadas: $R = 1000 \Omega$

Mãos imersas na água: $R = 500 \Omega$

Corrente "perigosa": I = 20 mA

$$V = R \times I$$


Mãos secas: V = 100 V


Mãos úmidas: V = 50 V

Mãos molhadas: V = 20 V


Mãos imersas na água: V = 10 V

2.3 Curto Circuito para a carcaça dos equipamentos





2.3 Curto Circuito para a carcaça dos equipamentos



Lei 8078/90, art. 39-VIII, art. 12, art. 14, e norma ABNT NBR 5410/97. RESPONSABILIDADE CIVIL

- Desde dezembro de 1997, é obrigatório no Brasil, em todas as instalações elétricas, o uso do dispositivo DR (diferencial residual) nos circuitos elétricos que atendam aos seguintes locais: banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço e áreas externas.
- O dispositivo DR é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade (da ordem de centésimos de ampère), que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano.
- Dessa forma, um completo sistema de aterramento, que proteja as pessoas de uma forma eficaz, deve conter, o dispositivo DR.

As normas que estabelecem as condições para garantia da segurança das pessoas e equipamentos, nas condições mais usuais de utilização, são a **NBR 5410**, para as instalações a baixa tensão, e a **NBR 14039**, para as instalações de média tensão.

- Detecta fugas de corrente no circuito onde está ocorrendo a falha, evitando o choque por contato direto ou indireto.
- É um interruptor para pequenas intensidades de corrente, as quais um disjuntor comum não consegue detectar.
- Um sistema de proteção residencial completo e eficaz em termos de segurança deve conter o dispositivo DR.
- O dispositivo DR protege as pessoas e os animais contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto (causado por fuga de corrente).







A corrente nominal (In) do dispositivo DR deve ser maior ou iqual à corrente do disjuntor. Na maioria das vezes, nas instalações elétricas residenciais ou similares, a corrente diferencial residual nominal (I∆n) do dispositivo DR é de 30 mA, ou seja, se o dispositivo DR detectar uma fuga de corrente de 30 mA, automaticamente o circuito é desligado. Importante: a quantidade de pólos do dispositivo DR deve ser sempre igual ou maior que a quantidade de condutores carregados (fases e neutro) do circuito a ser protegido.

Esquema de instalação do DR

Instalação com dispositivo DR em 220V~ (entre fase e fase)



Instalação com dispositivo DR em 127V~



3. Sistema de Aterramento

O Sistema de Aterramento tem a finalidade de criar um caminho condutor de eletricidade para correntes geradas por ligações incorretas, descargas atmosféricas, transientes ou escoamento de cargas acumuladas na carcaça de equipamentos, sem que qualquer destes eventos ofereça perigo às pessoas ou animais, assim como sensibilizar rapidamente os equipamentos de proteção, isolando as faltas (curto-circuitos) à terra, fornecendo um caminho de baixa impedância para tais correntes.


Nenhum Sistema de Aterramento é100% seguro devido às variáveis que o envolvem (tensão de descarga, resistência do solo, etc).


13


3.1 Tipos de Aterramento

Os principais tipos são:

- 1. Uma simples haste cravada no solo
- 2. Hastes alinhadas
- 3. Hastes em triângulo, quadrado ou círculo
- 4. Malha de aterramento









3.2 Haste de Aterramento

Características dos materiais das hastes de aterramento:

- serem bons condutores de eletricidade.
- 2. serem inertes às ações dos ácidos e sais dissolvidos no solo.
- 3. possuir resistência mecânica compatível com a cravação e movimentação do solo.
- 4. Comercialmente são denominadas "Hastes Copperweld" e possuem o comprimento de 2,4 m (podendo ser 3 m).

O cobre (e suas ligas) é o metal mais utilizado nestas hastes, pelos seguintes fatores:

- possui pequena resistividade (somente a prata tem valor inferior, porém o seu elevado preço não permite seu uso em quantidades grandes;
- possui características mecânicas favoráveis;
- possui baixa oxidação para a maioria das aplicações.

4. Projeto do Sistema de Aterramento

Para projetar adequadamente um **Sistema de Aterramento** deve-se seguir no mínimo as seguintes etapas:

- 4.1 Definição do Local do Aterramento.
- 4.2 Medição e Cálculo da Resistividade Aparente do Solo.
- 4.3 Medição e Cálculo da Resistência de Terra.
- 4.4 Definição da Configuração do Aterramento desejado.
- 4.5 Dimensionamento do Sistema de Aterramento.

4.1 Definição do Local do Aterramento

A localização do sistema de aterramento depende da posição estratégica ocupada pelos equipamentos elétricos do sistema elétrico em questão.

Por exemplo, para uma subestação devem ser analisados os seguintes itens:

- 1. Centro geométrico de cargas.
- 2. Local com terreno disponível.
- 3. Terreno acessível economicamente.
- 4. Local seguro às inundações.
- 5. Não comprometer a segurança da população.

4.2 Medição e Cálculo da Resistividade Aparente do Solo



Equipamento utilizado para a Medição de Resistividade do Solo

4.2.1 Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)


Vários fatores influenciam na **Resistividade Aparente do Solo**, sendo os principais:

- a) Tipo de solo.
- b) Teor de umidade.
- c) Temperatura.

a) Tipo de Solo


Tipo de Solo e Respectiva Resistividade (ρ _a)		
Tipo de Solo	Resistividade $[\Omega \cdot m]$	
Lama	5 a 100	
Terra de jardim com 50% de umidade	140	
Terra de jardim com 20% de umidade	480	
Argila seca	1500 a 5000	
Argila com 40% de umidade	80	
Argila com 20% de umidade	330	
Areia molhada	1300	
Areia seca	3000 a 8000	
Calcário compacto	1000 a 5000	
Granito	1500 a 10000	

b) Teor de umidade




c) Temperatura

Variação da Resistividade com a Temperatura para o Solo Arenoso		
Temperatura (° C)	Resistividade $[\Omega \cdot m]$ (solo arenoso)	
20	72	
10	99	
0 (água)	138	
0 (gelo)	300	
-5	790	
-15	3300	



4.2.2 Medição da Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)


O método mais utilizado para medir os parâmetros V e I para o cálculo da Resistividade Aparente do Solo é o Método de WENNER. A figura abaixo apresenta o esquema deste método.



<u>Montagem:</u> Devem ser cravadas no solo 4 "Hastes de Prova" de comprimento "b" cada uma com uma distância "a" entre elas. Para **simplificação** nos cálculos da **Resistividade Aparente do Solo** (ρ_a) deve-se utilizar: $b \le 0,1a$.

4.2.2 Medição da Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)

- C1 e C2 = Fonte de corrente I
- P1 e P2 = Leitura da tensão V



Uma corrente elétrica I é injetada no Ponto 1 pela primeira haste e coletada no Ponto 4 da última haste. Esta corrente passa pelo solo entre os Pontos 1 e 4 e produz uma diferença de potencial V entre os Pontos 2 e 3.

23

4.2.3 Cálculo da Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)

Após as medições da corrente I entre os pontos 1 e 4 e da tensão V entre os pontos 2 e 3 aplica-se a fórmula a seguir para o cálculo da Resistividade Aparente do Solo (p_a).

$$\rho = \frac{4 \cdot \pi \cdot a \cdot (\frac{V}{I})}{1 + \frac{2a}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}$$
Onde:

R_T = Resistência de aterramento.

a = distância entre as hastes.


b = profundidade da haste no ponto 1.

Quando utiliza-se $b \le 0,1.a$, pode-se **simplificar** os cálculos da **Resistividade Aparente do Solo** (ρ_a) aplicando a fórmula:

$$\rho_{(a)} = 2\pi.a \, (V/I)$$

4.2.4 Exemplos de Cálculo da Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)

1) O esquema de medição descrito por Wenner, que é aceito universalmente (desenvolvido pelo Dr. Frank Wenner do Bureau of Standards dos EUA em 1915 publicado no artigo F. Wenner, Um Método para Medir a Resistividade do Solo; Bull, National Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, p. 478-496; 1915/16) é apresentado abaixo.



Considerando os valores de b = 2,4 m (comprimento da haste) e a = 10 m (espaçamento das hastes), calcular a **Resistividade do Solo** para leituras de V = 10 V e I = 2 A.

Solução: Como b > 0,1.a (2,4 m > 1 m) o cálculo de ρ deve ser calculado pela fórmula completa.

$$\rho = \frac{4 \times \pi \times a \times \left(\frac{V}{I}\right)}{1 + \frac{2 \times a}{\sqrt{a^2 + 4 \times b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} (\Omega. m)$$

Solução:

$$\rho = \frac{4 \times \pi \times a \times \left(\frac{V}{I}\right)}{1 + \frac{2 \times a}{\sqrt{a^2 + 4 \times b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} \Rightarrow \rho = \frac{4 \times \pi \times 10 \times \left(\frac{10}{2}\right)}{1 + \frac{2 \times 10}{\sqrt{10^2 + 4 \times 2, 4^2}} - \frac{10}{\sqrt{10^2 + 2, 4^2}}} \Rightarrow \rho = \frac{4 \times \pi \times 10 \times \left(\frac{10}{2}\right)}{1 + \frac{2 \times 10}{\sqrt{10^2 + 4 \times 2, 4^2}} - \frac{10}{\sqrt{10^2 + 2, 4^2}}} \Rightarrow \rho = \frac{628, 32}{1 + \frac{20}{\sqrt{123, 04}} - \frac{10}{\sqrt{105, 76}}} \Rightarrow \rho = 343, 23(\Omega.m)$$

Aplicando-se a **fórmula simplificada** nota-se que o **Erro**% é significativo neste caso. Ou seja:

$$\rho \approx 2 \times \pi \times a \times R_T \Longrightarrow \rho \approx 2 \times \pi \times 10 \times {\binom{V}{\overline{I}}} \Longrightarrow \\ \Longrightarrow \rho \approx 2 \times \pi \times 10 \times {\binom{10}{2}} \Longrightarrow \rho \approx 314, 16 \ (\Omega.\ m)$$

Erro %:

$$Erro\% = \left| \frac{(343, 23 - 314, 16)}{343, 23} \right| \times 100\% \Rightarrow Erro\% \approx 8,5\%$$

4.2.4 Exemplos de Cálculo da Resistividade Aparente do Solo (ρ_a)

2) Considerando os valores de b = 2,4 m (comprimento da haste) e a = 30 m (espaçamento das hastes) para o exemplo anterior, calcular a Resistividade do Solo para as mesmas leituras de V e de I.

Solução: Como b ≤ 0,1.a (2,4 m < 3 m) o cálculo de p pode ser feito pela fórmula simplificada dada abaixo. Então:

$$\rho \approx 2 \times \pi \times a \times R_T \Longrightarrow \rho \approx 2 \times \pi \times 30 \times \left(\frac{V}{I}\right) \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow \rho \approx 2 \times \pi \times 30 \times \left(\frac{10}{2}\right) \Longrightarrow \rho \approx 942,48 \ (\Omega.\ m)$$

Aplicando-se a fórmula completa nota-se que o Erro% não será significativo neste caso.

Ou seja:


$$\rho = \frac{4 \times \pi \times a \times \left(\frac{V}{I}\right)}{1 + \frac{2 \times a}{\sqrt{a^2 + 4 \times b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} \Rightarrow \rho = \frac{4 \times \pi \times 30 \times \left(\frac{10}{2}\right)}{1 + \frac{2 \times 30}{\sqrt{30^2 + 4 \times 2, 4^2}} - \frac{30}{\sqrt{30^2 + 2, 4^2}}} \Rightarrow \rho = \frac{1884,95}{1 + \frac{60}{\sqrt{923,04}} - \frac{30}{\sqrt{905,76}}} \Rightarrow \rho = 952,87(\Omega.m)$$

Erro %:


$$Erro\% = \left| \frac{(952,87 - 942,48)}{952,87} \right| \times 100\% \Rightarrow Erro\% \approx 1\%$$

4.3 Medição e Cálculo da Resistência de Terra


Quando uma corrente é injetada num eletrodo de aterramento aparecem a redor dele e ao longo do solo, gradientes de potencial distribuídos radialmente conforme figura . Esses gradientes têm valores mais elevados nas proximidades do eletrodo e diminuem com a distância. A zona de influência do eletrodo é então determinada pela região onde o potencial varia com a injeção de corrente.




4.3.1 Medição da Resistência de Terra



4.3.1 Medição da Resistência de Terra



4.3.1 Medição da Resistência de Terra



4.3.2 Cálculo da Resistência de Terra

Após a medição da corrente I no amperímetro entre C1 e C2 e da tensão V no voltímetro entre P1 e P2, aplica-se a fórmula a seguir para o cálculo da Resistência de Aterramento.

$$R = \frac{V}{I} (\Omega)$$

Se a Resistividade p for conhecida (medida e calculada) bem como o espaçamento entre as hastes (a) e o comprimento (b) das mesmas, pode-se calcular a Resistência de Terra R pela fórmula a seguir:

$$R = \frac{\rho}{4 \times \pi} \left[\frac{1}{a} + \frac{2}{\sqrt{a^2 + 4 \times b^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right] (\Omega)$$

Onde:

R = Resistência de aterramento.

a = distância entre as hastes.

b = comprimento da haste.

4.3.3 Exemplo de Cálculo da Resistência de Terra

Considerando os valores da tabela abaixo, o comprimento das hastes igual a **2,4 m** e o espaçamento entre as mesmas seja de **10 m**, calcular a Resistência de Terra R_T quando o solo for areia molhada.

Tipo de Solo e Respectiva Resistividade	
Tipo de Solo	Resistividade $[\Omega \cdot m]$
Lama	5 a 100
Terra de jardim com 50% de umidade	140
Terra de jardim com 20% de umidade	480
Argila seca	1500 a 5000
Argila com 40% de umidade	80
Argila com 20% de umidade	330
Areia molhada	1300
Areia seca	3000 a 8000
Calcário compacto	1000 a 5000
Granito	1500 a 10000

$$R = \frac{\rho}{4 \times \pi} \left[\frac{1}{a} + \frac{2}{\sqrt{a^2 + 4 \times b^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right] \Rightarrow R = \frac{1300}{4 \times \pi} \left[\frac{1}{10} + \frac{2}{\sqrt{10^2 + 4 \times 2,4^2}} - \frac{1}{\sqrt{10^2 + 2,4^2}} \right] \Rightarrow R = 1,94 (\Omega)$$

4.4 Definição da Configuração do Aterramento desejado

A configuração do sistema de aterramento dependerá de alguns fatores dentre os quais salientamos o local escolhido, o valor da resistência de terra que se quer obter e o tipo de solo.


A configuração escolhida (linha, triângulo, quadrado, círculo ou malha) demandará a aplicação de um **índice de redução K** para o cálculo do valor da **Resistência de Terra Equivalente** do arranjo.

Este conteúdo deve ser tratado em disciplina específica de SISTEMAS DE ATERRAMENTO.

4.5 Dimensionamento do Sistema de Aterramento


O cálculo exato da resistência de aterramento requer desenvolvimentos analíticos, que podem ser mais simples ou mais complicados, conforme a configuração dos eletrodos. Para uma haste temos que:

Uma Haste Vertical



4.5 Dimensionamento do Sistema de Aterramento

O sistema de aterramento que utiliza hastes em linha com espaçamentos de 3 metros entre elas, sendo ½ `` (0,0127 m) o diâmetro das hastes, apresenta uma variação na Resistência do Aterramento em função do número de haste utilizada. O gráfico a seguir é aplicado a esta situação descrito acima.



Analisando-se a fórmula da resistência, podem-se saber os parâmetros que influenciam na redução do valor da resistência da mesma.

- 1. Aumento do diâmetro da haste.
- 2. Aumento do comprimento da haste.
- 3. Redução da ρ_a utilizando tratamento químico.


$$R_{1\text{haste}} = \frac{\rho_a}{2\pi L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right)$$

A resistência total de um aterramento é composta por:

- a) resistência da conexão do cabo de ligação com o equipamento.
- b) impedância do cabo da ligação.
- c) resistência da conexão do cabo de ligação com o sistema de aterramento empregado.
- d) resistência da haste.
- e) resistência de contato da haste com a terra.
- f) resistência da terra circunvizinha.

Desse total, a última parcela que é a resistência de terra, é a mais importante. Seu valor é mais significativo e depende do solo e das condições climáticas.

As hastes em paralelo ajudam a diminuir a resistência do aterramento. Neste caso, as hastes são interconectadas por um condutor de ligação (normalmente um cabo de cobre nu), que devem ficar cerca de 50 cm abaixo do nível do solo.




Na utilização de **Hastes Profundas**, vários fatores ajudam a melhorar a qualidade do aterramento.

1. Aumento do comprimento da haste.

2. Camadas mais profundas com resistividade menores.

3. Condição de água presente estável ao longo do tempo.



6. Passos para Instalação de Sistema de Aterramento

Passo 1

Com o auxílio da cavadeira, abra uma vala com diâmetro e profundidade suficientes para o encaixe da caixa de inspeção.

Passo 2

Acomode a caixa de inspeção no solo aplicando terra ao seu redor de modo a deixá-la totalmente firme e encaixada no chão.





Passo 3

Preencha a vala com água para umedecer o solo. Isso facilitará a aplicação da haste cobreada de 2,40 m.



Passo 4

Utilizando muita força nas mãos, exerça pressão para cravar a haste cobreada no centro do diâmetro da caixa de inspeção.

Passo 5

Retire a haste e repita os passos três e quatro até conseguir introduzi-la quase por completo no solo. Complete a cravação com golpes de marreta, interpondo entre ela e a haste um pedaço de madeira



Passo 6

A haste deverá ser fixada até a metade da altura da caixa de inspeção.



Passo 7

Passe o condutor de aterramento (fio terra) pelos tubos (eletrodutos) até chegar à caixa de inspeção.



Passo 8

Com uma ferramenta apropriada, faça a conexão do cabo à haste.

Passo 9

Preencha a caixa de inspeção com brita até uma altura onde ainda seja possível visualizar o conector. O uso da pedra brita alguém evitará que inadvertidamente jogue concreto dentro da caixa, tornando o acesso ao conector e à haste impossíveis. Além disso, a brita ajudará a manter a umidade do solo próximo à haste.



Passo 10

Finalize fechando a caixa de inspeção com a tampa.



Passo 11

Com o auxílio de ferramenta adequada, faça a conexão do condutor de aterramento à caixa de entrada (caixa do medidor).



Passo 12

A partir desse ponto, derive um novo condutor (que agora passa a se chamar condutor de proteção) para ser conectado ao barramento do quadro de distribuição.



Passo 13

No quadro de distribuição, conecte o condutor de proteção no barramento de terra de onde sairão os demais fios terra a serem conectados aos pontos de eletricidade distribuídos pela residência.

Passo 14

Com o auxílio da chave de boca, finalize o serviço conectando o fio terra no terminal de terra das tomadas.



