

Qualidade de Energia – ELT 448 Aula 7 – Distorção da forma de onda

Victor Dardengo






Revisão das aulas passadas


- VTCD;
- VTLD;
- Transitórios;
- Sobretensão;
- Subtensão;
- Causas e efeitos;
- Curva de suportabilidade;
- Fator de desequilíbrio;
- Reportagens.



Distorção da forma de onda

- Há cinco tipos principais de distorção da forma de onda:
 - Nível CC;
 - Inter-harmônica,;
 - Distúrbio periódico de tensão;
 - Ruído; e
 - Harmônica







Distorção da forma de onda - Nível CC

- A presença de um componente DC na tensão ou corrente em um sistema de energia AC é determinado DC offset. Este pode ocorrer devido a operação de retificadores de meia-onda.
- A presença de um componente DC na tensão ou corrente em um sistema de energia AC é determinado DC offset. Este pode ocorrer devido a operação de retificadores de meia-onda.




Distorção da forma de onda – Inter-harmônico

- São formas de ondas de tensões e correntes que apresentam componentes de frequência que não são múltiplos inteiros da frequência com a qual o sistema é suprido e designado a operar.
- A presença de um componente DC na tensão ou corrente em um sistema de energia AC é determinado DC offset. Este pode ocorrer devido a operação de retificadores de meia-onda.



Distorção da forma de onda – Distúrbio periódico de tensão

- Distúrbio periódico de tensão causado pela má operação dos dispositivos eletrônicos quando a corrente é comutada de uma fase para outra.
- Desde que ocorre continuamente, pode ser caracterizado pelo espectro harmônico da tensão afetada.





Distorção da forma de onda – Distúrbio periódico de tensão

• Distúrbio periódico de tensão causado pela má operação dos dispositivos eletrônicos quando a corrente é comutada de uma fase para outra.

• Desde que ocorre continuamente, pode ser caracterizado pelo espectro harmônico da tensão afetada.




Distorção da forma de onda – Distúrbio periódico de tensão

- A avaliação do fenômeno é feita pela altura (ou profundidade) e pela área do corte.
- Os limites de altura e área do corte são modelados pela IEEE 519.
- A medição por instrumentos deve considerar leituras com pelo menos 512 amostras por ciclo.
- Outras variáveis elétricas também devem ser analisadas, como, valores eficazes das correntes, correntes harmônicas, energia reativa instantânea, dentre outras, e, sobretudo se ocorreu a passagem da tensão pelo zero em instante não adequado.



Distorção da forma de onda - Ruído

• Estes podem ser definidos como sinais elétricos não desejáveis, com conteúdo do espectro abaixo de 200 kHz, superposto à tensão e corrente do sistema de energia nos condutores de fase ou obtidos sobre os condutores neutros, ou ainda, nos sinais da linha.






Distorção da forma de onda - Ruído


- Podem ser causados em sistemas de energia por equipamentos eletrônicos, circuitos de controle, equipamentos a arco, cargas com retificadores e fontes chaveadas e, via de regra, estão relacionados com aterramentos impróprios.
- O problema pode ser atenuado pelo uso de filtros, isolamento dos transformadores e condicionadores de linha.



- As harmônicas são frequências múltiplas inteiras de uma frequência fundamental!
- As harmônicas são ordenadas de acordo com o múltiplo que dá origem à elas, sendo a harmônica fundamental de 60Hz, a 2ª harmônica de 120 Hz, a 3ª harmônica de 180 Hz e assim por diante.
- A quantidade e amplitude de cada harmônica é um dos parâmetros que usamos para medir a qualidade da energia elétrica, ou seja, quanto mais harmônicas pior é a qualidade da energia elétrica na rede!









• Existem 3 aspectos que são considerados gerias se tratando de harmônicas.

• É um fenômeno de longa duração;.

• Quanto maior a ordem da harmônica, menor sua intensidade;.

• As harmônicas de ordem ímpar são mais frequentes, de maior intensidade, gerando mais problemas.



- Como são criadas?
- A princípio, qualquer componente que utilize energia da rede elétrica de forma não linear pode causar harmônicas! Exemplos:
 - Fontes chaveadas;
 - Lâmpadas fluorescentes ou de LED;
 - Computadores;
 - Carregadores de celular;
 - Eletrônicos em geral.









• Exemplos de formas de onda de correntes distorcidas em cargas eletrônicas.

Cargas não lineares	Forma de onda	Espectro de frequência
Acionamento de velocidade variável	M M W ✓	
Carregador de bateria	humur	
Processamento de dados	1	
Lâmpada fluorescente		



• A crescente utilização de equipamentos eletrônicos em instalações elétricas, para acionamento de motores, condicionamento de energia, iluminação e também os computadores pessoais, tem uma relação direta com o aumento na distorção harmônica da corrente e da tensão.


• A natureza e a magnitude das distorções harmônicas geradas por cargas não lineares dependem de cada carga em específico





Interação entre Carga e Fonte


- A QEE é uma via de mão dupla, visto que:
 - a qualidade da tensão de suprimento tem influência no perfil da corrente que circula na instalação; e
 - a natureza da carga pode influenciar o perfil de tensão





Interação entre Carga e Fonte

- Quando energizadas por fonte não distorcida (senoidal):
 - Cargas lineares produzem correntes não distorcidas;
 - Cargas não lineares produzem correntes distorcidas (não senoidais). Distorcem ΔV_z quando as correntes fluem através de Z, podendo alterar a conformidade da tensão no PCC (Ponto Comum de Conexão).




$$V_{PCC} = V - \Delta V_{Z}$$



Interação entre Carga e Fonte

- O efeito direto das cargas não lineares sobre a QEE é a distorção na corrente, e o indireto, a distorção na tensão.
- A distorção na tensão é propagada, assim como as correntes harmônicas que circularão por cargas lineares alimentadas por tais tensões.



$$V_{PCC} = V - \Delta V_{Z}$$



Causas e efeitos

- Altos níveis de distorções harmônicas em uma instalação elétrica podem causar problemas para as redes de distribuição das concessionárias, para a própria instalação e para os equipamentos ali instalados.
- As consequências podem chegar até a parada total de importantes equipamentos na linha de produção, acarretando prejuízos econômicos. Dentre eles, de maior importância estão a perda de produtividade e de vendas devido a paradas de produção, causadas por inesperadas falhas em motores, acionamentos, fontes ou simplesmente pelo "repicar" de disjuntores.
- O efeito direto das cargas não lineares sobre a QEE é a distorção na corrente, e o indireto, a distorção na tensão.




Causas e efeitos

- As componentes harmônicas geradas por estas cargas não lineares propagam-se pela rede elétrica, resultando em sérios danos aos equipamentos elétricos e/ou eletrônicos. Dentre os principais efeitos causados, em termos gerais, podem ser citados:
 - Má operação de equipamentos eletrônicos, de controle, de proteção, de medição e outros;
 - Sobretensões gerando comprometimento da isolação e da vida útil do equipamento
 - Sobrecorrentes ocasionando efeitos térmicos nocivos aos equipamentos;
 - Interferências em sistemas de comunicação (principalmente sinais de rádio);



Causas e efeitos - cabos

- Efeito pelicular, que restringe a secção condutora para componentes de frequência elevada;
- sobreaquecimento devido às perdas Joule; e
- maior solicitação do isolamento.
- Nível de distorção de tensão, abaixo do qual os cabos não são expressivamente afetados: ≤ 10%.





Causas e efeitos - Transformadores


- Sobreaquecimento causado pelo aumento das perdas Joule, além de intensificar as fugas tradicionalmente manifestadas nos isolamentos;
- Este aumento das perdas faz com que a vida útil seja reduzida, uma vez que a degradação do material isolante no interior ocorrerá de forma mais acentuada.





Causas e efeitos - Transformadores

• Exemplo de influência da distorção harmônica na vida útil do transformador.





Causas e efeitos – Motores

- Sobreaquecimento de seus enrolamentos.
- Este sobreaquecimento faz com que ocorra uma degradação do material isolante que pode levar a uma condição de curto-circuito por falha no isolamento;
- uma perda de rendimento devido ao surgimento de torques pulsantes





Causas e efeitos – Motores

- Sobreaquecimento de seus enrolamentos.
- Este sobreaquecimento faz com que ocorra uma degradação do material isolante que pode levar a uma condição de curto-circuito por falha no isolamento;
- uma perda de rendimento devido ao surgimento de torques pulsantes





Causas e efeitos – Medidores de energia

- O medidor de energia do tipo indução tem sua operação fundamentada no fenômeno da interação eletromagnética.
- Para assegurar uma operação segura dos medidores de energia, estabelece-se uma recomendação de limite de distorção apresentada por: ≤ 20%





Causas e efeitos – Dispositivos de proteção


• Estes dispositivos, quando submetidos a sinais distorcidos, podem atuar de maneira incorreta, não retratando a real condição operacional do sistema.

• Uma recomendação para o limite de operação de relés quando submetidos a sinais distorcidos é de: ≤ 5%.




Causas e efeitos – Motores

- Os motores de indução, de acordo com o seu porte e impedância de sequência negativa, possuem um grau de imunidade aos harmônicos de: ≤ 1,3% a 3,5%.
- Perdas elétricas de um motor de indução trifásico em função da distorção total de tensão.





Tetraedro de potências





• Potência aparente: grandemente influenciada pela distorção, da tensão e/ou corrente.

$$S = V_{rms} \cdot I_{rms}$$


$$= \left(\sqrt{V_0^2 + \sum_{k=1}^n V_{rms,k}^2} \right) \cdot \left(\sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^n I_{rms,k}^2} \right)$$

• Se a distorção na tensão é desprezível:

$$S = V_{rms,1} \cdot \left(\sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^n I_{rms,k}^2} \right) = V_{rms,1} \cdot \left(\sqrt{I_0^2 + I_{rms,1}^2 + I_{rms,2}^2 + \cdots} \right)$$



- Atualmente as normas técnicas brasileiras regulamentam o fator de potência mínimo de uma instalação elétrica em 92% e em algumas classes de equipamentos este limite chega a 97%.
- Em consequência, na presença de harmônicas, a relação $S^2=P^2+Q^2$ não é válida. Definida a potência de distorção D tal que: $S^2=P^2+Q^2+D^2$



$$fp = \frac{P}{S}$$




- Potência aparente (S): é a potência total que deve ser suprida pelo sistema alimentador. É a utilizada por exemplo, no dimensionamento do transformador e dos condutores do alimentador: Na potência S está envolvida a frequência da fonte e todas as outras frequências harmônicas geradas pela carga. P (W) e Q (var) são potências associadas a corrente na frequência fundamental (60 Hz).
- Potência ativa (P): é a potência útil que é efetivamente transformada em energia mecânica (motores), energia luminosa (lâmpadas) ou calor (fornos), por exemplo. A potência P envolve apenas a frequência da fonte (fundamental).



- Potência reativa fundamental (Q): é aquela necessária para a criação dos campos elétricos e magnéticos dos equipamentos, tais como capacitores, reatores e motores elétricos. A potência Q também envolve apenas a frequência da fonte e pode ser compensada pelo emprego de capacitores.
- Potência reativa de distorção (H): envolve todas as frequências harmônicas e pode ser compensada através de filtros passivos (por exemplo, filtro shunt RLC série) sintonizados na frequência que se deseja minimizar. Uma alternativa para a eliminação de componentes harmônicas é a construção de um filtro ativo de potência que é um inversor com projeto especialmente concebido.



• As perdas de transmissão de energia elétrica são proporcionais ao quadrado da corrente eficaz que circula pelos condutores. Assim, para uma dada potência ativa, quanto menor for o FP, maior será a potência reativa e, consequentemente, a corrente pelos condutores.






Harmônicos

- Estudos de harmônicos são realizados para:
 - investigar o impacto de dispositivos não lineares;
 - calcular níveis de distorção harmônica;
 - determinar condições de ressonância; e
 - determinar requisitos de filtragem em uma instalação.









Mitigação de harmônicos

• Diante de tantos problemas causados por harmônicos, torna-se necessário tomar medidas preventivas ou corretivas, no sentido de reduzir ou eliminar os níveis harmônicos presentes nos barramentos e linhas de um sistema

elétrico.









Filtros Passivos

- São constituídos basicamente de componentes R, L e C por meio dos quais se obtêm os filtros sintonizados e amortecidos.
- Estes filtros são instalados geralmente em paralelo com o sistema supridor, proporcionando um caminho de baixa impedância para as correntes harmônicas.







Filtros Passivos

- Podem ser utilizados para a melhoria do fator de potência, fornecendo o reativo necessário ao sistema. Entretanto, existem alguns problemas relacionados à utilização destes filtros, dentre os quais se destacam:
 - o alto custo,
 - a complexidade de sintonia e;
 - a possibilidade de ressonância paralela com a impedância do sistema elétrico.








Filtros Ativos

- Um circuito ativo gera e injeta correntes harmônicas com defasagem oposta àquelas produzidas pela carga não linear. Assim, há um cancelamento das ordens harmônicas que se deseja eliminar.
- Embora bastante eficiente, este dispositivo apresenta custos elevados (superiores aos filtros passivos), o que tem limitado sua utilização nos sistemas elétricos.



Filtros Ativos





Forma de Onda Saída de corrente

Forma de Onda





Dúvidas?!

Obrigado!

Victor Dardengo

GESEP - Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência E-mail: victor.dardengo@ufv.br