

### DIODOS


- LIGAÇÃO P-N
- FUNCIONAMENTO
- TIPOS
- APLICAÇÃO



• Ligação P-N




• Região de depleção




## FUNCIONAMENTO

• Polarização direta




• Polarização reversa



- Corrente de saturação reversa
- Corrente superficial de fuga


#### Curva característica





• Diferenças dependendo do cristal usado


• Tempo de recuperação reversa




# TIPOS DE DIODOS


Diodo Rectificado	<u>^</u> ► K	Diodo Zener	^ <del></del>
Diodo varicap	<b>→</b>	Diodo túnel	<u>^</u>
Diodo Schottky	<u>► ► </u>	Diodo com característica dependente da temperatura	^— <b>→</b> t <sup>0</sup>
<u>Fotodíodo</u>	×	Diodo emissor de luz (LED)	<u>*</u> *
Diodos Gunn	→	<u>Diodo PIN</u>	<u> </u>


### • Diodo zener





• Diodo emissor de luz (LED)






Cor	Construção	Tensão direta comum (V)
Âmbar	AlInGaP	2,1
Azul	GaN	5,0
Verde	GaP	2,2
Laranja	GaAsP	2,0
Vermelho	GaAsP	1,8
Branco	GaN	4,1
Amarelo	AlInGaP	2,1
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		

• Diodo rápido

De 10 a 100V






• Diodos retificadores que trabalham na faixa de 50 a 800V com tempo de recuperação de 15 a 60 ns também são considerados ultra-rápidos.

- Diodo de potência
- A estrutura interna de um diodo de potência é um pouco diferente do diodo comum. Existe uma região N intermediária, com baixa dopagem. O papel desta região é permitir ao componente suportar tensões mais elevadas, pois tornará menor o campo elétrico na região de transição (que será mais larga, para manter o equilíbrio de carga).
- Maior capacidade de corrente direta, maior capacidade de tensão reversa,

maior queda de tensão direta.



VÍDEO - HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=B3TA7HHRHO4

