## MATERIAIS SEMICONDUTORES E APLICAÇÕES

TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTA ISOLADA (IGBT)

João Pedro Aguiar - 96689 Matheus Demaria Armine - 96690

#### O QUE É UM SEMI CONDUTOR?


 SUBSTÂNCIA COM RESISTIVIDADE ENTRE A DE UM CONDUTOR E A DE UM ISOLANTE, E QUE PODE VARIAR SEGUNDO AS CONDIÇÕES FÍSICAS A QUE ESTÁ SUBMETIDA.

#### O Que São Transístores?

 O transístor é um componente eletrônico semicondutor com várias funções, nomeadamente: amplificador de sinal (tensão), comutador de circuitos e amplificador e regulador de corrente.


#### MOSFET X IGBT

- Presença de uma zona p no IGBT:
- Pela presença desta camada, lacunas são injetadas na camada n altamente resistiva de modo que um excesso de portadores é criado.



#### MOSFET X IGBT

- COM O AUMENTO DE
   CONDUTIVIDADE CONSEQUENTE
   DA CAMADA N, PODE-SE
   REDUZIR A TENSÃO NO ESTADO
   ON DO IGBT.
- O RESULTADO DISSO É QUE OBTEMOS PARA O IGBT UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL NA TENSÃO NO ESTADO DE MÁXIMA CONDUÇÃO




## TRANSISTORES BIPOLARES DE PORTA ISOLADA (IGBTS)

#### PT

Temm uma região N+ dopada (camada buffer)
e uma região N- sobre um substrato dopado
com polaridade p. O tempo de vida dos
portadores de carga é minimizado pela forte
difusão de metal, ou por radiação de alta
energia.


#### **NPT**

 O material de base da estrutura NPT (Non Punch Through) é um wafer homogêneo dopado com impurezas N-. Neste caso, não é necessário limitar o tempo de vida dos portadores de carga.




#### TRANSISTORES BIPOLARES DE PORTA ISOLADA (IGBTS)

- BAIXA QUEDA DE TENSÃO NO ESTADO LIGADO DO BJT;
- EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE CHAVEAMENTO;
- OS IGBTS ESTÃO
   GRADATIVAMENTE SUBSTITUINDO
   OS MOSFETS QUE SE DIZEM EM
   APLICAÇÕES DE ALTA TENSÃO,
   ONDE AS PERDAS NA CONDUÇÃO
   PRECISAM SER MANTIDAS EM
   VALORES BAIXOS;
- NÃO TEM NENHUM DIODO REVERSO INTERNAMENTE.




# CARACTERÍSTICAS DE COMUTAÇÃO

- USADOS PRINCIPALMENTE COMO COMUTADORES EM CONVERSORES DE FREQUÊNCIA, INVERSORES, ETC.
- A CARGA ARMAZENADA TEM QUE SER REMOVIDA INICIALMENTE PARA QUE O DIODO BLOQUEIE A TENSÃO. ISSO FAZ COM QUE APAREÇA UMA CORRENTE QUE SE SOMA À CORRENTE DA CARGA, A QUAL É CHAMADA DE CORRENTE REVERSA DE RECUPERAÇÃO DO DIODO OU IRR.




# CARACTERÍSTICAS DE COMUTAÇÃO

 QUANDO O IGBT DESLIGA, O RESULTADO É UMA VARIAÇÃO DE CORRENTE, E ISSO FAZ COM QUE UM PICO DE SOBRETENSÃO APAREÇA DEVIDO À VARIAÇÃO DA CORRENTE NAS INDUTÂNCIAS PARASITAS.




# CARACTERÍSTICAS DE COMUTAÇÃO

- PRINCÍPIOS DE OPERAÇOES:
- O IGBT PASSARA PARA O ESTADO DESLIGADO NO MOMENTO QUE HOUVER ANULAÇÃO DO SINAL DE TENSAO;
- HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3JFZGGTD17I.




### ¿Qué es el transistor IGBT?




### APLICAÇÕES

- CARROS ELÉTRICOS
   OU HÍBRIDOS:
- TRENS;
- AR CONDICIONADO;
- FONTES CHAVEADAS DE ALTA POTÊNCIA.









#### REFERÊNCIAS

- ELETRÔNICA DE POTÊNCIA: DISPOSITIVOS, CIRCUITOS E APLICAÇÕES MUHAMMAD H.
   RASHID
- ELETRÔNICA DE POTÊNCIA ASHFAQ AHMED
- HTTP://WWW.NEWTONCBRAGA.COM.BR/INDEX.PHP/COMO-FUNCIONA/6336-ART1018
- HTTP://WWW.EBAH.COM.BR/CONTENT/ABAAAAAO4AH/IGBT-TRANSISTOR-BIPOLAR-PORTA-ISOLADA
- HTTPS://BOOTBLOCKBIOS.WORDPRESS.COM/LINUX/